

DE – CLICK&FRESH

Verwendung:

1. Legen Sie die Lebensmittel mittig auf das Tablett.
2. Schließen Sie den Deckel und vergewissern Sie sich, dass die Lebensmittel dabei nicht vom Rahmen zerquetscht werden. Sollte dies der Fall sein, platzieren Sie die Lebensmittel weiter vom Rand entfernt.
Üben Sie weder auf die Folie noch auf die Scharniere Druck aus.
3. Lassen Sie die 2 Verschlussklammern einrasten.

Spezielle Hinweise zur Vermeidung von Schäden an Click&Fresh:

- Click&Fresh ist spülmaschinengeeignet. Nehmen Sie den Deckel vom Tablett ab und geben Sie beides getrennt in den unteren Geschirrkorb, der für Teller vorgesehen ist
- Click&Fresh eignet sich für das Einfrieren von Lebensmitteln. Die Folie passt sich den Konturen der Lebensmittel an. Warten Sie, bis diese vollständig aufgetaut sind, bevor Sie Click&Fresh öffnen
- Öffnen Sie es nicht, indem Sie Kraft anwenden, dies könnte die Folie oder die Verschlussklammern beschädigen
- Nur das weiße Tablett ist mikrowellengeeignet. Erwärmte Lebensmittel könnten die Folie dauerhaft verfärben oder beschädigen
- Nicht für scharfkantige, spitze Lebensmittel verwenden
- Unter keinen Umständen in einem Ofen oder auf einem Herd verwenden

FR – CLICK&FRESH

Utilisation :

1. Disposer les aliments dans la zone centrale du plateau.
2. Fermer le couvercle en prenant garde de ne pas écraser les aliments avec le cadre du couvercle.
Si c'est le cas, éloigner les aliments du cadre. Ne pas forcer sur le film ou la charnière.
3. Clipper les 2 fermoirs.

Consignes particulières pour éviter d'endommager vos plateaux Click&Fresh:

- Click&Fresh passe au lave-vaisselle. Séparer le cadre du plateau et glisser les éléments dans l'espace dédié aux assiettes. La chaleur de votre lave-vaisselle et le positionnement du plateau peuvent créer un voilage temporaire du plateau. Un second passage dans un autre emplacement de votre lave-vaisselle lui rendra sa forme.
- Ils permettent le stockage d'aliments au congélateur. Le film transparent va faire corps avec les aliments.
Il faudra attendre la décongélation de l'aliment pour l'ouvrir
- Ne pas forcer l'ouverture au risque d'endommager le film ou les clips de fermeture
- Seul le plateau blanc passe au four à micro-ondes.
La nourriture en cuisson pourrait tacher définitivement ou endommager le film du couvercle
- Ne pas utiliser d'aliments pointus
- Ne mettre en aucun cas dans un four classique ou sur une plaque de cuisson



EN – CLICK&FRESH

Usage:

1. Place the food in the centre of the tray.
2. Close the lid and make sure that the frame does not squash the food.
If it does, place the food further away from the edge. Do not apply pressure to the foil or hinges.
3. Snap the 2 locking hooks into place.

Special instructions to avoid damage to Click&Fresh:

- Click&Fresh is dishwasher safe. Remove the lid from the tray and place both separately in the lower rack intended for plates. According to the position and to the temperature of your dishwasher, the tray may bend. When this happens change the position and place in your dishwasher and make a new washing.
- Click&Fresh is suitable for freezing of food. The foil adapts to the contours of the food.
Wait until they are completely defrosted before opening Click&Fresh
- Do not open it by applying force, this could damage the foil or the locking hooks
- Only the white tray is microwaveable. Heated foods could permanently discolour or damage the foil
- Do not use for sharp-edged, pointed foods
- Never use in an oven or on a stove

IT – CLICK&FRESH

Utilizzo:

1. Riponete il cibo al centro della tavoletta.
2. Chiudete il coperchio assicurandovi che il cibo non venga schiacciato lateralmente dai bordi.
Qualora succedesse riponete il cibo lontano dai bordi. Non esercitare pressione sulla pellicola o sulle cerniere.
3. Fate scattare i due gancetti per la chiusura.

Avvertenze speciali per evitare di danneggiare Click&Fresh:

- Click&Fresh può essere lavato in lavastoviglie. Rimuovete il coperchio dalla tavoletta e riponete entrambe le parti nel cestello inferiore previsto per il lavaggio dei piatti
- Click&Fresh può essere utilizzato per congelare alimenti. La pellicola si adatta alla forma dell'alimento.
Attendete che il cibo sia del tutto scongelato prima di aprire il Click&Fresh
- Non esercitate forza nell'apertura, ciò potrebbe danneggiare la pellicola o i gancetti per la chiusura
- Soltanto la tavoletta bianca è adatta per un utilizzo nel forno a microonde.
Alimenti caldi potrebbero danneggiare la pellicola o farle cambiare colore
- Da non utilizzare per alimenti con spigoli appuntiti
- Da non utilizzare per nessun motivo nel forno o sul piano cottura

