

Vor dem Erstgebrauch: Gerät

Um eventuelle Schutzstoffe von den Heizelementen zu entfernen, muss das Gerät für etwa 10 Minuten bei 430 °C leer betrieben werden. Stellen Sie sicher, dass der Aufstellort gut belüftet ist, da das Gerät Rauch abgeben kann. Dieser Rauch ist normal.

Vor dem Erstgebrauch: Pizzastein

Wischen Sie den Pizzastein mit einem angefeuchteten Tuch ab und trocknen Sie den Pizzastein vor der ersten Benutzung gründlich ab.

Betrieb des Gerätes

⚠️ WARNUNG

- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht ohne eingesetzten Pizzastein.
- ▶ Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial von Tiefkühlpizzen und anderen Speisen, bevor Sie diese in dem Pizzaofen zubereiten.
- ▶ Der Pizzastein verträgt keine extremen Temperaturschwankungen. Lassen Sie tiefgekühlte Lebensmittel kurz antauen, bevor Sie sie auf den heißen Stein geben.
- ▶ Decken Sie ihre Lebensmittel nicht mit Aluminiumfolie ab, wenn Sie sie in den Ofen geben. Verwenden Sie kein Backpapier, keine Antihft-Pfannen oder Silikonformen.
- ▶ Legen Sie keine Aluminiumfolie und Kunststoffgefäße auf die heißen Oberflächen.
- ▶ Während des Gebrauchs wird der Stein sehr heiß und bleibt auch nach Gebrauch lange Zeit heiß. Kühlen Sie den heißen Stein NICHT mit Wasser ab.
- ▶ Es entsteht eine Rauchentwicklung, vor allem wenn Sie die Pizzaofen-Tür öffnen. Benutzen Sie den Ofen an einem gut belüfteten Ort.
- ▶ Achten Sie beim Herausnehmen der Pizza darauf, den Pizzaschieber gerade zu halten damit Sie die Heizstäbe nicht mit der Pizza berühren.
- ▶ Verwenden Sie nur den hitzebeständigen Pizzaschieber im Gerät. Die Schiebefläche kann nach dem Garvorgang heiß sein.

1. Stellen Sie den Ofen auf eine ebene, trockene, hitzebeständige Oberfläche.
2. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
3. Ein Signalton ertönt und das Gerät befindet sich im Standby-Modus.
4. Starten Sie das Gerät indem Sie die -Taste drücken.
5. Wählen Sie durch tippen der -Taste eines der 8 Automatik-Programme aus.
6. Sie können sowohl die Temperatur als auch die Zeit individuell anpassen.
7. Wählen Sie die -Taste, um die Zeit anschließend mit der  oder -Taste zu ändern.
8. Wählen Sie erneut die -Taste um die Temperatur anschließend mit der  oder -Taste anzupassen.
9. Drücken Sie die -Taste, um den Vorgang zu starten.
10. Bereiten Sie Ihre Pizza vor.

11. Sobald das Gerät die gewünschte Temperatur erreicht hat (Vorheizzeit beträgt in der Regel 15-20 min), piept das Gerät 5-mal und die Temperaturanzeige blinkt.
12. Bestäuben Sie den Schieber mit etwas Pizzamehl, um ein Anhaften des Teiges am Schieber und am Stein zu verhindern. Verwenden Sie den Pizzaschieber, um die Pizza auf den Pizzastein in den Ofen zu schieben.
13. Schließen Sie die Pizzaofen-Tür.
14. Falls Sie eine Zeit eingestellt haben, drücken Sie nach dem Vorheizen erneut die -Taste um das Herabzählen der Zeit zu bestätigen.
15. Achten Sie während des Backens auf die Pizza. Die Backzeit beträgt etwa 2-4 Minuten.
16. Drehen Sie die Pizza ggf., um sicherzustellen, dass sie gleichmäßig gebacken ist.
17. Entnehmen Sie die Pizza mit dem Pizzaschieber aus dem Gerät.
18. Bereiten Sie ggf. weitere Pizzen zu.
19. Passen Sie die Temperatur des Gerätes bei Bedarf an.
20. Nach Ablauf der Zeit ertönt ein akustisches Signal und das Gerät schaltet sich automatisch in den Standby-Modus oder schalten Sie das Gerät durch langes Drücken der -Taste ab und lassen es im geöffneten Zustand vollständig abkühlen. Der Lüfter läuft einen Moment nach.

HINWEIS

- ▶ Wenn Sie ein Programm gestartet haben, können Sie jederzeit über die entsprechenden Tasten die Zeit und Temperatur ändern.
- ▶ Bei der Programmeinstellung „DIY“ können Sie durch Drücken der -Taste und der -Taste die Oberhitze und die Unterhitze ein- und ausschalten.
- ▶ Wenn Sie die  oder die -Taste gedrückt halten, steigt/sinkt der Wert schneller.



Der kleine Abstand zwischen der Tür und dem Gerät ist normal, da sich die Türdichtung im inneren der Tür befindet.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und ausführlichen Beschreibungen, die sich in der Bedienungsanleitung befinden.