

HEATED SEAT / BEHEIZBARE SITZUNTERLAGE

Instruction Manual / Bedienungsanleitung



SHP[®]
energy

ANWEISUNGEN

1. Schritt

Powerbank anschließen

2. Schritt

Powerbank in die Tasche stecken

3. Schritt

Zum Einschalten drei Sekunden lang drücken. Klicken, um die Stufe zu wechseln. Zum Ausschalten drei Sekunden lang gedrückt halten

LOW (gering): grünes Licht, MIDDLE (mittel): blaues Licht, HIGH (hoch): rotes Licht

ANMERKUNGEN

1. Um das Gerät während der Schlafenszeit auszuschalten, stellen Sie bitte eine Warmmeldung ein.
2. Von Feuer, ätzenden Flüssigkeiten und schädigenden Umwelteinflüssen fernhalten.
3. Darf nicht durch andere Wärmequellen abgedeckt werden.
4. Personen, die nicht nach sich selbst schauen können, Kleinkinder und Personen mit eingeschränkter Wärmeempfindlichkeit dürfen das Produkt nicht unbeaufsichtigt benutzen.
5. Von Feuchtigkeit, Wasser und Flüssigkeiten fernhalten. Nicht verwenden, wenn das Produkt feucht ist.
6. Während der Nutzung keiner starken Reibung aussetzen.
7. Nicht mit scharfen Gegenständen in das Produkt stechen.
8. Nicht heiß bügeln. 9. Mit Vorsicht anwenden bei Patienten mit schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen
9. Keine zeitliche Begrenzung für den normalen Gebrauch, solange der Benutzer sich wohl fühlt.
10. Bitte schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn abnormale Bedingungen auftreten.
11. Nicht auf verletzter Haut anwenden, wenn die Oberflächentemperatur über 65°C liegt.
12. Das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum der Sonne aussetzen.

WASCHANLEITUNG

1. Bitte verwenden Sie beim Waschen in der Maschine den Schonwaschgang.
2. Bei Maschinenwäsche bitte in einem Wäschesack waschen.
3. Nicht für längere Zeit in Waschmittel einweichen.
4. Ein Waschgang sollte nicht länger als eine Stunde dauern.
5. Bei der Handwäsche nicht zu intensiv und wiederholt reiben.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Unser Unternehmen übernimmt keine Haftung für Unfälle und Schäden, die auf folgende Ursachen zurückzuführen sind:

1. Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung und der Waschanleitung.
2. Unbefugte Demontage und Zerstörung des Produkts.
3. Höhere Gewalt.
4. Sonstige Probleme, die nicht mit dem Produktdesign, der Technologie, der Herstellung, der Qualität usw. zusammenhängen.

Instructions

1. Step

Connect the power bank

2. Step

Put the power bank in the pocket

3. Step

Long press for three seconds
to turn on,click to switch gears.

Press and hold for three
seconds to power off

LOW: green light, MIDDLE: blue light, HIGH: red light

NOTES

1. Please set a time reminder to turn off the power while sleeping.
2. Keep away from fire, corrosive liquids and bad environment.
3. Do Not be covered by other heat sources.
4. Persons who cannot take care of themselves, infants and people who are not sensitive to heat need to be used under the supervision of a guardian.
5. Keep away from moisture, water and liquid. Do Not use when this product wet.
6. Do Not rub forcefully when working.
7. Do Not pierce this product with sharp objects.
8. Do Not high temperature iron,9.Use with caution in patients with severe cardiovascular disease and severe heart disease.
9. No time limit for normal use, as long as you feel comfortable.
10. Please power off immediately if any abnormal conditions.
11. Do Not use on the damaged skin when the surface temperature over 65°C.
12. Do Not expose to the sun for a long time.

WASHING INSTRUCTIONS

- 1.Please use gentle cycle when machine washing.
- 2.Please wash in a laundry bag when machine washing.
- 3.Do Not soak in detergent for a long time.
- 4.Do Not exceed one hour in a single wash.
- 5.Do Not rub forcefully and repeatedly when hand washing.

DISCLAIMER

Accident liability and compensation for damages caused by the following reasons have nothing to do with our company:

1. Failure to follow the Use Instructions and Washing Instructions.
2. Unauthorized disassembly and destruction of this product.
3. Irresistible factors.
4. Other issues not related to product design, technology, manufacturing, quality, etc.

GEBRUIKSAANWIJZIG

Stap 1

Sluit de powerbank aan

Stap 2

Steek de powerbank in het daarvoor bedoelde vak

Stap 3

Houd de knop drie seconden ingedrukt om in te schakelen, klik om naar een hoger niveau te gaan. Houd de knop drie seconden ingedrukt om uit te schakelen

LAAG: groen licht, GEMIDDELD: blauw licht, HOOG: rood licht

OPMERKINGEN

1. Gebruik de timer om de stroom uit te schakelen tijdens het slapen.
2. Houd het product uit de buurt van open vuur, bijtende vloeistoffen en alles wat een schadelijke uitwerking kan hebben.
3. Het product mag niet worden bedekt door andere hittebronnen.
4. Personen met lichamelijke of geestelijke beperkingen, kleine kinderen en mensen die ongevoelig zijn voor hitte mogen het product alleen onder toezicht gebruiken.
5. Bescherm het product tegen vocht, water en andere vloeistoffen. Het product niet gebruiken als het nat is.
6. Niet krachtig over het product wrijven als het in gebruik is.
7. Het product niet doorboren met scherpe voorwerpen.
8. Niet op hoge temperaturen strijken.
9. Patiënten met ernstige hart- en vaatziekten moeten voorzichtig zijn als ze het product gebruiken.
9. Zolang het gebruik comfortabel voelt, zijn er geen tijdsbeperkingen.
10. Het product onmiddellijk uitschakelen als zich abnormale omstandigheden voordoen.
11. Niet gebruiken bij huidbeschadiging als de oppervlaktetemperatuur hoger is dan 65 °C.
12. Niet overmatig blootstellen aan zonlicht.

WASVOORSCHRIFTEN

1. Gebruik het programma voor fijne was of wol om het product in de wasmachine te wassen.
2. Gebruik een waszak om het product in de wasmachine te wassen.
3. Niet overmatig lang in wasmiddel voorweken.
4. Geen programma gebruiken dat langer dan één uur duurt.
5. Niet herhaald en krachtig wrijven bij de handwas.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Aansprakelijkheid voor schade en claims voor schadevergoeding zijn uitgesloten in de volgende gevallen:

1. niet opvolgen van de aanwijzingen voor gebruik en wasvoorschriften
2. ongeoorloofde demontage en vernietiging van het product
3. overmacht
4. andere gevallen die geen verband houden met productontwerp, technologie, productie, kwaliteit, etc.

INSTRUCTIONS

1^{ère} Étape

Connectez la banque d'alimentation

2^{ème} Étape

Mettez la banque d'alimentation dans la poche

3^{ème} Étape

Appuyez longuement pendant trois secondes pour allumer, cliquez pour changer d'intensité.

Appuyez et maintenez pendant trois secondes pour éteindre

FAIBLE : lumière verte MOYEN : lumière bleue É
LEVÉ : lumière rouge

REMARQUES

1. Veuillez définir un rappel de temps pour éteindre l'alimentation pendant que vous dormez.
2. Tenir à l'écart du feu, des liquides corrosifs et des mauvais environnements.
3. Ne pas couvrir par d'autres sources de chaleur.
4. Les personnes incapables de prendre soin d'elles-mêmes, les nourrissons et les personnes insensibles à la chaleur doivent utiliser l'appareil sous la surveillance d'un tuteur.
5. Tenir à l'écart de l'humidité, de l'eau et des liquides. Ne pas utiliser ce produit lorsque celui-ci est mouillé.
6. Ne pas frotter avec force pendant le fonctionnement.
7. Ne pas percer ce produit avec des objets pointus.
8. Ne pas repasser à haute température.
9. Utiliser avec prudence chez les patients atteints de maladies cardiovasculaires graves et de maladies cardiaques graves.
10. Aucune limite de temps pour une utilisation normale, tant que vous vous sentez à l'aise.
11. Veuillez éteindre immédiatement en cas de conditions anormales.
12. Ne pas utiliser sur une peau abîmée lorsque la température de surface est supérieure à 65 °C.
13. Ne pas exposer au soleil pendant une longue période.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

1. Veuillez utiliser un cycle délicat lors du lavage en machine
2. Veuillez laver dans un sac à linge lors du lavage en machine.
3. Ne pas tremper dans le détergent pendant une longue période.
4. Ne pas dépasser une heure en un seul lavage.
5. Ne pas frotter avec force et de façon répétée lors du lavage à la main.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

La responsabilité en cas d'accident et l'indemnisation des dommages causés par les raisons suivantes n'ont rien à voir avec notre société

1. Non-respect des instructions d'utilisation et de lavage.
2. Démontage et destruction non autorisés de ce produit.
3. Force majeure.
4. Autres problèmes non liés à la conception du produit, à la technologie, à la fabrication, à la qualité, etc.



DE 10660958
Item number: 237-688



Importer:
SHP Energy GmbH
Rodacher Str. 2a, 2b
D-96317 Kronach
www.shp-company.com