

Anleitung zur Verwendung des Reinigungstuch „Teiger“

Wie benutze ich den Teiger?

Ganz einfach: Den Teiger leicht anfeuchten, indem du etwas Wasser in die Schüssel gibst oder das Tuch unter den Wasserhahn hältst.

Anschließend kannst du damit wischen – fertig!

Durch seine spezielle Struktur sparst du ab sofort bis zur Hälfte der Zeit bei der Reinigung.

Was muss ich vor der ersten Benutzung beachten?

Bevor du den Teiger das erste Mal verwendest, spüle ihn gründlich aus. Das Material wird nach dem ersten Einsatz etwas weicher, was gewollt ist.

Dadurch kann der Teiger den Teig und hartnäckige Verschmutzungen noch besser aufnehmen.

Wie reinige ich den Teiger nach der Verwendung?

Nach dem Gebrauch ist die Reinigung unkompliziert:

Spüle den Teiger einfach unter fließendem Wasser ab. Alternativ kannst du ihn auch in die Spülmaschine legen. Wichtig ist, dass du das Tuch flach ausbreitest, sei es in der Besteckschublade oder einem anderen Fach.

Kann ich den Teiger in der Waschmaschine waschen?

Ja, der Teiger kann bei bis zu 60°C mit Seife oder Waschmittel in der Waschmaschine gewaschen werden. Verwende jedoch keinen Weichspüler, da dieser die Reinigungseffizienz des Tuchs beeinträchtigt.



- Waschbar bei 60°C
- Nicht bleichen
- Nicht in den Trockner
- Nicht bügeln
- Keine Trockenreinigung

Darf der Teiger in den Trockner?

Nein, lass den Teiger immer an der Luft trocknen.

Welche Oberflächen kann ich mit dem Teiger reinigen?

Der Teiger ist vielseitig und sanft genug, um alle Oberflächen zu reinigen, ohne Kratzer zu hinterlassen. Er eignet sich für Kunststoff, Chrom, Kupfer, eloxierte und Anti-Haft-Oberflächen, Glas, Kristall, Porzellan und Keramik.

Was ist der Unterschied zwischen dem Teiger und herkömmlichen Reinigungsmitteln?

Der Teiger unterscheidet sich durch seine spezielle Struktur und dem Material, die Verschmutzungen effizienter aufnehmen und leicht wieder abgeben. Er bietet eine Scheuerkraft wie Stahlwolle, jedoch ohne die Gefahr, Oberflächen zu verkratzen.