



Tescoma Speisewärmer ONLINE

Artikelnummer 900909.00

Gebrauch und Garantie: Je nach Bedarf 1 bis 5 Teelichter in den Speisewärmer stellen und anzünden. Auf die obere Platte das Gargut in einem hitzebeständigen Gefäß, z. B. einem Teller oder Bräter stellen. 3 Jahre Garantie; Geltungsbereich EG.

Use and Warranty: Depending on your needs, place 1 to 5 tealights in the food warmer and light them. Place the food to be kept warm on the top plate in a heat-resistant container, such as a plate or roasting dish. 3-year warranty; Scope of application within the EC.

Utilisation et garantie: Selon les besoins, placer 1 à 5 bougies chauffe-plat dans le réchaud et les allumer. Placer les aliments à réchauffer sur la plaque supérieure dans un récipient résistant à la chaleur, par exemple une assiette ou une cocotte. Garantie de 3 ans; Champ d'application CE

Gebruik en garantie: Plaats naar behoefte 1 tot 5 theelichtjes in de warmhouder en steek ze aan. Zet het gerecht op de bovenplaat in een hittebestendige schaal, bijvoorbeeld een bord of braadslede. 3 jaar garantie; Toepassingsgebied EG.