SEECODE

Exklusiver Kabel-Organizer für Elektrogeräte

Exclusive cable organizer for electrical appliances

Organisateur de câbles exclusif pour appareils électriques

Exclusieve Kabelorganizer voor Elektrische Apparaten



DE 2 | EN 12 | FR 22 | NL 32

EAN 4026924204917

DE | Seecode Exklusiver Kabel-Organizer für Elektrogeräte

Vielen Dank für den Kauf unseres Exklusiven Kabel-Organizers aus Aluminium. Mit diesem hochwertigen Zubehör sorgen Sie auf elegante Weise für mehr Ordnung und Übersicht an Ihren Elektrogeräten. Der Kabel-Organizer wurde speziell entwickelt, um störenden Kabelsalat direkt an der Entstehungsstelle zu vermeiden und Kabel sicher, platzsparend und jederzeit griffbereit aufzubewahren.
Gefertigt aus einer robusten Aluminium-Legierung und mit einem hochwertigen Klebepad ausgestattet, lässt sich der Organizer unauffällig direkt am Gerät befestigen. Überschüssige Kabellängen können vollständig oder nur in der benötigten Länge sauber aufgewickelt werden. So entstehen keine herumhängenden Kabel und Arbeitsflächen wirken jederzeit aufgeräumt und harmonisch.
Der Kabel-Organizer eignet sich für zahlreiche Elektrogeräte im Haushalt und Büro und wird inklusive zwei Ersatz-Klebepads geliefert, sodass er bei Bedarf auch an einem anderen Gerät

wiederverwendet werden kann.
Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf. Bei Weitergabe des Produkts ist diese Bedienungsanleitung ebenfalls mitzugeben.

Technische Daten
Material: Aluminium
Abmessungen: Ø 7 cm × Tiefe 2,3 cm
Gewicht: ca. 40 g
Befestigung: Selbstklebendes Klebeband
Einsatzbereich: Innen
Wiederverwendung: Austauschbare Klebepads

Lieferumfang
1 × Kabel-Organizer aus Aluminium
2 × Ersatz-Klebepads
1 × Bedienungsanleitung

Bedienung

1. Montage

1. Wählen Sie eine geeignete Stelle in der Nähe des Kabelausgangs Ihres Elektrogeräts.
2. Reinigen und trocknen Sie die Oberfläche sorgfältig.
3. Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebepads.
4. Drücken Sie den Kabel-Organizer fest auf die gewünschte Position und lassen Sie den Kleber einige Stunden aushärten, bevor Sie ihn belasten.

2. Kabel aufwickeln

- Wickeln Sie überschüssige Kabellänge gleichmäßig um den Kabel-Organizer.
- Lassen Sie bei Bedarf nur die benötigte Kabellänge frei.
- Das Kabel kann jederzeit schnell abgewickelt und erneut aufgewickelt werden.

3. Einsatzmöglichkeiten

Der Kabel-Organizer eignet sich beispielsweise für: Kaffeemaschinen, Mikrowellen, Airfryer, Tisch- und Stehleuchten, Ventilatoren, Radiowecker, Laptop-Netzteile, Drucker, Dockingstationen u.v.m.

Achtung: Der Kabel-Organizer darf nur auf nicht erhitzten Oberflächen befestigt werden. Eine Anbringung an heißen Bereichen oder an Flächen, die sich im Betrieb stark erwärmen, ist zu vermeiden, da die Klebeverbindung dadurch beeinträchtigt werden kann.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß.
- Befestigen Sie den Kabel-Organizer ausschließlich auf sauberen, trockenen und glatten Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass das aufgewickelte Kabel nicht unter Zugspannung steht oder geknickt wird.
- Beschädigte Kabel dürfen nicht aufgewickelt werden.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reich-

weite von Kindern aufbewahren.

- Setzen Sie den Kabel-Organizer keinen offenen Flammen, extremer Hitze oder aggressiven Chemikalien aus.
- Überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz des Organizers und des Klebepads.

Pflegehinweise

Reinigen Sie den Kabel-Organizer bei Bedarf mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch.
Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
Vor der Reinigung stets das angeschlossene Elektrogerät vom Stromnetz trennen.

Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage, Veränderungen am Produkt oder die Verwendung außerhalb

des vorgesehenen Einsatzbereiches entstehen. Für Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung resultieren, wird keine Haftung übernommen.

Garantie & Gewährleistung

Gesetzliche Gewährleistung

Für dieses Produkt gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.
Diese Rechte stehen Ihnen als Käufer unabhängig von einer eventuell zusätzlich gewährten freiwilligen Garantie zu.

Freiwillige Garantie

Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir eine freiwillige Garantie von 6 Monaten ab Kaufdatum.
Diese Garantie gilt europaweit und setzt die Vorlage eines Kaufbelegs voraus.
Die freiwillige Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler

ab, die trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle vor dem Versand auftreten können.

Von der freiwilligen Garantie ausgeschlossen sind insbesondere:

- Veränderungen oder Modifikationen des Produktes ohne unsere Zustimmung
- Verwendung des Produktes in einer Weise, die nicht der bestimmungsgemäßen Nutzung entspricht

Vorgehen im Gewährleistungs- oder Garantiefall

Bitte senden Sie das vollständige Produkt in transportsicherer Verpackung an die Verkaufsstelle zurück, von der es erworben wurde.

Legen Sie Ihrer Rücksendung bitte bei:

- eine Beschreibung des festgestellten Mangels,
- den Original-Kaufbeleg als Nachweis für Gewährleistung bzw. Garantie.

Der Verkäufer prüft den gemeldeten Mangel und behält sich das Recht auf Nacherfüllung vor einer eventuellen Erstattung des Kaufpreises vor.
Für den Fall, dass ein berechtigter Garantie- oder Gewährleistungsanspruch besteht, werden alle erforderlichen Transportkosten erstattet.
Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mängelrechte ist für den Käufer unentgeltlich.

Allgemeine Hinweise

© Urheberrecht
Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen oder Abbildungen, auch in veränderter Form, sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers erlaubt.



Umweltschutz
Unsere Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht nach den Vorschriften Ihres Landes.

Entsorgung des Produkts
Der Kabelorganizer besteht aus Metall. Bitte entsorgen Sie das Produkt gemäß den regional geltenden Vorschriften.

Zur fachgerechten Entsorgung empfehlen wir grundsätzlich:

- Produkt nicht im Hausmüll entsorgen, sofern eine getrennte Wertstoffsammlung möglich ist.

Entsorgung der Verpackung
Die Verpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Bitte führen Sie diese sortenrein den vorgesehenen Sammelsystemen zu (z. B. Papier- oder Wertstoffsammlung).

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung von Produkt und Verpackung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zur nachhaltigen Nutzung von Ressourcen.
Bitte informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen kommunalen Entsorgungsstelle über die geltenden Entsorgungs- und Recyclingmöglichkeiten.

EN | Seecode Exclusive cable organizer for electrical appliances

Thank you very much for purchasing our exclusive aluminum cable organizer. With this high-quality accessory, you can elegantly ensure your electrical appliances are tidier and easier to manage. The cable organizer has been specially designed to prevent annoying cable tangles right at the source and to store cables securely, in a space-saving manner and within easy reach at all times.

Made from a robust aluminum alloy and fitted with a high-quality adhesive pad, the organizer can be discreetly attached directly to the appliance. Excess cable length can be neatly wound up, either in full or just to the required length. This prevents cables from hanging around, ensuring that work surfaces always look tidy and harmonious.

The cable organizer is suitable for numerous electrical appliances in the home and office and comes with two spare adhesive

pads, so it can be reused on another device if required.

Please keep this user manual in a safe place for future reference. If you pass the product on to someone else, please ensure this user manual is included as well.

Technical Specifications
Material: Aluminum
Dimensions: Ø 7 cm × Depth 2.3 cm
Weight: approx. 40 g
Mounting: Self-adhesive tape
Intended use: Indoor
Reusability: Replaceable adhesive pads

Contents
1 × Aluminium cable organizern
2 × replacement adhesive pads
1 × user manual

Operation

1. Installation

1. Choose a suitable location near the cable outlet of your electrical appliance.
2. Clean and dry the surface thoroughly.
3. Remove the protective film from the adhesive pad.
4. Press the cable organizer firmly into the desired position and allow the adhesive to set for a few hours before applying any weight to it.

2. Winding the cable

- Wrap any excess cable length evenly around the cable organizer.
- If necessary, leave only the required length of cable free.
- The cable can be quickly unwound and rewound at any time.

3. Possible uses

The cable organizer is suitable, for example, for:
coffee machines, microwaves, air fryers, table and floor lamps, fans, radio alarm clocks, laptop power adaptors, printers, docking stations and much more.

Please note: The cable organizer must only be attached to surfaces that are not hot. Avoid attaching it to hot areas or surfaces that become very hot during use, as this may compromise the adhesive bond.

Safety instructions

- Only use the product for its intended purpose.
- Attach the cable organizer exclusively to clean, dry and smooth surfaces.
- Ensure that the coiled cable is not under tension or kinked.
- Damaged cables must not be coiled.
- This product is not a toy. Keep out of reach of children.

- Do not expose the cable organizer to open flames, extreme heat or corrosive chemicals.
- Check regularly that the organizer and the adhesive pad are securely attached.

Care instructions

Clean the cable organizer as required with a soft, slightly damp cloth.
Do not use abrasive cleaning agents or solvents.
Always disconnect the connected electrical appliance from the mains before cleaning.

Disclaimer

The manufacturer accepts no liability for damage resulting from improper use, incorrect assembly, modifications to the product or use outside the intended scope of application. No liability is accepted for damage resulting from failure to observe these operating instructions.

Warranty & Guarantee

Statutory Warranty

This product is covered by statutory warranty rights.
The statutory warranty period is 24 months from the date of purchase.
As the purchaser, you are entitled to these rights regardless of any additional voluntary warranty that may be provided.

Voluntary Warranty

In addition to the statutory warranty, we provide a voluntary warranty of 6 months from the date of purchase.
This guarantee is valid throughout Europe and requires the presentation of a proof of purchase.
The voluntary guarantee covers material and manufacturing defects that may occur despite careful quality control prior to dispatch.

The following are specifically excluded from the voluntary guarantee:

- Alterations or modifications to the product without our consent
- Use of the product in a manner that does not correspond to its intended use

Procedure in the event of a warranty or guarantee claim

Please return the complete product in secure packaging to the point of sale from which it was purchased.

Please enclose the following with your return:

- a description of the defect found,
- the original proof of purchase as evidence for the warranty or guarantee.

The seller will investigate the reported defect and reserves the right to provide a remedy before issuing any refund of the purchase price.

In the event of a valid warranty or guarantee claim, all necessary transport costs will be reimbursed.

The exercise of statutory rights in respect of defects is free of charge for the buyer.

General Information

© Copyright

These instructions are protected by copyright. Reproduction or reproduction of illustrations, even in modified form, is permitted only with the manufacturer's written consent.



Environmental Protection

Our packaging materials are recyclable. Please dispose of the packaging in an environmentally responsible manner in accordance with your country's regulations.

Disposal of the product

The cable organiser is made of metal. Please dispose of the product in accordance with the regulations applicable in your region.

For proper disposal, we generally recommend:

- Do not dispose of the product in household waste if separate recycling collection is available.

Disposal of the packaging

The packaging is made of recyclable materials.
Please sort it by type and place it in the designated collection systems (e.g. paper or recycling collection).
By disposing of the product and packaging correctly, you are making an important contribution to environmental protection and the sustainable use of resources.
Please contact your local waste management authority for information on the applicable disposal and recycling options.

FR | Seecode Organisateur de câbles exclusif pour appareils électriques

Merci d‘avoir acheté notre organiseur de câbles exclusif en aluminium. Grâce à cet accessoire haut de gamme, vous pouvez mettre de l‘ordre et clarifier la disposition de vos appareils électriques avec élégance. L‘organiseur de câbles a été spécialement conçu pour éviter l‘enchevêtrement gênant des câbles directement à la source et pour ranger les câbles en toute sécurité, de manière peu encombrante et à portée de main à tout moment.

Fabriqué dans un alliage d’aluminium robuste et équipé d’un patin adhésif haut de gamme, cet organiseur se fixe discrètement directement sur l’appareil. Les longueurs de câble excédentaires peuvent être enroulées proprement, soit dans leur intégralité, soit uniquement à la longueur nécessaire. Ainsi, aucun câble ne pend et les plans de travail restent à tout moment rangés et harmonieux.

L‘organiseur de câbles convient à de nombreux appareils électriques à la maison et au bureau. Il est livré avec deux pastilles adhésives de rechange, ce qui permet de le réutiliser sur un autre appareil si nécessaire.

Veuillez conserver soigneusement ce mode d’emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous cédez le produit à un tiers, ce mode d’emploi doit également lui être remis.

Caractéristiques techniques
Matériau : aluminium
Dimensions : Ø 7 cm × profondeur 2,3 cm
Poids : env. 40 g
Fixation : ruban adhésif
Domaine d’utilisation : intérieur
Réutilisation : pastilles adhésives remplaçables

Contenu de la livraison

1 × organiseur de câbles en aluminium
2 × pastilles adhésives de rechange
1 × mode d'emploi

Utilisation

1. Montage

1. Choisissez un emplacement approprié à proximité de la sortie de câble de votre appareil électrique.
2. Nettoyez et séchez soigneusement la surface.
3. Retirez le film protecteur du patin adhésif.
4. Appuyez fermement l'organiseur de câbles à l'emplacement souhaité et laissez l'adhésif durcir pendant quelques heures avant de l'utiliser.

2. Enrouler le câble

- Enroulez l'excédent de câble de manière uniforme autour de l'organiseur de câbles.
- Si nécessaire, ne laissez dépasser que la longueur de

câble dont vous avez besoin.

- Le câble peut être rapidement déroulé et réenroulé à tout moment.

3. Utilisations possibles

L‘organiseur de câbles convient par exemple pour :
les machines à café, les micro-ondes, les friteuses à air chaud, les lampes de table et sur pied, les ventilateurs, les radio-réveils, les blocs d‘alimentation pour ordinateurs portables, les imprimantes, les stations d‘accueil, etc.

Attention : l’organiseur de câbles ne doit être fixé que sur des surfaces non chauffées. Évitez de le fixer sur des zones chaudes ou sur des surfaces qui chauffent fortement pendant leur fonctionnement, car cela pourrait altérer l’adhérence.

Consignes de sécurité

- Utilisez le produit uniquement conformément à l'usage prévu.
- Fixez l'organiseur de câbles exclusivement sur des surfaces propres, sèches et lisses.
- Veillez à ce que le câble enroulé ne soit pas soumis à une traction excessive ni plié.
- Les câbles endommagés ne doivent pas être enroulés.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de portée des enfants.
- N'exposez pas l'organiseur de câbles à des flammes nues, à une chaleur extrême ou à des produits chimiques agressifs.
- Vérifiez régulièrement que l'organiseur et le patin adhésif sont bien fixés.

Conseils d'entretien

Nettoyez l'organiseur de câbles si nécessaire à l'aide d'un chiffon doux et légèrement humide.

N’utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ni de solvants. Avant tout nettoyage, débranchez toujours l‘appareil électrique raccordé du secteur.

Clause de non-responsabilité

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d‘une utilisation inappropriée, d‘un montage incorrect, de modifications apportées au produit ou d‘une utilisation hors du domaine d‘application prévu. Aucune responsabilité n‘est assumée pour les dommages résultant du non-respect du présent mode d‘emploi.

Garantie légale et garantie commerciale

Garantie légale

Ce produit est couvert par les droits de garantie légale.
La durée de la garantie légale est de 24 mois à compter de la date d’achat.
En tant qu’acheteur, vous bénéficiez de ces droits indépendamment de toute garantie commerciale éventuellement accordée en supplément.

Garantie commerciale

En complément de la garantie légale, nous accordons une garantie commerciale de 6 mois à compter de la date d'achat. Cette garantie est valable dans toute l'Europe et est subordonnée à la présentation d'une preuve d'achat.

La garantie volontaire couvre les défauts de matériaux et de fabrication pouvant survenir malgré un contrôle qualité rigoureux avant l'expédition.

Sont notamment exclus de la garantie volontaire :

- les modifications apportées au produit sans notre accord
- l'utilisation du produit d'une manière non conforme à l'usage prévu

Procédure à suivre en cas de recours à la garantie légale ou volontaire

Veuillez renvoyer le produit complet dans un emballage adapté au transport au point de vente où il a été acheté.

Veuillez joindre à votre retour :

- une description du défaut constaté,
- le justificatif d'achat original comme preuve de la garantie légale ou volontaire.

Le vendeur examinera le défaut signalé et se réserve le droit de procéder à une exécution ultérieure avant tout remboursement éventuel du prix d'achat.
Dans le cas où une réclamation au titre de la garantie légale ou commerciale serait justifiée, tous les frais de transport nécessaires seront remboursés.
L'exercice des droits légaux en matière de défauts est gratuit pour l'acheteur.

Remarques générales

© Droits d'auteur

Ce mode d'emploi est protégé par le droit d'auteur. Toute reproduction ou illustration, même sous une forme modifiée, n'est autorisée qu'avec l'accord écrit du fabricant.



Protection de l’environnement
Nos matériaux d’emballage sont recyclables.
Veuillez éliminer l’emballage dans le respect de l’environnement, conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Élimination du produit
L‘organiseur de câbles est en métal. Veuillez éliminer le produit conformément à la réglementation régionale en vigueur.

Pour une élimination dans les règles de l‘art, nous recommandons systématiquement :

- Ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères, dans la mesure où un tri sélectif est possible.

Élimination de l‘emballage
L‘emballage est composé de matériaux recyclables.
Veuillez les déposer triés par type dans les systèmes de collecte prévus à cet effet (par exemple, collecte du papier ou des matériaux recyclables).

En éliminant correctement le produit et son emballage, vous contribuez de manière significative à la protection de l'environnement et à l'utilisation durable des ressources.
Veuillez vous renseigner auprès de votre service municipal compétent en matière d'élimination des déchets sur les possibilités d'élimination et de recyclage en vigueur.

NL | Seecode Exclusieve Kabelorganizer voor Elektrische Apparaten

Hartelijk dank voor de aankoop van onze exclusieve kabel-organizer van aluminium. Met dit hoogwaardige accessoire zorgt u op elegante wijze voor meer orde en overzicht bij uw elektrische apparaten. De kabelorganizer is speciaal ontwikkeld om storende kabelwarboel direct bij de bron te voorkomen en kabels veilig, ruimtebesparend en altijd binnen handbereik op te bergen.

De organizer is vervaardigd uit een robuuste aluminiumlegering en voorzien van een hoogwaardig kleefpad, waardoor hij onopvallend rechtstreeks op het apparaat kan worden bevestigd. Overtollige kabellengtes kunnen volledig of slechts tot de benodigde lengte netjes worden opgerold. Hierdoor ontstaan geen loshangende kabels en blijven werkoppervlakken altijd opgeruimd en harmonieus.

De kabelorganizer is geschikt voor talrijke elektrische appa-

raten in huis en op kantoor en wordt geleverd inclusief twee reserve-kleefpads, zodat hij indien nodig ook op een ander apparaat opnieuw kan worden gebruikt.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor toekomstig gebruik. Geef deze gebruiksaanwijzing mee wanneer u het product aan derden overdraagt.

Technische gegevens
Materiaal: Aluminium
Afmetingen: Ø 7 cm × diepte 2,3 cm
Gewicht: ca. 40 g
Bevestiging: Zelfklevende tape
Toepassingsgebied: Binnengebruik
Herbruikbaarheid: Vervangbare kleefpads

Leveringsomvang
1 × Aluminium kabelorganizer
2 × Reserve-kleefpads
1 × Gebruiksaanwijzing

Gebruik

1. Montage

1. Kies een geschikte plaats in de buurt van de kabeluitgang van uw elektrische apparaat.
2. Reinig en droog het oppervlak zorgvuldig.
3. Verwijder de beschermfolie van het kleefpad.
4. Druk de kabelorganizer stevig op de gewenste positie en laat de lijm enkele uren uitharden voordat u deze belast.

2. Kabel oprollen

- Wikkel overtollige kabellengte gelijkmatig om de kabelorganizer.
- Laat indien nodig alleen de benodigde kabellengte vrij.
- De kabel kan op elk moment snel worden afgerold en opnieuw worden opgerold.

3. Toepassingsmogelijkheden

De kabelorganizer is bijvoorbeeld geschikt voor:

Koffiezetapparaten, magnetrons, airfryers, tafel- en vloerlampen, ventilatoren, wekkerradio‘s, laptopvoedingen, printers, dockingstations en nog veel meer.
Let op: De kabelorganizer mag uitsluitend op niet-verhitte oppervlakken worden bevestigd. Bevestiging op hete delen of op oppervlakken die tijdens gebruik sterk opwarmen, moet worden vermeden, omdat hierdoor de kleefverbinding kan worden aangetast.

Veiligheidsinstructies

- Gebruik het product uitsluitend volgens de bestemming.
- Bevestig de kabelorganizer uitsluitend op schone, droge en gladde oppervlakken.
- Let erop dat de opgerolde kabel niet onder trekspanning staat en niet wordt geknikt.
- Beschadigde kabels mogen niet worden opgerold.
- Het product is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

- Stel de kabelorganizer niet bloot aan open vuur, extreme hitte of agressieve chemicaliën.
- Controleer regelmatig of de organizer en het kleefpad nog stevig vastzitten.

Onderhoudsinstructies
Reinig de kabelorganizer indien nodig met een zachte, licht vochtige doek.
Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.
Koppel het aangesloten elektrische apparaat altijd los van het elektriciteitsnet voordat u het reinigt.

Aansprakelijkheidsuitsluiting
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door oneigenlijk gebruik, onjuiste montage, wijzigingen aan het product of gebruik buiten het beoogde toepassingsgebied. Voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Garantie en wettelijke garantie

Wettelijke garantie

Voor dit product gelden de wettelijke garantierechten.
De wettelijke garantietermijn bedraagt 24 maanden vanaf de aankoopdatum.
Deze rechten staan u als koper toe, ongeacht een eventueel aanvullend verstrekte vrijwillige garantie.

Vrijwillige garantie

Naast de wettelijke garantie verlenen wij een vrijwillige garantie van 6 maanden vanaf de aankoopdatum.
Deze garantie geldt in heel Europa en vereist overlegging van een aankoopbewijs.
De vrijwillige garantie dekt materiaal- en fabricagefouten die ondanks zorgvuldige kwaliteitscontrole vóór verzending kunnen optreden.

Van de vrijwillige garantie zijn met name uitgesloten:

- Wijzigingen of modificaties van het product zonder onze toestemming;
- Gebruik van het product op een wijze die niet overeenkomt met het beoogde gebruik.

Procedure bij een garantiegeval

Stuur het volledige product in een transportveilige verpakking terug naar het verkooppunt waar het is aangeschaft.
Voeg bij de retourzending:

- een beschrijving van het vastgestelde gebrek;
- het originele aankoopbewijs als bewijs voor de wettelijke garantie respectievelijk de vrijwillige garantie.

De verkoper onderzoekt het gemelde gebrek en behoudt zich het recht voor eerst tot herstel of vervanging over te gaan alvorens eventueel de aankoopprijs terug te betalen.
Indien sprake is van een gerechtvaardigde garantieclaim, worden alle noodzakelijke transportkosten vergoed.

Het beroep op de wettelijke rechten wegens gebreken is voor de koper kosteloos.

Algemene aanwijzingen

© Auteursrecht

Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Vermenigvuldiging of reproductie, ook in gewijzigde vorm, is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de fabrikant.



Milieubescherming

Onze verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar. Voer de verpakking op milieuvriendelijke wijze af volgens de voorschriften van uw land.

Afvoer van het product

De kabelorganizer bestaat uit metaal. Voer het product af overeenkomstig de lokaal geldende voorschriften.
Voor een correcte verwijdering bevelen wij in het algemeen aan:

Het product niet met het huishoudelijk afval weg te gooien indien gescheiden inzameling van recyclebare materialen mogelijk is.

Afvoer van de verpakking

De verpakking bestaat uit recyclebare materialen.
Voer deze gescheiden af via de daarvoor bestemde inzamelsystemen (bijvoorbeeld papier- of recyclebare-afvalinzameling).
Door het product en de verpakking op de juiste wijze af te voeren, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu en het duurzame gebruik van grondstoffen.
Informeer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst naar de geldende mogelijkheden voor afvalverwerking en recycling.

Mobiset GmbH - Rösrather Straße 333 - 51107 Köln
Tel: +49 221 989 52 0 - Fax: +49 221 989 52 39
www.seecode.de | info@mobiset.de