

## DE - Vakuumieren mit Handpumpe



Handpumpe mittig auf das Ventil des Behälterdeckels setzen und solange Luft abpumpen, bis die Druckanzeige einsinkt.

### HINWEIS

- ▶ Üben Sie beim Pumpen nicht zu viel Druck auf den Behälterdeckel aus, stützen Sie sich nicht ab. Bei extremem Druck kann der Behälterdeckel beschädigt werden.

## EN - Vacuum packing using hand-operated pump



Place hand-operated pump onto the middle of lid valve and pump until the pressure indicator caves in.

### HINWEIS

### Please note

- ▶ Do not apply too much pressure on the canister lid while pumping, do not lean on canister. Extrem pressure may damage the lid.