



Montageanleitung Ihres Briefwunder

1. Sie benötigen vier Bohrungen in der Wand. Mit den beiliegenden Dübelschrauben befestigen Sie zuerst das Zeitungsfach. (Bohrbild 340x180 mm)
2. Anschließend hängen Sie das Briefwunder mit den unteren hervorstehenden Nasen in das Zeitungsfach ein und lassen es nach unten rutschen.
3. Im Inneren des Briefwunders befestigen Sie nun im oberen Bereich zwei weitere Schrauben. M6 x 16. Diese liegen ebenfalls bei.
4. Nun können Sie Ihr Briefwunder mit dem mitgelieferten Schlüssel abschließen.
5. Fertig!

Pflegehinweise zu Ihrem Briefwunder

1. Ihr Briefwunder ist aus Edelstahl. Um Korrosionsschäden zu verhindern, meiden Sie bitte den dauerhaften Kontakt mit anderen Metallen.
2. Alle beschichteten Briefkästen können Sie problemlos mit einem Baumwolltuch und Wasser reinigen.
3. Der Briefkasten in Edelstahl geschliffen dank Ihnen, wenn Sie ihn mehrmals im Jahr mit einem Edelstahlreiniger reinigen. Sollte sich durch ungünstige äußere Umstände Flugrost absetzen, können Sie diesen durch intensives Reiben entfernen.