

Bedienungsanleitung LED Lichterbaum.

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch bevor Sie das Produkt verwenden.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung enthaltenen Angaben zur sicheren Verwendung des Produkts aufmerksam durch.

- Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung stets griffbereit auf.
- Prüfen Sie, ob das Produkt unbeschädigt ist und ob alle Einzelteile vorhanden und unbeschädigt sind.
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern.

Lieferumfang:

1 LED Baum mit 48 LED's

1 Adapter IP44

Hinweise zur Beachtung im Betrieb:

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, fallen gelassen oder beschädigt wurde.
- Schalten Sie das Produkt sofort aus und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn während des Betriebs Störungen auftreten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- 1) Nehmen Sie den Lichterbaum aus der Verpackung.
- 2) Bitte verbinden Sie den Lichterbaum nicht mit dem Stromnetz, solange er sich noch in der Verpackung befindet.
- 3) Der Lichterbaum kann nur mit dem IP44 Adapter angeschlossen werden, welcher mitgeliefert wurde.
- 4) Der Adapter kann drinnen und draußen verwendet werden.
- 5) Stellen Sie sicher, dass die Energieleistung mit vorhandener Stromquelle übereinstimmt.
- 6) Die Glühbirnen können nicht ersetzt werden.
- 7) Schließen Sie diesen Lichterbaum nicht mit einem anderen zusammen.
- 8) Das Netzteil kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, sollte das Set vernichtet werden.
- 9) Dieser Lichterbaum ist kein Spielzeug! Halten Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieser Lichterbaum kann drinnen ebenso wie draußen verwendet werden.

Geräteigenschaften

Maße: Höhe 122 cm

GS geprüfter Adapter 24 V DC 2.4 VA

48 warm-weiße LED's

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.
- Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht mit dem Hausmüll

