

Beschreibung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf unseres kabellosen Bluetooth Musik/-Telefonlautsprecher-Duschkopfs entschieden haben. Bitte lesen Sie sich die folgenden Angaben vor Gebrauch durch.

1. Kurze Einführung

1.1 Bitte laden Sie den Bluetooth-Musiklautsprecher vor Gebrauch maximal auf und synchronisieren Sie ihn dann mit einem Bluetooth-fähigen Gerät Ihrer Wahl. Jedes Bluetooth-fähige Gerät kann in Verbindung mit dem Duschkopf benutzt werden, wie z.B. Ihr Mobiltelefon. Das Signal reicht über eine Distanz von bis zu 10 Metern. Schalten Sie also die Musikwiedergabe auf Ihrem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon im Schlaf- oder Wohnzimmer ein, kann der Lautsprecher das Signal durch automatische Erkennung empfangen und die Musik wiedergeben.

1.2 Funktion:


- 1.2.1 In der Hülle des Duschkopfs befindet sich eine Bluetooth-Technologie, die es ermöglicht, Musik in Stereo wiederzugeben. Alles was Sie tun müssen, ist, die Musikwiedergabe auf Ihrem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon oder einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät einzuschalten, der Lautsprecher kann dann das Signal durch automatische Erkennung empfangen und die Musik wiedergeben.
- 1.2.2 Werden Sie angerufen, während Sie unter der Dusche sind, unterbricht der Lautsprecher die Musikwiedergabe und stellt den Anruf in die Dusche durch. Betätigen Sie nur den entsprechenden Knopf am Duschkopf um das Gespräch anzunehmen, der Lautsprecher fungiert nun automatisch als Gegensprechanlage. Lassen Sie Ihr Mobiltelefon irgendwo im Haus außerhalb des Badezimmers und benutzen Sie den Duschkopf als Telefon. Ist das Gespräch beendet, setzt der Duschkopf die Wiedergabe automatisch fort.

1.3 Zehn Vorteile der technischen Parameter des Telefon-/Musik-Duschkopfes:

- 1.3.1 Duschkopf und kabelloser Lautsprecher liefern 10 Stunden Musik oder Gespräch
- 1.3.2 Bluetooth Maximaldistanz: 10 Meter
- 1.3.3 1 Lithium-Ionen-Batterie: 5W/1100mA (eingebaut)
- 1.3.4 1 Ladekabel (in Lieferumfang enthalten)
- 1.3.5 Wasserfeste Hi-Fi 3W Lautsprecher (rauschfrei)
- 1.3.6 Volle Unterstützung von Bluetooth v3.0 + DER
- 1.3.7 Hervorragende RF power amplifier performance
- 1.3.8 Simulierte dual microphone Störgeräuschreduktion
- 1.3.9 Pickup-Technik zur Störgeräuschreduktion
- 1.3.10 Neueste Audio-Algorithmen verbessern Anruf- und Musikqualität in hervorragendem Maße

2. Inbetriebnahme

2.1 Einbau des kabellosen Bluetooth-Musiklautsprechers in den Duschkopf



2.2 Synchronisation mit Bluetooth-Gerät: „M8“ ist die Standard-Frequenz des Musik-Duschkopfes. Bitte wählen Sie „M8“ zur Synchronisation mit einem Bluetooth-Gerät.

Weißer Knopf: ein-/ausschalten

Transparenter Knopf: 1) Wiedergabe anhalten/fortsetzen

2) Anruf entgegennehmen

2.3 LED-Lichtsignal: der transparente Knopf

Synchronisation läuft: Knopf blinkt in blauem Licht

Synchronisation erfolgreich: Knopf leuchtet durchgehend blau

2.4 Aufladen des kabellosen Bluetooth-Lautsprechers

2.4.1 Die Lithium-Ionen-Batterie muss vor Gebrauch des Lautsprechers aufgeladen werden. Der Ladevorgang dauert etwa 4 Stunden.

2.4.2 Benutzen Sie das USB-Ladekabel (in Lieferumfang enthalten), um den Duschkopf-Lautsprecher aufzuladen. Voll aufgeladen liefert der Lautsprecher eine Spiel-/Gesprächszeit von etwa 11,5 Stunden oder 15 Tagen im Stand-By-Modus. Gibt der Duschkopf ein Warnsignal von sich, ist seine Energie fast aufgebraucht und er muss neu geladen werden.

2.4.3 Zeitverzögerungen können auftreten je nach der Art des Bluetooth-Wiedergabegerätes, der Werkseinstellungen, der Gebrauchsmethode und des Umfelds.

3. Achtung:

3.1 Bitte achten Sie darauf, dass das USB-Ladekabel richtig eingesteckt ist und knicken Sie es nicht zu sehr.

3.2 Die Höchstspannung der Speisung sollte 5.5V betragen, andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

3.3 Fällt der Duschkopf-Lautsprecher ins Wasser, heben Sie ihn auf und trocknen Sie ihn mit einem Handtuch ab. Danach sollte er wieder normal funktionieren und keine weiteren Störungen aufweisen.

4. Problembehandlung

Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen wenn der Bluetooth-Lautsprecher nicht funktionieren sollte:

4.1 Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher geladen und eingeschaltet ist;

4.2 Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion intakt ist;

4.3 Stellen Sie sicher, dass die Entfernung zwischen Lautsprecher und Bluetooth-fähigem Wiedergabegerät nicht mehr als 10 Meter beträgt.