

# Nussknacker Naomi

Artikel-Nr.: 211-671

Die Nuss auf die Edelstahlschale legen und die kegelförmige Spiralfeder über der Nuss platzieren. Den Nussknacker mit einer Hand im Bereich der Drahtösen auf einer stabilen Unterlage fixieren. Spiralfeder mit der anderen Hand durch Ziehen an der Silikonkugel spannen. Kugel senkrecht über der Nuss loslassen. Der Bolzen in der Feder knackt die Nusschale auf – der Kern einer Haselnuss etwa bleibt heil.

designed by Take2 Germany