

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir freuen uns, dass Sie sich für diesen **Laser-Strahler mit Fernbedienung** entschieden haben. Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Artikels die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachlesen auf. Beachten Sie zudem alle Warnhinweise, die sich am Gehäuse des Strahlers befinden und entfernen Sie diese nicht! Achten Sie darauf, dass diese auch von dritten Personen nicht entfernt werden! Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite:

[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Artikel ist zur dekorativen Beleuchtung von Wänden im Außen- und Innenbereich vorgesehen.
- Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig. Bewahren Sie die Anleitung gut auf.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

### Warnung vor Missbrauch

- Der Laserstrahl darf nicht auf Personen, Tiere, Fahrzeuge oder Flugzeuge gerichtet werden. Benutzen Sie ihn nicht in der Nähe eines Flughafens.
- Manipulationen an der Lasereinrichtung sind unzulässig! Die Glasblende darf nicht abgenommen werden!

### Sicherheitshinweise



**VORSICHT Laserstrahlung!** Nicht direkt in den Strahl blicken. Laserstrahlung kann zu Blendung und dauerhaften Augenschäden führen.



### ACHTUNG Verletzungsgefahren

- Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen oder Tiere!
- Blicken Sie nicht in den direkten Strahl! Stellen Sie sicher, dass Kinder oder Tiere nicht direkt in den Strahl blicken.
- Schließen Sie bewusst die Augen und bewegen Sie den Kopf sofort aus dem Laserstrahl, falls Laserstrahlung ins Auge gelangt.
- Kinder und Tiere sind vom Artikel, Netzteil und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Artikel spielen. Sie könnten sich u.a mit der Spitze des Erdspießes verletzen oder direkt in den Laserstrahl blicken.
- Erstickungsgefahr durch Plastikfolien und -beutel! Halten Sie Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fern.
- Gefahr durch Strangulation! Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel stets außer Reichweite von Kleinkindern und Tieren ist.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt.



### ACHTUNG Stromschlag- und Brandgefahr!

- Tauchen Sie den Artikel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein! Er ist lediglich spritzwassergeschützt. Sollte der Artikel ins Wasser fallen, unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr. Versuchen Sie nicht, den Artikel aus dem Wasser zu ziehen, während er am Stromnetz angeschlossen ist!
- Berühren Sie den Artikel niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Verwenden Sie den Artikel ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil. Benutzen Sie das Netzteil nicht mit anderen Geräten.

- Schließen Sie das Netzteil nur an eine Steckdose an, die ordnungsgemäß installiert ist und mit seinen technischen Daten übereinstimmt (siehe Abschnitt „Technische Daten“). Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein. Verwenden Sie nur ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Netzteils übereinstimmen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht gequetscht, geknickt oder über scharfe Kanten gelegt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Trennen Sie den Artikel vom Stromnetz, falls während des Betriebes ein Fehler auftritt, oder bevor Sie den Artikel reinigen.
- Ziehen Sie am Stecker und nie am Kabel, wenn Sie den Stecker ziehen.
- Halten Sie den Artikel von brennbaren Materialien und Gasen fern.
- Benutzen Sie den Artikel nicht, wenn er, das Netzteil oder das Netzkabel beschädigt ist. Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von einer Fachwerkstatt oder dem Kundenservice durchführen, um Gefährdungen zu vermeiden.



### Der richtige Umgang mit Batterien


- Verwenden Sie nur den in den technischen Daten angegebenen Batterietyp (siehe Abschnitt „Technische Daten“).
- Nehmen Sie die Batterie aus der Fernbedienung heraus, wenn diese verbraucht ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure. Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Nehmen Sie eine ausgelaufene Batterie sofort aus dem Batteriefach. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie eine neue Batterie einlegen.
- Die Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden.



### Material-, Sach- und Geräteschäden

- Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen.
- Bei extremen Wetterbedingungen (z.B. Gewitter, Sturm, Hagel) oder wenn Sie den Artikel längere Zeit nicht benutzen wollen, trennen Sie den Artikel vom Stromnetz und bewahren Sie ihn an einem trockenen Ort auf.
- Setzen Sie den Artikel keinen extremen Temperaturen aus.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Artikel, das Netzteil und das Kabel.
- Lassen Sie den Artikel nicht fallen und setzen Sie ihn keinen starken Stößen aus.
- Achten Sie darauf, dass die Glasblende stets sauber ist. Reinigen Sie diese deshalb hin und wieder mit einem feuchten Tuch. **Verwenden Sie zum Reinigen des Artikels keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel!** Sie könnten die Oberfläche beschädigen.

### Lieferumfang

- 1 x Laser-Strahler
- 1 x Erdspieß
- 1 x Netzteil
- 1 x Fernbedienung inkl. Knopf-Batterie (CR2025)
- diese Gebrauchsanleitung

**Strahler**

- 1  Laserstrahlung  
Nicht direkt in den Strahl blicken  
**Laser Klasse 2**  
Leistung P = 223µW / 458µW  
Wellenlänge(n)  
λ 535nm (grün) / λ 665nm (rot)  
Bestrahlungsstärke < 1mW/m<sup>2</sup>  
IEC 60825-1:2014
- 2 Grüne Laserlichtquelle  
3 Einstellschraube  
4 Glasblende  
5 Erdspieß  
6 Infrarotempfänger  
7 Rote Laserlichtquelle  
8  Warnzeichen vor Laserstrahlen

**Inbetriebnahme / Benutzung**

1. Packen Sie den Lieferumfang aus und entfernen Sie alle eventuellen Schutzfolien bzw. Aufkleber. Prüfen Sie alle Teile auf mögliche Transportschäden. Sollten Sie einen Transportschaden feststellen, verwenden Sie den Artikel nicht(!), sondern wenden Sie sich umgehend an den Kundenservice.
2. Falls nicht vormontiert, drehen Sie die Schraube aus dem Erdspieß heraus und befestigen Sie den Erdspieß mit dieser Schraube am Bügel des Strahlers. Dazu befindet sich eine Bohrung im Bügel.
3. Positionieren Sie den Strahler in einem Abstand von maximal 10 Metern zu der Wand, auf die projiziert werden soll. Verankern Sie den Erdspieß in der Erde (im Innenbereich: eines Blumentopfs).
4. Richten Sie den Strahler auf die Wand aus. Hierzu können Sie die beiden seitlichen Schrauben, die den Strahler und Bügel miteinander verbinden, lockern und nach dem Ausrichten wieder festdrehen.
5. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt.



6. Stecken Sie den Kabelstecker in die Buchse des mitgelieferten Netzteils. Dann drehen Sie die Überwurfmutter auf das Gewinde des Netzteils.

7. Schließen Sie das Netzteil an einer vorschriftsmäßig installierten Steckdose an.
8. Vor der ersten Benutzung der Fernbedienung ziehen Sie den Isolierstreifen aus dem Batteriefach heraus, um die Batterie zu aktivieren.
9. Sollte sich der Strahler nach dem Anschließen nicht automatisch einschalten, richten Sie die Fernbedienung auf die Frontseite des Strahlers und drücken Sie die **EIN**-Taste.




**VORSICHT Laserstrahlung!** Nicht direkt in den Strahl blicken. Laserstrahlung kann zu Blendung und dauerhaften Augenschäden führen.



Richten Sie die Fernbedienung direkt auf die Frontseite des Strahlers. Der Abstand zwischen Fernbedienung und Strahler sollte nicht mehr als 7 Meter betragen.


10. Durch Drücken der Tasten der Fernbedienung können Sie folgende Funktionen aufrufen:



- a **AUS** ausschalten  
b **3** blinken  
c **2** im Wechsel blinken und konstant leuchten  
d Blinkgeschwindigkeit erhöhen  
e Blinkgeschwindigkeit verringern  
f Timer-Tasten **0.5, 3, 5, 8** (zuerst die **EIN** und dann die Timer-Taste drücken): tägliche Leuchtdauer des Lasers in Stunden (24-Stunden-Modus). Bsp.: Wählen Sie 3, schaltet sich der Laser nach 3 Stunden aus und nach 21 Stunden wieder ein.  
**STOP** Timer ausschalten

- g leuchtet rot und grün gemischt  
h zwischen rot und grün umschalten  
i **1** konstant leuchten  
j **EIN** einschalten


Sollte der Strahler nicht mehr auf die Fernbedienung reagieren, ist möglicherweise die Glasblende verschmutzt oder die Batterie zu schwach und muss ausgewechselt werden (s. u.)

**Batterie der Fernbedienung wechseln**

1. Das Batteriefach befindet sich auf der schmalen Seite der Fernbedienung. Ziehen Sie es wie abgebildet heraus.
2. Entnehmen Sie die verbrauchte Batterie und legen Sie eine 3V-Batterie des Typs CR2025 ein. Der Pluspol muss nach oben zeigen.

3. Schieben Sie das Batteriefach wieder bis zum Anschlag in die Fernbedienung.

**Technische Daten**

Modellnummer:	LPS-GD-02RG	
Artikelnummer:	Z 03680	
Spannungsversorgung		
• Strahler:	3,5V DC, 1A	
• Netzteil:	100 – 240 V~ 50/60 Hz	
• FB:	3V DC (1 x Knopfzelle Typs CR2025)	
Reichweite FB:	5 bis 7 Meter	
Netzkabellänge:	5 Meter	
Betriebstemperatur:	-15 °C to 35 °C	
Leistung P:	223µW / 458µW	
Wellenlängen:	λ 535nm (grün) / λ 665nm (rot)	
Bestrahlungsstärke:	< 1m W/m <sup>2</sup>	
Laser-Klasse:	2 nach IEC 60825-1:2014	
Schutzgrad:	IP65	

**Entsorgung**

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel umweltgerecht. Er gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie ihn an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.



Akkus und Batterien sind vor der Entsorgung des Artikels zu entnehmen und getrennt vom Artikel zu entsorgen. Im Sinne des Umweltschutzes dürfen Batterien und Akkus nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Beachten Sie außerdem die geltenden gesetzlichen Regelungen zur Batterieentsorgung.

Kundenservice / Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland • ☎ +49 38851 314650 \*)

\*) 0 – 30 Ct./Min. in das dt. Festnetz. Kosten variieren je nach Anbieter.

Alle Rechte vorbehalten.

Z 03680 M DS V1 0616