

Art.-Nr. 04002222

COB-Wandlicht mit Schalter



Heitech Promotion GmbH
Krefelder Strasse 562
D-41066 Mönchengladbach
Tel.: (+49) 02161 47763-0
Fax: (+49) 02161 561746
heitech-promotion.de

Batterien aktivieren:

Entfernen Sie die Batterie-Schutzfolie. (Abb. 2)

Batterie einlegen/wechseln:

Öffnen Sie beide Batteriefächer.

Verwenden Sie drei AAA Batterien (Polarität beachten).


Nutzen Sie Klett-Klebeband oder hängen Sie das COB-Wandlicht an einem Schrubber auf.

Sicherheitshinweis:

Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren!

Nicht direkt in das LED-Licht schauen!

Ausgediente Elektrogeräte und Batterien gehören nicht in den Hausmüll, bitte bei offiziellen Sammelstellen entsorgen!




Wenn das Gerät einmal ausgedient hat, dann führen Sie es bitte einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu.

Werfen Sie es nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte ab.



Die enthaltenen Batterien sind getrennt zu entsorgen.

Bitte sorgen Sie im Interesse des Umweltschutzes auch für eine entsprechende Verwertung der Verpackungsmaterialien.



Verpackungen sind Rohstoffe und können wieder verwertet werden.

Über Adressen und Öffnungszeiten von Sammelstellen informiert Sie ihre zuständige Verwaltung gerne.

