

SHP

visiontec

# Multifunktions- feuerzeug

multi-function lighter

multifonction briquet

multifunctioneel  
aansteker





## Sieben Hauptfunktionen:

1. 10W, zerlegbares windsicheres USB-Feuerzeug
2. Trennen Sie das Feuerzeug und die Powerbank für sicheres Reisen
3. 5V 2A, 6000mAh, Schnelllade-Powerbank
4. Taschenlampe mit 1W LED
5. Macht Keime sichtbar, UV-A-Licht mit 365nm 2W
6. Rotes Signallicht mit 1W LED SOS
7. Falschgeld-detektor

## Spezifikationsparameter:

**Li-Ion / Kapazität:** 18650 / 6000 mAh

**MICRO USB Eingang:** 5V 1A

**Standard Ausgang:** 5V 2A

**Taschenlampe:** 1W LED

**Zerlegbares elektronisches Feuerzeug:** 10W

**UV-Licht, Licht zur**

**Erkennung fluoreszierender Mittel:** 2W 365nm LED

**SOS:** 1W rote LED

**Akkuanzeige:** 3 blaue LED

**Abmessung:** 106 x 39 x 20 mm

**Gewicht:** 222g

## Eigenschaften:

1. Zwei eingebaute Li-Ionen Akkus, formschönes Gehäuse aus Aluminiumlegierung
2. Micro USB-Kabel, welches für die meisten Mobiltelefone benutzt werden kann



## Eigenschaften:

3. Staub- und windsicherer Zigarettenanzünder, welcher langen und sicheren Gebrauch erlaubt
4. Kindersicherung: Zweimal drücken und halten um eine Zigarette anzuzünden
5. Überhitzungsschutz: für 8 Sekunden ausschalten, um weitere 5 Sekunden verzögerte Wärmeabgabe durch MCU-Steuerung
6. Schnelllade-Powerbank: Ausgang 5V 2A für schnelleres Laden des Mobiltelefons, blinkende LED-Anzeige beim Laden
7. Hochleistungs-LED-Taschenlampe, welche Notfalleanforderungen erfüllt
8. Falschgelddetektorfunktion: Zweimal drücken zum Einschalten des UV-Lichts durch die MCU-Steuerung
9. SOS-Funktion: Für 2 Sekunden drücken und halten zum Einschalten des roten Signallichts durch die MCU-Steuerung
10. Akkustandprüfung: 3 LED blinken einmal <25%, blinken zweimal <50%, blinken dreimal <75%, blinken viermal >100%
11. Ladekontrolle: 3 leuchtende LED zeigen den Abschluss des Ladevorgangs an
12. Überladungs-, Tiefentladungs-, Überstrom-, Überhitzungs-, Kurzschluss-Schutz
13. Ende des Zigarettenanzünders abnehmen und ins Gepäck legen, die Powerbank in die Hand nehmen und durch die Sicherheitskontrolle gehen, um in ein Flugzeug oder Hochgeschwindigkeitszug einzusteigen



## Bedienung

### A. Öffnen des Zigarettenzünders:



1. Seitlich flach auf die Abdeckung drücken



2. Schalter drücken



3. Zigarettenzündertaste gedrückt halten, Heizdraht glüht rot
4. Halten Sie eine Zigarette auf den Heizdraht
5. Zigarettenzündertaste für 8 Sekunden gedrückt halten, Heizdraht erlischt (Überhitzungsschutz)



## Bedienung

### B. Abnehmen des Endes des Zigarettanzünders (Zerlegung):



Oberes Ende des  
Zigarettanzünders fassen  
und vom unteren Gehäuse  
wegziehen



Oberes Ende des  
Zigarettanzünders  
vom Gehäuse abziehen

Ende des Zigarettanzünders abnehmen  
und ins Gepäck legen, die Powerbank  
in die Hand nehmen und durch die Sicherheitskontrolle  
gehen um in ein Flugzeug oder  
Hochgeschwindigkeitszug einzusteigen



## Bedienung

### C. Einschalten der Taschenlampe:



Zum Einschalten der Taschenlampe die Taste zweimal drücken

Zum Ausschalten die Taste einmal drücken

### D. Eingang:



1. Zum Aufladen des Geräts den Micro USB-Stecker in den Eingangsanschluss stecken

#### 2. Akkustandprüfung:

3 LED blinken einmal <25%,  
blinken zweimal <50%,  
blinken dreimal <75%,  
blinken viermal >100%

und erlöschen bei Abschluss des Ladevorgangs



# Bedienung

## E. Ausgang:



1. Zum Aufladen des Geräts den Micro USB-Stecker in den Ausgangsanschluss (5V/2A) stecken, den anderen Stecker mit dem Mobiltelefon oder einem anderen Gerät verbinden

2. Taste zum Beginn des Aufladens betätigen

3. Akkustandanzeige blinkt während des Ladevorgangs



## Bedienung


### F. Einschalten des UV-Lichts:



„SW“ zweimal drücken und halten um das UV-Licht einzuschalten



Falschgelddetektor  
(wie abgebildet)



Anzeige des fluoreszierenden Mittels unter dem UV-Licht

- A:** Gewebe mit blauem Licht, somit fluoreszierenden Mittel
- B:** A4-Papier mit blauem Licht, somit fluoreszierenden Mittel
- C:** Brille ohne blaues Licht, somit ohne fluoreszierendes Mittel
- D:** Gummi ohne blaues Licht, somit ohne fluoreszierendes Mittel





# Bedienung

## G. Einschalten des SOS:



Zum Einschalten des SOS des roten Signallichts „SW“ für 2 Sekunden drücken



SOS-Blitzlicht:  
mit dreimal kurz + dreimal lang + dreimal kurz Zyklen

Zum Abschalten „SW“ noch einmal drücken

### Hinweise:

- Das Gerät nicht hoher Temperatur, hoher Luftfeuchtigkeit, hoher Korrosion in der Umgebung aussetzen!
- Nicht ins Feuer, Wasser oder in Lösungsmittel werfen!
- Zum Aufladen von Mobiltelefonen kann das Gerät verwendet werden
- Den Heizdraht öfters reinigen um schnelles Anzünden einer Zigarette sicherzustellen;
- Die Hochleistungs-LED ist eine Wärmequelle, daher nicht länger benutzen (gewöhnlich <1 Stunde) um Überhitzung des Geräts oder Einfluss auf dessen Leistung zu vermeiden;
- Das UV-Licht nicht auf die Augen richten;
- Das Licht nach bis zu 8 Sekunden ausschalten;
- Das Licht des UV-Lichts und des roten Signallichts (SOS) nach bis zu 10 Sekunden ausschalten;
- Manipulation des Geräts ist nur Fachpersonal gestattet!
- Es ist normal, wenn die Temperatur des Geräts beim Aufladen und Entladen gering steigt (ca. 5°).



## Seven Main Functions:

1. **10W , Split type -USB windproof lighter**
2. **Dissassemble cigarette end and power bank for save traveling**
3. **5V 2A, 6000mAh fast charger power bank**
4. **Flashlight with 1W LED**
5. **Make germs visible, Ultraviolet lamp with 365nm 2W**
6. **Red global light with 1W LED SOS**
7. **Counterfeit money detector**

## Specification Parameter:

**Li-ion/Capacity:** 18650/6000mAh

**MICRO USB input:** 5V 1A

**Standard Output:** 5V 2A

**Flashlight:** 1W LED

**Split type electronic lighter:** 10W

**Ultraviolet lamp, detect lamp**

**of fluorescent agent:** 2W 365nm LED

**SOS:** 1W RED LED

**Battery Indicator:** 3 Blue LED

**Size:** 106 x 39 x 20 mm

**Weight:** 222g

## Feature:

1. Two built-in li-ion batteries, private mould with aluminium alloy shell, appearance delicacy
2. Stand Micro USB cable, which can be use for most cell phone



## Feature:

3. Dust and windproof of cigarette which allows longer and safer usage
4. Child Key function: press and hold on two times to light up a cigarette
5. Overheating protection function: turn off : by 8 seconds, heat dissipation that delayed for another five seconds to light up; by MCU control
6. Fast charger power bank: Output: 5V 2A, faster charging full into cell phone; led flash display when charging
7. High power led flashlight that can meet kind of emergency demands
8. Counterfeit money detector, fluorescent agent detector function: press on two times, turn on ultraviolet lamp by MCU control
9. SOS function: press and hold by 2 seconds, turn on red globe light by MCU control
10. Check the remain of battery: 3 Led flash once<25%, flash twice<50%, flash three times<75%, flash four times >100%
11. Management of charging: show 3 lighting led that charge was completed
12. Overcharge, Overdischarge, over current, overheating, short circuit protection
13. Take cigarette end down and put it in luggage, and take power bank in your hand to go through security check to take a plane and High speed rail, convenience to use and take in tour



## Operating instruction

### A. Turn on cigarette end:



1. Flat-push side of head cover to turn on



2. Press switch



3. Press and hold cigarette button, then heating wire burn red
4. Take a cigarette to aim to heating wire
5. Press cigarette lighter button for 8 seconds, heating wire goes out (overheating protection)



## Operating instruction

### B. Take cigarette end down (Disassemble):



Catch cigarette end and lower end of main part to pull up



Separate cigarette end from main part, then pull cigarette end up

Put cigarette end in luggage and take power bank in hand to go through security check to take a plane and high speed rail



## Operating instruction

### C. Turn on flashlight:



Turn on flashlight by press button two times

Turn off by press one time again

### D. Input:



1. Micro USB port plug into Input port (5V/1A) that charging for machine

2. Battery indicator lamp is flashing when charging

3 Led flash once <25%,  
flash twice <50%,  
flash three times <75%,  
flash four times >75%-100%

Stop flashing as charging is completing



## Operating instruction

### E. Output:



1. USB port plug into Output port (5V/2A), another port connect cell phone or other device

2. Turn on button that charge for cell phone or device

3. Battery indicator lamp is flashing when charging



## Operating instruction


### F. Turn on ultraviolet lamp:



Press and hold the „SW“ two times, turn on ultraviolet lamp



Couterfeit money detector, as picture



Show the fluorescent agent under ultraviolet lamp

- A:** Face tissue without blue light, so without fluorescent agent
- B:** A4 paper with blue light, so with fluorescent agent
- C:** Glasses without blue light, so without fluorescent agent
- D:** Rubber with blue light, so with fluorescent agent





## Operating instruction

### G. Turn on SOS:



Press the „SW“ by two seconds, turn on the SOS with red globe lamp



SOS-flash:  
three short+three  
long+three short, cycles

Turn off by Press the „SW“  
once again

### Notices:

- The product can't be in the high temperature, high humidity, high corrosion under the environment to use!
- Can't threw it into fire, water and solvents!
- To charge cell phone charger can be shared this product
- Often clean up the heat wire place, to help ensure its light up a cigarette quickly;
- High power LED is high heating device, can't use it for long time (Ordinary "<"1 hours), in order to avoid overheating the machine, influence on its performance
- Don't aim at eye to use the ultraviolet lamp
- Turn off the light up by 8 seconds
- Turn off the ultraviolet lamp and red globe lamp (SOS) by 10 seconds
- Manipulation of the device is only allowed for qualified personnel!
- When the machine charging or discharging ,the machine shell will rise for a little temperature ( around 5° ), it is normal phenomenon



## Sept fonctions principales:

1. Briquet USB tempête démontable 10W
2. Séparez le briquet et le support batterie pour un voyage sécurisé
3. 5V 2A, 5200mAh, support batterie à chargement rapide
4. Lampe de poche avec LED 1W
5. Rendre les germes visibles, Lampe UV avec 365nm 2W
6. Voyant rouge d'alerte avec LED SOS 1W
7. Détecteur de faux billets

## Paramètres des spécifications:

**Li-ion / capacité:** 18650 / 6000 mAh

**Entrée MICRO USB:** 5V 1A

**Sortie standard:** 5V 2A

**Lampe de poche:** 1W LED

**Briquet électronique démontable:** 10W

**Lampe UV, lampe pour détection d'agents fluorescents:**  
2W 365nm LED

**SOS:** 1 LED rouge 1 W

**Affichage de la batterie:** 3 LED bleues

**Abmessung:** 106 x 39 x 20 mm

**Gewicht:** 222g

## Propriétés:

1. Deux batteries Li-ion intégrées, boîtier élégant en alliage d'aluminium
2. Câble micro USB qui peut être utilisé pour la plupart des téléphones portables



## Propriétés:

3. Briquet résistant au vent et à la poussière qui permet une utilisation prolongée et sécurisée
4. Sécurité enfants: Appuyer deux fois et maintenir la position afin d'allumer une cigarette
5. Protection surchauffe: Arrêt après 8 secondes et attendre 5 secondes supplémentaires pour rallumer le briquet par la commande MCU
6. Support batterie à rechargement rapide: Sortie 5V 2A pour un rechargement plus rapide du téléphone portable, affichage LED clignotant pendant le rechargement
7. Lampe de poche LED très performante qui répond aux exigences liées à un cas d'urgence
8. Fonction détecteur de faux billets: Appuyer deux fois pour endencher la lampe UV par le biais de la commande MCU
9. Fonction SOS: Appuyer pendant 2 secondes et maintenez la position pour déclencher le voyant rouge par le biais de la commande MCU
10. Vérification de l'état de la batterie: 3 LED clignotent une fois <25%, clignotent deux fois <50%, clignotent trois fois <75%, clignotent quatre fois >100%
11. Contrôle du chargement: 3 LED allumées indiquent le raccordement du processus de rechargement
12. Protection de surcharge, de déchargement complet, de surintensité, de surchauffe et de court-circuit
13. Retirer l'extrémité de l'allume-cigarettes et la mettre dans la valise, prendre dans la main le support batterie et passer le contrôle de sécurité pour monter dans un avion ou un train à grande vitesse.



## Mode d'emploi

### A. Ouvrir l'allume-cigarettes:



1. Appuyer latéralement sur le couvercle



2. Appuyer sur le bouton



3. Maintenir la touche allume-cigarettes enfoncée, le fil chauffant devient rouge
4. Tenez une cigarette sur le fil chauffant
5. Maintenir la touche allume-cigarettes enfoncée pendant 8 secondes, ensuite le fil chauffant s'éteint (protection contre la surchauffe)

## Mode d'emploi

### B. Retirer l'extrémité de l'allume-cigarettes (démontage):



Saisir l'extrémité supérieure de l'allume-cigarettes et tirer sur celle-ci



Détacher l'extrémité de l'allume-cigarettes du boîtier

Retirer l'extrémité de l'allume-cigarettes et la mettre dans la valise, prendre dans la main le support batterie et passer le contrôle de sécurité pour monter dans un avion ou un train à grande vitesse.



## Mode d'emploi

### C. Allumer la lampe de poche:



Appuyer deux fois sur le bouton lampe de poche pour allumer celle-ci

Appuyer une fois sur le bouton pour l'éteindre

### D. Entrée:



1. Pour recharger l'appareil, mettre la fiche micro USB dans le raccordement d'entrée

2. Vérification de l'état de la batterie:

3 LED clignotent une fois <25%,  
clignotent deux fois <50%,  
clignotent trois fois <75%,  
clignotent quatre fois >100%

et extinction lorsque le chargement est complet

## Mode d'emploi

### E. Sortie:



1. Pour recharger l'appareil, mettre la fiche micro USB dans le raccordement de sortie (5V/2A) et raccorder l'autre fiche à un téléphone portable ou un autre appareil

2. Appuyer sur la touche pour démarrer le rechargement

3. L'affichage de la batterie clignote pendant le rechargement



## Mode d'emploi


### F. Allumez la lumière UV:



Appuyer deux fois sur « SW » et maintenir la position afin d'allumer la lampe UV



Détecteur de faux billets (comme présenté ici)



Affichage de l'agent fluorescent sous la lampe UV

- A:** Tissu avec lumière bleue donc avec agent fluorescent
- B:** Papier A4 avec lumière bleue donc avec agent fluorescent
- C:** Lunette sans lumière bleue, donc sans d'agent fluorescent
- D:** Caoutchouc sans lumière bleue, donc sans agent fluorescent




## Mode d'emploi

### G. Déclenchement de la fonction SOS:



Pour déclencher la fonction SOS de la lampe rouge, appuyer sur « SW » pendant 2 secondes



Lampe flash SOS:  
cycles trois fois courts + trois fois long + trois fois court

Pour éteindre, appuyer de nouveau sur « SW »

### Informations:

- Ne pas soumettre l'appareil à des températures élevées, à une trop forte humidité de l'air ni à une corrosion!
- Ne pas jeter dans le feu, dans l'eau ou un solvant!
- L'appareil peut être utilisé pour le chargement des téléphones mobiles
- Nettoyer fréquemment le fil chauffant afin de garantir un allumage rapide de la cigarette;
- La LED très puissante est une source de chaleur, il ne faut donc pas l'utiliser trop longtemps (habituellement <1 heure) afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil ou toute diminution de sa puissance;
- Ne pas orienter la lampe UV en direction des yeux;
- Éteindre la lampe après 8 secondes max.;
- Éteindre la lampe UV et la lampe rouge (SOS) après 10 secondes max.;
- La manipulation de l'appareil n'est autorisée que pour du personnel qualifié!
- Il est normal que la température de l'appareil augmente légèrement lorsqu'il se recharge et qu'il se décharge (env. 5°).



## Zeven hoofdfuncties:

1. **10W demontabele windbestendige USB-aansteker**
2. **Koppel de aansteker los van de powerbank voor veiliger reizen**
3. **5V 2a, 6000mAh, snel ladende powerbank**
4. **Zaklamp met 1W LED**
5. **Bacteriën zichtbaar maken, UV-licht met 365nm 2W**
6. **Signaallamp met 1W LED SOS-functie**
7. **Valse gelddetector**

## Specificatieparameters:

**Li-ion / Capaciteit:** 18650 / 6000 mAh

**MICRO USB-aansluiting:** 5V / 1A

**Standaard uitgang:** 5V / 2A

**Zaklamp:** 1W LED

**Demontabele elektronische aansteker:** 10W

**UV-licht, licht voor het**

**detecteren van fluorescerende middelen:** 2W 365nm LED

**SOS:** 1W rode LED

**Batterij indicator:** 3 blauwe LED's

**Afmetingen:** 106 x 39 x 20 mm

**Gewicht:** 222g

## Kenmerken:

1. Twee ingebouwde Li-ion batterijen, esthetisch vormgegeven behuizing van aluminiumlegeringen
2. Micro USB-kabel die voor de meeste mobiele telefoons gebruikt kan worden



## Kenmerken:

3. Stof- en windbestendige sigarettenaansteker voor lang en veilig gebruik
4. Kinderbeveiliging: Tweemaal indrukken en vasthouden voor het aansteken van sigaretten
5. Bescherming tegen oververhitting: gedurende 8 seconden uitschakelen, nog eens 5 seconden via MCU-regeling voor vertraagde warmteafgifte
6. Snel ladende powerbank: Uitgang 5V 2A voor sneller opladen van mobiele telefoons, LED-indicator knippert tijdens het opladen
7. Hoogwaardige LED-zaklamp die voldoet aan de vereisten in geval van noodgevallen
8. Valsgelddetectie: Tweemaal indrukken voor het aanschakelen van het UV-licht door MCU-regeling
9. SOS-functie: Gedurende 2 seconden ingedrukt houden voor het aanschakelen van de rode signaallamp door MCU-regeling
10. Controle batterijvermogen: 3 LED's knipperen éénmaal is <25%, knipperen tweemaal is < 50%, knipperen driemaal is <75%, knipperen viermaal is >100%
11. Oplaadregelsysteem: 3 knipperende LED's geven het einde van het oplaadproces aan
12. Bescherming tegen overbelasting, volledige ontlading, overspanning, oververhitting, kortsluiting
13. Het uiteinde van de sigarettenaansteker verwijderen en bij de bagage leggen, de powerbank in uw hand nemen en door de veiligheidscontrole gaan om in een vliegtuig of hogesnelheidstrein te stappen



## Bediening

### A. De sigarettenaansteker openen:



1. Op de zijkant van het deksel drukken



2. Druk op de schakelaar

3. Knop van de sigarettenaansteker ingedrukt houden tot de weerstandsdraad rood gloeit



4. Houd een sigaret op de weerstandsdraad

5. De knop van de sigarettenaansteker gedurende 8 seconden ingedrukt houden, weerstandsdraad dooft automatisch (beveiliging tegen oververhitting)

## Bediening

### B. Het uiteinde van de sigarettenaansteker verwijderen (demonteren):



Het bovenste uiteinde van de sigarettenaansteker vastnemen en van de onderste behuizing trekken



Het bovenste uiteinde van de sigarettenaansteker van de behuizing nemen

Het uiteinde van de sigarettenaansteker verwijderen en bij de bagage leggen, de powerbank in uw hand nemen en door de veiligheidscontrole gaan om in een vliegtuig of hogesnelheidstrein te stappen



## Bediening

### C. De zaklamp aanschakelen:



De knop tweemaal indrukken om de zaklamp aan te schakelen

De knop éénmaal indrukken om uit te schakelen

### D. Aansluiting:



1. De micro USB-kabel in de aansluiting plaatsen om het apparaat op te laden

2. Controle batterijvermogen:

3 LED's knipperen éénmaal is <25%,

knipperen tweemaal is < 50%

knipperen driemaal is <75%,

knipperen viermaal is >100%

en doven automatisch aan het einde van het oplaadproces

# Bediening

## E. Uitgang:



1. Om het apparaat op te laden plaatst u de micro USB-kabel in de uitgang (5V/2A) en sluit u de andere stekker aan op de mobiele telefoon of een ander apparaat.

2. De toets indrukken om het opladen te starten

3. Indicator van het batterijvermogen knippert tijdens het oplaadproces



## Bediening


### F. Het UV-licht aanschakelen:



“SW” tweemaal indrukken en vasthouden om het UV-licht aan te schakelen



Valsgelddetector (zoals afgebeeld)



Indicatie van het fluorescerende middel onder het UV-licht

- A:** Weefsel met blauw licht, dus daarvoor fluorescerende middelen
- B:** A4 papier met blauw licht, dus daarvoor fluorescerende middelen
- C:** Bril zonder blauw licht, dus daarvoor zonder fluorescerende middelen
- D:** Rubber zonder blauw licht, dus daarvoor zonder fluorescerende middelen



# Bediening

## G. De SOS-functie aanschakelen:



Gedurende 2 seconden "SW" indrukken voor het aanschakelen van de SOS-functie van de rode signaallamp



SOS-flitslicht: met driemaal korte + driemaal lange + driemaal korte cycli

"SW" nogmaals indrukken om uit te schakelen

### Tips:

- Het apparaat niet blootstellen aan hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheidsgraad, bij grote corrosie in de omgeving uitschakelen!
- Niet in vuur, water of oplosmiddelen werpen!
- Het apparaat kan worden gebruikt voor het opladen van mobiele telefoons
- De weerstandsdraad regelmatig reinigen voor het snel aansteken van een sigaret;
- De hoogwaardige LED is een warmtebron. Gebruik deze daarom niet voor langere perioden (gewoonlijk <1 uur) om oververhitting van het apparaat of negatieve invloeden op de werking ervan te vermijden.
- Richt het UV-licht niet op de ogen;
- Het licht na maximaal 8 seconden uitschakelen;
- Het UV-licht en de rode signaallamp (SOS) na maximaal 10 seconden uitschakelen;
- Het manipuleren van het apparaat is alleen toegestaan voor gekwalificeerd personeel!
- Het is normaal dat de temperatuur van het apparaat tijdens het opladen en ontladen enigszins stijgt (ca. 5°).







Item number: 226-524

Importer:

SHP International, Sourcing & Trading UG  
Bergstraße 6, D-96352 Wilhelmsthal