

# Tischleuchte Octagon One


Artikel-Nummer: 229-885, 229-884

## Ein- & Ausschalt-Taste:

Sollte das Produkt beim ersten Einschalten nicht gleich reagieren, so muss es möglicherweise erst vollständig aufgeladen werden. Bitte befolgen Sie hierzu die Lade-Anweisungen in dieser Anleitung.

1. Der EIN-/AUS-Schalter reagiert auf Berührung. Tippen Sie einfach auf die Markierung.

Schaltbereich



2. Es gibt 4 verschiedene Helligkeitsstufen, welche an dieser Stelle gewählt werden können.
3. Durch leichtes einmaliges Tippen schaltet sich die Leuchte ein. Durch weiteres bzw. mehrfaches Tippen verändert sich die gewünschte Leucht-Intensität von Helligkeits-Stufe 2 bis Stufe 4. Beim 5. Tippen schaltet sich die Leuchte wieder aus.
4. Die blaue LED-Kontroll-Leuchte im Bedienfeld zeigt alle 3 Sekunden durch einmaliges bzw. mehrfaches Aufblinken die jeweilige Leuchtstufe an (einmaliges Blinken für Stufe 1, zweimal für Stufe 2 usw.).

