


# ORIGINAL MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

Lucerna (LSL01)



In Deutschland entwickelt und hergestellt

Stand 08/2019

## Inhaltsübersicht

1.	Verwendung	Seite 3
2.	Sicherheitshinweise	Seite 4
3.	Auspacken und Verpackung	Seite 4
4.	Außerbetriebnahme und Entsorgung	Seite 4
5.	Montageanweisungen	Seite 5-7
6.	Reinigung und Wartung	Seite 8
7.	Technische Daten	Seite 8
8.	Konformitätserklärung	Seite 8
9.	Garantie und Gewährleistung	Seite 9

Alle Angaben in dieser Bedienungsanleitung sind unverbindlich. Technische Änderungen dienen dem Fortschritt und wir behalten uns diese vor. **Stand 09/2018.**

LeuchtNatur GmbH  
Feldwieserstraße 177  
83236 Übersee  
Deutschland

[www.leuchtnatur.de](http://www.leuchtnatur.de)

Bitte beachten Sie auch die Bedienungsanleitungen zu optional erhältlichem Zubehör.

## 1. Verwendung

DE

Diese elegante und formschöne Leuchte ist mit neuester LED-Technologie ausgestattet.

### Vorteile dieser Leuchte:

- **Geringe Stromkosten**
- **Hoher Komfort**
- **Lange Lebensdauer**
- **Einfache Installation**
- **Kein augenermüdendes Lichtflackern**
- **Angenehme Lichttemperatur**

### Beachten Sie das Typenschild, die Konfiguration kann entsprechend abweichen.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieser energieeffizienten LED-Leuchte entschieden haben. Das Modell **Lucerna** ist im privaten oder gewerblichen Umfeld für den Innen- und für den überdachten, geschlossenen Außenbereich konzipiert worden und darf nicht für andere Zwecke genutzt werden.

- a) Vor der Installation lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie ist als Teil des Produktes zu betrachten. Installieren Sie das Gerät erst, wenn Sie die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie Verkäufer oder Hersteller.
- b) Bewahren Sie die Anleitung während des gesamten Lebenszyklus des Produktes auf, um später darin nachschlagen zu können. Geben Sie die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer des Gerätes weiter. Stellen Sie sicher, dass gegebenenfalls erhaltene Ergänzungen in die Bedienungsanleitung eingefügt werden.
- c) Bevor Sie mit der Montage beginnen, müssen Sie sich versichern, dass die Betriebsspannung derjenigen entspricht, die auf dem Typenschild der Leuchte oder der Zubehörteile angegeben ist.
- d) Diese Bedienungsanleitung ist ausschließlich für die oben angegebenen Serienprodukte bestimmt. Bei Sonderversionen können Abweichungen der technischen Daten, der Montage und der Abmessungen möglich sein.

## 2. Sicherheitshinweise

Die ortsüblichen Bau- und Brandschutzvorschriften sind unbedingt einzuhalten.

**WARNUNG:** Blicken Sie nie direkt in den Lichtstrahl der Leuchtdioden. Betreiben Sie die Leuchte ausschließlich mit Leuchtenschirm. Verhindern Sie eine Benutzung ohne Leuchtenschirm unter allen Umständen! Nichtbeachtung kann zu irreversiblen Augenschäden führen.

- a) Gewährleisten Sie, dass Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten nur unter Aufsicht oder nach einer Einweisung von einer befähigten Person das Gerät benutzen können.
- b) Achten Sie darauf, dass weder Kabel noch Möbel, brennbare Materialien oder andere Gegenstände mit der Oberfläche der Leuchte in Kontakt kommen. Das Gerät darf unter keinen Umständen mit Isolierstoffen oder ähnlichen Materialien abgedeckt werden.
- c) Vermeiden Sie es, die Leuchte in kurzen Intervallen an- und auszuschalten, da ansonsten die Lebensdauer Ihrer Leuchte stark reduziert wird.
- d) Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- e) Wenn das Gerät oder die Zubehörteile einen Defekt, Risse, Bruchstellen oder andere Beschädigungen aufweisen, darf es nicht mehr betrieben werden. Bitte nur fachgerecht von der Energieversorgung abklemmen, an den Hersteller zurückschicken oder entsorgen! Das Gerät ist gegen erneutes Wiederanschließen entsprechend zu kennzeichnen.
- f) Die Leuchte darf nicht auf feuchtem Untergrund montiert werden.
- g) Beachten Sie, dass sich je nach der derzeit vorhandenen Netzspannung die tatsächliche sowie aufgrund von Umgebungseinflüssen auch die abgegebene Leistung des Gerätes ändert.

## 3. Auspacken und Verpackung

Packen Sie das Gerät und die Zubehörteile vorsichtig aus. Verwenden Sie zum Öffnen der Verpackung keine spitzen Gegenstände, die das Gerät beschädigen könnten.

Dieses Produkt wurde umweltschonend verpackt. Alle direkt oder über den Handel in Verkehr gebrachten Verpackungen sind nach §6 der Verpackungsverordnung zertifiziert. Somit können diese umweltgerecht im Sammelbehälter für Verpackungsmaterialien entsorgt werden. Dabei sind die jeweiligen örtlichen Vorschriften zu beachten.

Nähere Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

## 4. Außerbetriebnahme und Entsorgung

Die von LeuchtNatur GmbH bezogenen Waren können Sie ganz nach den gesetzlichen Vorgaben kostenlos in Ihrem gemeindlichen Wertstoffhof unter Beachtung der örtlichen Vorgaben entsorgen. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit und werfen Sie Elektrogeräte niemals in den Hausmüll. Nähere Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Sollte Ihre LeuchtNatur-Leuchte eines Tages außer Betrieb genommen werden, ist dies durch einen Fachmann nach den geltenden Regeln durchzuführen. Anschließend ist die Leuchte gegen Wiederinbetriebnahme zu sichern.



## 5. Montageanweisungen

In den Abbildungen auf den folgenden Seiten wird die Montage der Leuchte erläutert. Führen Sie die Montage unbedingt **beiliegender** Leuchte durch.

Achten Sie darauf, dass die Leuchte sicher und fest steht. Stellen Sie das Gerät nur auf ebenen, glatten Untergründen auf, um es vor einem Umfallen zu sichern.

DE

Notizen

---

---

---

## 5.1 Leuchtmittel - Montage

1.1.




Packen Sie Leuchte und Leuchtröhre vorsichtig aus

1.2.

Ziehen Sie die Schutzkappe von den mit „Input“ gekennzeichneten Anschlusskontakten der Leuchtröhre ab.

### ACHTUNG!


Die LED-Leuchtröhre ist leicht zerbrechlich und kann bei falscher Installation zum Kurzschluss, also zur Zerstörung führen.




## 5.2 Aufrichten

DE

5.  
Stellen Sie die Leuchte  
vorsichtig auf.



## 5.3 Deckel



6.1  
Setzen sie nun den De-  
ckel auf die Oberseite  
der Leuchte auf.

6.2  
Nun können Sie Ihre  
Leuchte an den Strom  
anschließen.

## 6. Reinigung und Wartung

Die Furnieroberfläche sollte nur nach Rücksprache mit dem Hersteller gereinigt oder geölt werden. Die Reinigung des Fußes kann mit einem feuchten Tuch erfolgen.

### Vorsicht:

Benutzen Sie keinen Hochdruckreiniger oder ähnliches, um die Leuchte zu reinigen. Benutzen Sie darüber hinaus keine scharfen Gegenstände und Reinigungsmittel.

Das Leuchtmittel sowie die elektronischen Komponenten in der Leuchte sind wartungsfrei. Das LED-Modul darf nicht entfernt werden.

## 7. Technische Daten

Betriebsart: Netzanschluss  
Nennleistung: 24 W (24kh/1000h)

Netzspannung 200-230V  
Netzfrequenz: 50/60Hz

Abmessungen: H: 160cm, D<sub>Schirm</sub>: 18cm, D<sub>Fuss</sub>: 28cm

Helligkeit: 3120 lm

Farbtemperatur: 3000K  
Farbwiedergabeindex (CRI) : 80+ Ra

Lebensdauer: 50000h  
Einschaltzeit: <1s

Ein-/Ausschaltvorgänge: 50000x  
Betriebstemperatur: -20...+40°C



**!NICHT DIMMBAR!**

Die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Produkte kann zu geringfügigen Änderungen der technischen Daten führen.

## 8. Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung erhalten Sie auf Wunsch gerne direkt bei uns. Unsere Kontaktadresse finden Sie auf der letzte Seite.



## 9. Garantie und Gewährleistung

Die Leuchte hat eine Garantie von 24 Monaten. Die Garantiezeit beginnt an dem Tag, an dem das Neugerät erworben wurde. Verschleißartikel oder Mängel, die die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen, sind von der Garantie ausgeschlossen. Der Garantieanspruch muss durch die Originalrechnung mit Kaufdatum und Gerätemodell nachgewiesen werden.

Unsere Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung im Sinne des technischen Fortschritts. Aus diesem Grund muss im Fall einer Reparatur oder eines Austausches die reparierte bzw. ausgetauschte Leuchte in ihrer Ausführung der Originalausführung der reklamierten Leuchte nicht entsprechen. Sie muss in ihren Gebrauchseigenschaften aber gleichwertig bzw. höherwertig sein.

### **Abwicklung im Garantiefall**

Senden Sie das defekte Gerät bitte mit einer detaillierten Fehlerbeschreibung und dem gültigen Kaufbeleg an den Hersteller oder Händler. Bitte haben Sie Verständnis, dass nur Reklamationen mit einer detaillierten Fehlerbeschreibung zügig bearbeitet werden können. Ein Formblatt, um die Fehlerbeschreibung zu vereinfachen, erhalten Sie vom Hersteller. Das eingesendete Gerät wird vom Hersteller nur mit ausreichender Transportverpackung, die das Gerät während des Transports entsprechend schützt, angenommen.

Der Hersteller wird nach eigenem Ermessen die Garantieansprüche mittels Reparatur oder Austausch des fehlerhaften Gerätes erfüllen. Bei einem Austauschgerät können Form und Farbe geringfügig vom ursprünglich erworbenen Gerät abweichen. Den Beginn der Garantiezeit bestimmt das ursprüngliche Kaufdatum. Sie verlängert sich nicht, wenn das Gerät vom Hersteller ausgetauscht oder repariert wurde.

### **Garantieausschlüsse**

Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäßen Betrieb verursacht wurden, sowie Defekte, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen oder die Verwendung von nicht vom Hersteller empfohlenem Zubehör entstanden sind, werden nicht von der Garantie abgedeckt.

Unsere Holzbeschichtungen bestehen aus echtem Holz. Holz ist ein Naturprodukt. Wuchs, Farbe, Struktur und Maserung sind bei jedem Baum einzigartig. Abweichungen sind holzbedingt und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Ein minimales Wachsen, Schwinden, Verziehen oder Verfärben ist auch beim Endprodukt möglich. Holz lebt!

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch äußere Einflüsse wie Brand, Blitzschlag, Wasser oder jeglichen Transport entstanden sind.

Die Haftung für Folgeschäden an Personen oder Sachen sind ausgeschlossen.

Wenn die Seriennummer des Gerätes verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde, erlischt der Garantieanspruch.

Alle Garantieansprüche erlöschen, wenn das Gerät durch eine nicht vom Hersteller autorisierte Person geöffnet, verändert, modifiziert, umgebaut oder repariert wurde.

**Transportschäden sind sofort beim zustellenden Paketdienst zu melden und schriftlich vom Paketdienst bestätigen zu lassen.**

Mit Ihrer Unterschrift bei Erhalt der Sendung bestätigen Sie die ordnungsgemäße Übernahme der Ware, sowie den ordnungsgemäßen äußerlichen Zustand der Verpackung ohne Mängel. Schadenersatzansprüche sind nach Unterschriftsleistung ausgeschlossen.

Weitere Technische Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

E-mail: [info@leuchtnatur.de](mailto:info@leuchtnatur.de)  
Tel : +49 (8642) 2441654  
Mobil: +49 (0) 175244 354  
Fax : +49 (8642) 2441655

**Bitte beachten Sie:**

Alle Angaben in dieser Anleitung entsprechen dem heutigen Stand (08/2019) unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und mögliche Anwendungen informieren.  
Technische Änderungen, Weiterentwicklungen, Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.

Hersteller:



LeuchtNatur GmbH  
Feldwieserstraße 177  
83236 Übersee  
Deutschland

[www.leuchtnatur.de](http://www.leuchtnatur.de)