



Car Cup Cooler / Heater



02 | Bedienungsanleitung

07 | User Manual

12 | Notice d'utilisation

17 | Gebruikershandleiding

Bedienungsanleitung Seecode Cup Cooler Heater

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

Hinweise zum Umweltschutz

- Die verwendeten Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.
- Dieses Produkt darf innerhalb der Europäischen Union nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.
- Entsorgen Sie das Gerät über die kommunalen Sammelstellen

Garantie/Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Darin enthalten sind 6 Monate Garantie ab Kaufdatum.

Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist europa-weit. Als Beleg hierfür gilt der Kaufbeleg. Das Produkt wurde vor dem Versenden gründlich auf Qualität und Funktionalität geprüft. Ein Ausschluss der Garantie findet unter folgenden Fällen statt:

- bei Veränderungen des Systems ohne unsere Genehmigung
- bei andersartiger als der oben genannten Verwendung
- bei Fallschäden

Bei Inanspruchnahme der Garantie/Gewährleistung senden Sie bitte das vollständige Produkt in einer transportsicheren Verpackung an die Verkaufsstelle zurück, von der das Produkt bezogen wurde. Beschreiben Sie den erkannten Mangel am Produkt und legen Sie der Sendung den Original-Kaufbeleg bei.

Der Verkäufer behält sich das Recht auf Nacherfüllung vor Erstattung des Kaufpreises vor.

Erforderliche Transportkosten werden der Kundschaft bei Feststellung eines gerechtfertigten Anspruchs der gesetzl. Garantie/ Gewährleistung erstattet.

Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mängelrechte ist unentgeltlich. Diese werden nicht durch die Garantie eingeschränkt.

Verwendete Symbole

WARNUNG

Wird verwendet für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte. Zur Vermeidung einer Gefahr die hier aufgeführten Anweisungen befolgen. Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist nur zum Kühlen und Wärmen von Getränken bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Warnung

Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen:

- Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.
- Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.
- Das Risiko trägt allein der Betreiber.

Haftungsbeschränkung

Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Verwendung, entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Grundlegende Sicherheitshinweise

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- Personen, die aufgrund ihrer körperlichen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten nicht in der Lage sind das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.
- Gestatten Sie Kindern die Benutzung des Gerätes nur unter Aufsicht.
- Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachbetrieben oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Flüssigkeiten.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Anforderungen an den Aufstellort

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen erfüllen.

- Das Gerät muss auf einer festen, flachen und sicheren Unterlage aufgestellt werden (z.B. der Getränkehalter im Auto).

- Stellen Sie das Gerät nicht in einer heißen, nassen oder sehr feuchten Umgebung oder in der Nähe von brennbarem Material auf.


Auspacken

- Entnehmen Sie das Gerät und die Bedienungsanleitung aus dem Karton.
- Entfernen Sie vor dem Erstgebrauch alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien vom Gerät, vor allem, soweit zutreffend, die Schutzfolie.
- Bewahren Sie die Originalverpackung während der Gewährleistungs- bzw. Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Gewährleistungs- bzw. Garantiefall ordnungsgemäß verpackt verschicken zu können. Transportschäden führen zum Erlöschen des Gewährleistungs- bzw. Garantieanspruchs.

Lieferumfang überprüfen

Prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. Melden Sie eine unvollständige oder beschädigte Lieferung umgehend Ihrem Lieferanten.

Produktübersicht



Zubehör

- 1 x Lade-Kabel für die 12V Steckdose im Fahrzeug
- 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten

Anschluss: 12V / 3A

Leistung: 36W

Maße: 105 x 105 x 183 mm (LxBxH)



Durchmesser außen (oben): 97,3 mm

Durchmesser außen (unten): 74,9 mm

Durchmesser innen: 68,3 mm

Gewicht: 473 g

Betriebsanleitung

1. Stecken Sie den Anschluss des Lade-Kabels in den Seecode Cup Cooler Heater und das andere Ende in die 12V Steckdose.
2. Wählen Sie danach eines der folgenden Modi:
 - a.  Drücken Sie die Kühl-Funktion zum Kühlen von Getränken. Der Button leuchtet im Betrieb leicht blau.
 - b.  Drücken Sie die Heiz-Funktion zum Wärmen von Getränken. Der Button leuchtet im Betrieb leicht rot.
3. Zum Ausschalten des Gerätes klicken Sie erneut auf den jeweiligen Modus.

Hinweis:

- Für ein gutes Ergebnis verwenden Sie Flaschen, Dosen, Becher, usw. die perfekt in den Halter passen.
- Für reguläre Getränke beträgt die durchschnittliche Kühl- und Wärmezeit ca. 30 Minuten oder mehr.

User Manual

Seecode Cup Cooler Heater

This document is protected by copyright. Any reproduction or reprint, even in parts, and any reproduction of the illustrations, even in a changed state, is strictly prohibited without the written consent of the manufacturer.

Information on environmental protection

- The packaging material used is recyclable. Dispose of packaging material which is no longer needed in accordance with the locally applicable regulations.
- This product must not be disposed of in the normal household waste within the European Union.
- Dispose of the device via the communal collecting points.

Guarantee/Warranty

The warranty period is 24 months from the date of purchase. This includes a 6-month guarantee from the date of purchase.

The territorial scope of the warranty protection is Europe-wide.

The proof of purchase is valid as proof of this. The product has been thoroughly checked for quality and functionality before dispatch.

The guarantee is excluded in the following cases:

- in the event of modifications to the system without our approval
- in the case of use other than that stated above
- in the event of damage caused by falling

When making a claim under the guarantee/warranty, please return the complete product in transport-safe packaging to the point of sale from which the product was purchased. Describe the detected defect in the product and enclose the original proof of purchase with the shipment. The seller reserves the right to remedy the defect before refunding the purchase price.

Necessary transport costs will be reimbursed to the customer if a justified claim under the statutory guarantee/warranty is established.

The use of the legal rights for defects is free of charge. These are not restricted by the guarantee.

Symbols used

WARNING

Is used for a possible dangerous situation which could lead to serious injuries or death. Follow the instructions given here in order to avoid danger. A note marks additional information which facilitates the handling of the product.

Intended use

The device is only intended for cooling and heating beverages. Any other use or use beyond what is specified is regarded as not intended.

Warning

The device can be dangerous in the case of unintended use and / or different use:

- Only use the device as intended.
- Comply with the procedures described in these operating instructions.
- Claims of any kind due to damages as a result of unintended use are excluded.
- This risk is borne exclusively by the operator.

Limitation of liability

All technical information, data and notes for connection and operation contained in these operating instructions correspond to the latest status during printing and are carried out to the best of our knowledge, taking into consideration our experience and knowledge up to now. No claims can be derived from the data, illustrations and descriptions in these operation instructions. The manufacturer does not assume any liability for damages due to non-compliance with the operating instructions,

non-intended use, improper repairs, unauthorized changes or use of unauthorized spare parts.

Basic safety information

- Check the device for any visible external damage before use. Do not put into operation a damaged or fallen device.
- Persons, who are not in a position to safely operate the product due to their physical, mental or motor skills, may only use the device under supervision or instruction by a responsible person.
- Children are only allowed to use the device under supervision.
- The device may only be repaired by authorized specialized companies or the customer service. Improper repairs can lead to significant dangers for the user, and to the expiry of the warranty claim.
- Protect the device from moisture and the penetration of fluids. • Avoid direct sun radiation

Requirements concerning the installation site

For a safe and faultless operation of the device, the installation site has to meet the following requirements:

- The device has to be placed on a firm, flat and horizontal base.
- Do not place the device in a hot, wet or very wet environment or near flammable material.


Unpacking

- Take the device and the operating instructions out of the cardboard box.
- Remove all packaging materials and protective films from the device before first use, especially, where applicable, the protective film at the bottom side of the device.
- Store the original packaging during the warranty and / or guarantee period of the device so that you can dispatch the device in case 28 CAN EN of warranty and / or guarantee properly packed. Transport damages will cause to the expiration of any guarantee rights.

Checking the scope of delivery

Check the content for completeness and visible damages. Immediately inform your supplier about any incomplete or damaged delivery.

Product overview



Accessories

- 1 x Charging cable for the cigarette lighter
- 1 x Instruction Manual

Specifications

Connector: 12V / 3A

Power: 36W

Measurements: 105 x 105 x 183 mm (LxBxH)



Diameter outside (top): 97,3 mm

Diameter outside (bottom): 74,9 mm

Diameter inside: 68,3 mm

Weight: 473 g

Operating Instruction

1. Plug the charging cable into the Seecode Cup Cooler Heater and the other end into the cigarette lighter socket of your car or any other similar connector.
2. Please choose one of the following modes:
 - a.  Press the cooling function button to cool beverages. The button turn lightly blue.
 - b.  Press the heating function to warm up beverages. The button turn lightly red.
3. To switch off the device, click on the respective mode again.

Note:

- For a good result, use bottles, cans, cups, etc. that fit perfectly in the holder.
- For regular beverages, the average cooling and heating time is about 30 minutes or more.

Notice d'utilisation Seecode Cup Cooler Heater

Ce document est protégé par des droits d'auteur. Toute reproduction ou réimpression, même partielle, et toute reproduction des illustrations, même à l'état modifié, sont strictement interdites sans l'accord écrit du fabricant.

Informations relatives à la protection de l'environnement

- La matière utilisée pour l'emballage est recyclable. Éliminez les matériaux d'emballage à jeter conformément aux réglementations locales en vigueur.
- Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales dans les pays de l'Union européenne.
- Utilisez les points de collecte prévus à cet effet pour mettre l'appareil au rebut.

Garantie légale de conformité

Le délai de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat. Ce délai comprend une garantie de 6 mois à compter de la date d'achat.

La couverture géographique de la garantie s'étend à toute l'Europe.

La preuve d'achat fait office de justificatif. La qualité et la fonctionnalité du produit ont été minutieusement contrôlées avant l'envoi.

La garantie est exclue dans les cas suivants :

- en cas de modification du système sans notre autorisation
- en cas d'utilisation autre que celle mentionnée ci-dessus
- en cas de dommages dus à une chute

En cas de recours à la garantie, veuillez renvoyer le produit complet dans un emballage résistant au transport au point de vente où le produit a été acheté. Décrivez le défaut constaté sur le produit et joignez à l'envoi la preuve d'achat originale.

Le vendeur se réserve le droit de réparer le produit avant de rembourser le prix d'achat.

Les frais de transport nécessaires seront remboursés à la clientèle en cas de constatation d'un droit justifié de la garantie légale/du droit de garantie.

Le recours aux droits légaux en matière de vices est gratuit. Ceux-ci ne sont pas limités par la garantie.

Symboles utilisés

ATTENTION

Indique une situation potentiellement dangereuse pouvant conduire à de graves blessures ou s'avérer mortelle. Veillez à bien observer les indications figurant dans cette notice pour éviter tout risque de danger. Une remarque indique des informations complémentaires susceptibles de faciliter l'utilisation de l'appareil.

Utilisation prévue

Cet appareil est prévu exclusivement pour chauffer et refroidir les boissons. Toute autre utilisation ou tout usage au-delà des conditions spécifiées sont considérés comme non conformes.

Attention

Cet appareil peut s'avérer dangereux en cas d'utilisation non conforme et /ou d'usage différent de celui pour lequel il est prévu.

- N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné.
- Observez les instructions décrites dans la présente notice.
- Les réclamations de quelque nature que ce soit, suite à des dommages résultant d'une utilisation non conforme, sont exclues.
- Ce risque est imputé exclusivement à l'opérateur.

Limitation de responsabilité

Toutes les informations techniques, les données et les instructions pour le branchement et l'utilisation contenues dans la présente notice correspondent à l'état le plus récent au moment de l'impression et sont appliquées au mieux de nos connaissances, en tenant compte de notre expérience et de nos connaissances jusqu'à présent. Aucune réclamation ne peut être liée aux données, illustrations et descriptions figurant dans la présente notice d'utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant du non-respect des instructions d'utilisation, d'un usage non conforme, de réparations inappropriées, de modifications non autorisées ou de l'utilisation de pièces de rechange non autorisées.

Informations de base relatives à la sécurité

- Vérifiez l'appareil pour déceler d'éventuels signes extérieurs de détérioration avant de l'utiliser. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou tombé.
- Les personnes qui ne sont pas en mesure de faire fonctionner l'appareil en toute sécurité en raison de leurs capacités physiques, mentales ou motrices ne doivent utiliser l'appareil que sous la surveillance ou les instructions d'une personne responsable.
- Les enfants ne sont autorisés à utiliser l'appareil qu'en étant supervisés.
- L'appareil ne peut être réparé que par des sociétés spécialisées et habilitées à cet effet ou le service après-vente. Des réparations défectueuses peuvent entraîner de graves conséquences pour l'utilisateur et l'annulation de la garantie.
- Protégez l'appareil de l'humidité et de l'infiltration de liquides.
- Évitez l'exposition directe aux rayons du soleil.

Conditions relatives à l'emplacement d'installation

Pour assurer le bon fonctionnement et en toute sécurité de l'appareil, l'emplacement d'installation doit répondre aux conditions suivantes :

- L'appareil est à placer sur une surface stable, plane et horizontale.
- Ne pas installer l'appareil dans un environnement chaud, humide ou excessivement humide ou à proximité immédiate de matières inflammables.


Déballage

- Sortez l'appareil et la notice d'utilisation du carton.
- Retirez l'ensemble des matériaux d'emballage et les films de protection sur l'appareil avant sa première utilisation, notamment le film de protection éventuellement prévu en bas de l'appareil
- Conservez l'emballage d'origine pendant la période de garantie afin de pouvoir renvoyer l'appareil correctement emballé en cas de demande de prise en charge par la garantie / application de la garantie. Les dommages dus au transport invalideront les droits liés à la garantie.

Vérification de la commande reçue

Vérifiez le contenu du colis pour vous assurer qu'il est complet et de l'absence de signes manifestes de détérioration. Signalez immédiatement à votre fournisseur toute livraison incomplète ou endommagée.

Présentation du produit



Accessoires

- 1 x câble de charge pour prise allume-cigare
- 1 x notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Alimentation/Lien : 12V / 3A

Puissance : 36 W

Dimensions : 100 x 100 x 160 mm

Diamètre extérieur (haut) : 97,3 mm



Diamètre extérieur (bas) : 74,9 mm

Diamètre intérieur : 68,3 mm

Poids : 500 g

Instructions d'utilisation

1. Branchez le câble de charge sur le porte-gobelet chauffant / refroidissant Seecode Cup Cooler Heater et l'autre extrémité à la prise allume-cigare de votre voiture ou à un connecteur 12 V similaire.
2. Choisissez l'un des modes suivants :

- a.  Appuyez sur le bouton de la fonction de refroidissement pour refroidir votre boisson. Le bouton s'allume légèrement en bleu pendant le fonctionnement.
- b.  Appuyez sur le bouton de la fonction de chauffage pour chauffer votre boisson. Le bouton s'allume légèrement en rouge pendant le fonctionnement.
3. Pour éteindre l'appareil, appuyez une nouvelle fois sur le bouton du mode correspondant.

Remarque :

- Pour un bon résultat, utilisez des bouteilles, des canettes, des tasses, etc. qui s'insèrent parfaitement dans le support.
- Pour les boissons normales, la durée moyenne de refroidissement et de chauffage est d'environ 30 minutes ou plus.

Gebruikershandleiding Seecode bekerkoeler/verwarming

Dit document is auteursrechtelijk beschermd. Elke reproductie of herdruk, zelfs in fragmenten, evenals reproductie van de afbeeldingen, zelfs gerectificeerd, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de fabrikant.

Advies voor de bescherming van het milieu

- Het gebruikte verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled. Verwijdering van verpakkingsmateriaal dat niet langer nodig is, dient in overeenstemming met de plaatselijk geldende voorschriften te geschieden.
- Dit product mag binnen de Europese Unie niet worden afgevoerd bij het normale huishoudelijke afval.
- Voer het apparaat af via de gemeentelijke inzamelpunten.

Garantie

De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf de datum van aankoop. Dit omvat een garantie van 6 maanden vanaf de datum van aankoop. Het territoriale toepassingsgebied van de garantiebescherming is heel Europa.

Het aankoopbewijs geldt als bewijs hiervan. Het product is vóór verzending grondig gecontroleerd op kwaliteit en functionaliteit.

De garantie is uitgesloten in de volgende gevallen:

- in geval van wijzigingen aan het systeem zonder onze goedkeuring
- in geval van ander gebruik dan hierboven vermeld
- in geval van schade veroorzaakt door vallende

Wanneer u aanspraak maakt op de garantie, dient u het volledige product in een transportveilige verpakking terug te sturen naar het verkooppunt waar het product is gekocht. Beschrijf het geconstateerde defect aan het product en voeg het originele aankoopbewijs bij de zending.

De verkoper behoudt zich het recht voor om het defect te verhelpen

alvorens de aankoopprijs terug te betalen.

Noodzakelijke transportkosten worden aan de klant vergoed, indien een gerechtvaardigde aanspraak op de wettelijke garantie/waarborg wordt vastgesteld.

Het gebruik van de wettelijke rechten voor gebreken is gratis. Deze zijn niet beperkt door de garantie.

Gebruikte symbolen

WAARSCHUWING

Wordt gebruikt voor een situatie die kan leiden tot ernstige verwondingen of de dood. Volg deze instructies om gevaar te voorkomen. De opmerking bevat aanvullende informatie over het gebruik van het product.

Beoogd gebruik

Het apparaat is alleen bedoeld voor het koelen en verwarmen van dranken. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als niet bedoeld gebruik.

Waarschuwing

Het apparaat kan gevaarlijk zijn als het niet/anders wordt gebruikt dan waarvoor het bedoeld is:

- Gebruik het apparaat alleen waarvoor het bedoeld is.
- Volg de in de handleiding beschreven procedures.
- We zijn niet verantwoordelijk voor schade die het resultaat is van onjuist gebruik.
- Het risico is in dat geval volledig voor de gebruiker.

Beperkte aansprakelijkheid

Alle technische informatie, gegevens, en instructies voor de aansluiting en bediening in deze handleiding waren actueel op het moment van druk en zijn gegeven naar ons beste weten, gebaseerd op onze huidige ervaring en informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de gegevens, afbeeldingen en beschrijvingen in deze handleiding. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet

volgen van de handleiding, gebruik waarvoor het apparaat niet bedoeld is, onjuiste reparaties, niet-toegestane aanpassingen of het gebruik van niet-toegestane reserveonderdelen.

Basis veiligheidsinstructies

- Controleer vóór het gebruik op zichtbare schade. Gebruik geen beschadigd of een apparaat dat gevallen is.
- Personen die niet in staat zijn om het apparaat veilig te gebruiken vanwege hun verminderde fysieke, mentale of motorische vermogens, mogen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht of na instructie door een verantwoordelijke persoon.
- Kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken.
- Het apparaat mag alleen worden gerepareerd door erkende gespecialiseerde bedrijven of de klantenservice. Onjuiste reparaties kunnen leiden tot aanzienlijke gevaren voor de gebruiker, en het vervallen van de garantie.
- Bescherm het apparaat tegen vocht en binnendringen van vloeistoffen.
- Vermijd directe zonnestraling

Voorschriften met betrekking tot de plaats van installatie

Voor een veilige en foutloze werking van het apparaat, moet de plaats van installatie voldoen aan de volgende eisen:

- Het apparaat moet op een stevige, vlakke en horizontale basis worden geplaatst.
- Plaats het apparaat niet in een erg warme, natte of erg vochtige omgeving en niet in de buurt van ontvlambare materialen.

Uitpakken


- Haal het apparaat en de handleiding uit de kartonnen doos.
- Verwijder voor het eerste gebruik al het verpakkingsmateriaal en de beschermende folie van het apparaat, vooral, wanneer van toepassing, de beschermfolie aan de onderkant van het apparaat.
- Bewaar de originele verpakking tijdens de garantieperiode van het apparaat, zodat u het apparaat kunt verzenden in geval van

garantie correct verpakt. Transportschade zorg ervoor dat de garantie vervalt.

Controleer de omvang van de levering

Controleer de inhoud op volledigheid en zichtbare schade. Meld eventuele onvolledige of beschadigde zendingen direct aan uw leverancier.

Productoverzicht



Accessoires

- 1 x oplaadkabel voor de sigarettenaansteker
- 1 x Gebruiksaanwijzing

Specificaties

Aansluiting: 12V / 3A

Vermogen: 36 W

Afmetingen: 105 x 105 x 183 mm



Buitendiameter (boven): 97,3 mm

Buitendiameter (beneden): 74,9 mm

Binnendiameter: 68,3 mm

Gewicht: 473 g

Gebruiksaanwijzing

1. Sluit de oplaadkabel aan op Seecode bekerkoeler/verwarming en het andere uiteinde in de sigarettenaansteker van uw auto of een andere soortgelijke connector.
2. Kies één van de volgende modi:
 - a.  Druk op de koelfunctieknop om dranken te koelen. De knop wordt lichtblauw.
 - b.  Druk op de verwarmingsfunctie om dranken op te warmen. De knop wordt lichtrood.
3. Om het apparaat uit te schakelen, drukt u opnieuw op de betreffende modus.

Opmerking:

- Gebruik voor een goed resultaat flessen, blikken, bekers, enz. die perfect in de houder passen.
- Voor normale dranken is de gemiddelde koel- en verwarmingstijd ongeveer 30 minuten of meer.



EU-Konformitätserklärung DECLARATION OF CONFIRMITY

Mobiset GmbH
Rösratherstr. 333
D-51107 Köln
Tel.: 0221 – 98 95 20

erklärt hiermit, dass das nachfolgend aufgeführte Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen folgender Richtlinien entsprechen:

Declares herewith, that the products designated below comply with the relevant fundamental requirements of the following EG directive:

EMC directive 2014/30/EU

ROHS directive 2011/65/EU & (EU) 2015/863

Produkt / product: Getränkehalter Kühler/Wärmer, Car Cup Cooler Heater

Typ/Type: 20189 Car Cup Cooler Heater

Folgende Normen wurden angewendet: *following Standards are used:*

EN 50498:2010
IEC 62321-2:2013
IEC 62321-1:2013
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017 & ISO 17075-1:2017
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017

Köln, Cologne
10.08.2018

Dietmar Jung CEO / Geschäftsführer

Mobiset GmbH – Rösrather Straße 333 – 51107 Köln
Tel.: +49 22 19 89 52 0 – Fax: +49 22 19 89 52 39