

Kühlschrank-Getränkspender

Artikel-Nummer: 231-186

1. Bei Erhalt Ihres Kilner®-Kühlschrank-Getränkspenders ist der Zapfhahn lose, um einen sicheren Transport zu gewährleisten. Er muss vor der Verwendung fest angezogen werden.



2. Vor der Verwendung mit warmem Seifenwasser auswaschen. Nach dem Befüllen des Spenders mit Flüssigkeit muss der Deckel sicher und sorgfältig befestigt werden, damit keine Flüssigkeit austreten kann.

3. Befestigen Sie den Zapfhahn sorgfältig, so dass ein exakter 90-Grad-Winkel zum Kilner®-Logo entsteht.



4. Ein Festziehen von Hand ist ausreichend. **Wird der Hahn zu fest angezogen, verzieht sich die Silikonichtung. Das führt zum Tropfen des Zapfhahns.**



5. Achten Sie darauf, dass der Silikonring unten am Deckel flach anliegt und nicht verzogen ist. Zu festes Anziehen der Dichtung am Zapfhahn kann dazu führen, dass sich der Silikonring verzieht.



- Legen Sie den Deckel sorgfältig auf die Öffnung des Spenders, indem Sie die Dichtung am Deckel ausrichten. Die Dichtung muss flach auf der Öffnung des Glases aufliegen und darf nicht in den Spender fallen.



- Drücken Sie den Deckel beim Drehen des Anschraubbands nach unten, so erreichen Sie einen sicheren Verschluss. Von Hand festdrehen.**
- Achten Sie darauf, dass der Zapfhahn geschlossen ist, mittig auf dem Deckel aufliegt und in die richtige Richtung zeigt.



Ein Demonstrationsvideo dazu finden Sie auf www.kilnerjar.co.uk

Drankendispenser Fresh & Cold

nr. 231-186

1. Als u uw Kilner® Koelkastdispenser voor het eerst ontvangt, zal de kraan/tap los zitten voor een veilige doorvoer. Deze moet voor gebruik vastgedraaid worden.



2. Voor gebruik wassen met warm zeepsop. Na het vullen van de dispenser met vloeistof, moet het deksel zorgvuldig stevig vastgemaakt worden om ervoor te zorgen dat er niets uitdruppelt.

3. Draai de kraan voorzichtig vast en zorg ervoor dat deze 90 graden ten opzichte van het Kilner®-logo staat.



4. Handmatig aandraaien is voldoende. Als u de kraan te strak aandraait, gaat de siliconenring knikken en vervormen. Hierdoor gaat de kraan/tap druppelen.



5. Zorg, dat de siliconenring in de onderkant van het deksel plat is en niet vervormd. Als u de ring op de kraan/tap te strak aandraait, kan de siliconenring daardoor vervormen.



6. Plaats het deksel voorzichtig op de opening van de dispenser door de verzegeling naar het deksel toe te houden. De verzegeling moet plat op de opening van het glas zitten en mag niet in de dispenser vallen.



7. **Druk neerwaarts op het deksel, terwijl u de schroefband aandraait, dit zorgt voor een goede afdichting. Draai stevig vast met de hand.**
8. Zorg ervoor dat de kraan/tap in de gesloten positie wordt gedraaid, centraal op het deksel en in de juiste richting.



Een handige video, die laat zien hoe dat gaat, is beschikbaar op www.kilnerjar.co.uk

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hùls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen