

952-555



Moderne intelligente Solarleuchte

Artikel-Nummer: 232-327

ERSTMALIGER GEBRAUCH

SCHRITT 1

EIN: 3 Sekunden drücken

SCHRITT 2

EIN 1: Einmal drücken - 70 lm Dauerlicht EIN/Bewegungsmelder aus

EIN 2: Ein weiteres Mal drücken - 70 lm Dauerlicht EIN/Bewegungsmelder EIN
(S. 2)

EIN 3: Ein weiteres Mal drücken - 70 lm Dauerlicht AUS/Bewegungsmelder EIN
(S. 2)

AUS: 3 Sekunden drücken

BATTERIEAUSTAUSCH

Nach 36 Stunden im Sonnenlicht aufgeladen

70 LUMEN DAUERLICHT

500 LUMEN BEWEGUNGSSENSOR, DAUER 25 SEK.

EIN 1: Einmal drücken - 70 lm Dauerlicht EIN/Bewegungsmelder aus

EIN 2: Ein weiteres Mal drücken - 70 lm Dauerlicht EIN/Bewegungsmelder EIN
(500 lm, 25 Sek.)

EIN 3: Ein weiteres Mal drücken - 70 lm Dauerlicht AUS/Bewegungsmelder EIN
(500 lm, 25 Sek.)

AUS: 3 Sekunden drücken

500 lm

25 Sek.

70 lm

Dauerlicht nach 25 Sek.

Lampe solaire intelligente au design moderne

Réf. 232-327

PREMIÈRE UTILISATION

ÉTAPE 1

ON : Appuyez pendant 3 secondes

ÉTAPE 2

ON 1 : Appuyez 1 fois sur 70Lm en continu ON / capteur de mouvement désactivé

ON 2 : Appuyez +1 fois sur 70Lm en continu ON / capteur de mouvement ON (p 2)

ON 3 : Appuyez +1 fois sur 70Lm en continu OFF / capteur de mouvement ON (p 2)

OFF : Appuyez pendant 3 secondes

REPLACEMENT DE LA BATTERIE

Prêt au bout de 36h au soleil

LUMIÈRE CONSTANTE 70 LUMEN
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 500 LUMEN PENDANT 25 SEC

- ON 1 : Appuyez 1 fois sur 70Lm en continu ON / capteur de mouvement désactivé
- ON 2 : Appuyez +1 fois sur 70Lm en continu ON / capteur de mouvement ON (500Lm pendant 25 sec)
- ON 3 : Appuyez +1 fois sur 70Lm en continu OFF / capteur de mouvement ON (500Lm pendant 25 sec)
- OFF : Appuyez pendant 3 secondes

500 lm
25 SEC

70 lm
Continu après 25 sec