




Laptop-Kissen und Laptop-Tisch 2-in-1
Laptop cushion and laptop table 2-in-1
Coussin et table pour ordinateur portable 2-en-1
Laptopkussen en laptoptafel 2-in-1



DE 2 | EN 6 | FR 10 | NL 14

EAN 4026924204214

Vielen Dank für den Kauf unseres SEECODE Laptop-Kissens und Laptop-Tisches 2-in-1, mit dem Sie an vielen Orten, z. B. im Bett oder auf dem Sofa, Ihren Laptop sicher und bequem nutzen können.

Die Handballen-Auflage unterstützt dabei Ihren Arm beim Arbeiten, in den Tablet- und Handy-Ablagen befinden sich diese immer griffbereit an einem sicheren Ort, ohne dass Ihre Geräte verrutschen oder herunterfallen.

Damit Sie lange Freude an Ihrem SEECODE Laptop-Kissen und Laptop-Tisch 2-in-1 haben und es vollumfänglich nutzen können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das SEECODE Laptop-Kissen und den Laptop-Tisch 2-in-1 nutzen, um Schäden durch falsche Bedienung zu vermeiden. Schenken Sie auch den Sicherheitsinformationen bitte besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie das SEECODE Laptop-Kissen und den Laptop-Tisch 2-in-1 Dritten überlassen, sollte auch diese Bedienungsanleitung mit überreicht werden. Bewahren Sie bitte die Bedienungsanleitung auch zum Nachschlagen auf.

Technische Daten

Größe: 59,7 cm x 34 cm

Nutzbar für: 17" und kleinere Laptops

Einstellbare Höhe: 28 cm bis 37 cm

Höhenverstellbar: 5 Stufen

Neigungswinkel der Platte: bis 30° in 4 Stufen

Gewicht: 2,65 KG

Material: MDF, Aluminium, ABS, Schwammpolsterung, PU-Leder, Textilbespannung

Lieferumfang

Laptop-Kissen und Laptop-Tisch


Bedienungsanleitung

Wichtige Sicherheitshinweise, bitte beachten

- Sorgen Sie bitte für einen sicheren und festen Untergrund, um das Laptop-Kissen und den Laptop-Tisch darauf abzustellen.
- Prüfen Sie vor der Nutzung, dass beide Stützen komplett seitlich ausgeklappt und eingerastet sind.
- Überladen Sie das Laptop-Kissen und den Laptop-Tisch nicht mit sehr schweren Gegenständen.
- Wir empfehlen nur zweckgebundene Gegenstände auf dem Laptop-Kissen und Laptop-Tisch abzustellen.
- Speisen und heiße Getränke dürfen aus Sicherheitsgründen nicht auf dem Laptop-Kissen und Laptop-Tisch abgestellt werden - achten Sie auf Ihre eigene Gesundheit.


Bedienung des Laptop-Tisches

Sie können den Laptop-Tisch ohne ausgeklappte Stützen als Laptop-Kissen benutzen. Die weiche Füllung der Kissen gleicht kleinere Unebenheiten am Untergrund aus.




Legen Sie das Laptop-Kissen mit der Arbeitsfläche auf einen Untergrund.

Klappen Sie die Stützen seitlich nach links und rechts auf bis diese einrasten und fest stehen.



Sie können die Höhe der Arbeitsfläche 5-fach in der Höhe einstellen.

Drücken Sie dazu bitte die beiden seitlich an den Stützen angebrachten Arretierungsknöpfe und stellen Sie die gewünschte Höhe durch Herausziehen oder Einschieben der Verlängerungselemente ein.



Sie können die Arbeitsplatte in 4 unterschiedliche Winkel neigen und Ihren individuellen Anforderungen für einen größtmöglichen Komfort anpassen.

Drücken Sie dazu bitte gleichzeitig die seitlich direkt unter der Arbeitsplatte angebrachten Knöpfe und stellen Sie den gewünschten Winkel ein.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Gerät außen nur mit einem weichen, ggf. leicht feuchtem Tuch.

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder scharfe Chemikalien. Verwenden Sie keine metallischen Reinigungsgegenstände.

Garantie/Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Darin enthalten sind 6 Monate Garantie ab Kaufdatum.

Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist europaweit. Als Beleg hierfür gilt der Kaufbeleg. Das Produkt wurde vor dem Versenden gründlich auf Qualität und Funktionalität geprüft. Ein Ausschluss der Garantie findet unter folgenden Fällen statt:

- bei Veränderungen des Produkts
- bei andersartiger als der oben genannten Verwendung
- bei Fallschäden

Bei Inanspruchnahme der Garantie/Gewährleistung senden Sie bitte das vollständige Produkt in einer transportsicheren Verpackung an die Verkaufsstelle zurück, von der das Produkt bezogen wurde. Beschreiben Sie den erkannten Mangel am Produkt und legen Sie der Sendung den Original Kaufbeleg bei. Der Verkäufer behält sich das Recht auf Nacherfüllung vor Erstattung des Kaufpreises vor. Erforderliche Transportkosten werden der Kundschaft bei Feststellung eines gerechtfertigten Anspruchs der gesetzl. Garantie/ Gewährleistung erstattet. Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mängelrechte ist unentgeltlich.

Allgemeine Hinweise

Urheberrecht

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

Hinweise zum Umweltschutz



Die verwendeten Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.

Dieses Produkt darf innerhalb der Europäischen Union im normalen Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie aber immer die regionalen Verordnungen.

EN | Seecode laptop cushion and laptop table 2-in-1

Thank you for purchasing our SEECODE laptop cushion and laptop table 2-in-1, which allows you to use your laptop safely and comfortably in many places, e.g. in bed or on the sofa.

The palm rest supports your arm while you work, while the tablet and mobile phone trays ensure that they are always within easy reach in a safe place without your devices slipping or falling.

To ensure that you can enjoy your SEECODE laptop cushion and laptop table 2-in-1 for a long time and use it to its full potential, please read these operating instructions carefully before using the SEECODE laptop cushion and laptop table 2-in-1 to avoid damage caused by incorrect use. Please also pay particular attention to the safety information.

If you give the SEECODE Laptop Cushion and the Laptop Table 2-in-1 to a third party, these operating instructions should also be handed over. Please also keep the operating instructions for future reference.

Technical data

Size: 59.7 cm x 34 cm

Suitable for: 17" and smaller laptops

Adjustable height: 28 cm to 37 cm

Height adjustable: 5 levels

Tilt angle of the plate: up to 30° in 4 steps

Weight: 2.65 KG

Material: MDF, aluminium, ABS, sponge padding, PU leather, textile covering

Scope of delivery

Laptop cushion and laptop table


Operating instructions

Important safety instructions, please note

- Please ensure that the laptop cushion and laptop table are placed on a secure and firm surface.
- Before use, check that both supports are completely folded out to the side and locked into place.
- Do not overload the laptop cushion and the laptop table with very heavy objects.
- We recommend that you only place items on the laptop cushion and laptop table that are intended for a specific purpose.
- For safety reasons, food and hot drinks must not be placed on the laptop cushion and laptop table - take care of your own health.


Operating the laptop table

You can use the laptop table as a laptop cushion without folding out the supports. The soft filling of the cushions compensates for minor unevenness in the surface.




Place the laptop cushion with the work surface on a surface.

Fold the supports sideways to the left and right until they click into place and stand firmly.



You can adjust the height of the work surface 5 times.

To do this, press the two locking buttons on the sides of the supports and set the desired height by pulling out or pushing in the extension elements.



You can tilt the worktop to 4 different angles and adjust it to your individual requirements for maximum comfort.

To do this, please press the buttons on the side directly under the worktop at the same time and set the desired angle.

Cleaning and care

Only clean the outside of the appliance with a soft, slightly damp cloth if necessary.

Do not use abrasive cleaning agents or harsh chemicals. Do not use any metallic cleaning objects.

Guarantee/warranty

The warranty period is 24 months from the date of purchase. This includes a 6-month guarantee from the date of purchase.

The geographical scope of the warranty cover is Europe-wide. The proof of purchase serves as proof. The product has been thoroughly checked for quality and functionality before dispatch. The guarantee is excluded in the following cases

- if the product has been modified
- use other than that specified above
- in the event of drop damage

If you make a claim under the guarantee/warranty, please return the complete product in transport-safe packaging to the point of sale from which the product was purchased. Describe the recognized defect in the product and enclose the original proof of purchase with the consignment. The seller reserves the right to subsequent fulfilment before reimbursement of the purchase price. Necessary transport costs will be reimbursed to the customer if a justified claim under the statutory guarantee/warranty is established. The utilization of statutory warranty rights is free of charge.

General information

Copyright

This document is protected by copyright. Any duplication or reprinting, even in extracts, as well as the reproduction of the illustrations, even in modified form, is only permitted with the written consent of the manufacturer.

Notes on environmental protection



The packaging materials used are recyclable. Dispose of packaging materials that are no longer required in accordance with local regulations.

This product may be disposed of in normal household waste within the European Union. However, always observe regional regulations.

Nous vous remercions d'avoir acheté notre coussin et table pour ordinateur portable 2 en 1 de SEECODE, qui vous permet d'utiliser votre ordinateur portable en toute sécurité et confortablement dans de nombreux endroits, par exemple au lit ou sur le canapé.

Le repose-poignets soutient votre bras pendant que vous travaillez, tandis que les tablettes et les téléphones portables sont toujours à portée de main et en lieu sûr, sans que vos appareils ne glissent ou ne tombent.

Pour profiter longtemps de votre coussin et de votre table 2 en 1 pour ordinateur portable SEECODE et en tirer le meilleur parti, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le coussin et la table 2 en 1 pour ordinateur portable SEECODE afin d'éviter tout dommage dû à une mauvaise manipulation. Veuillez également prêter une attention particulière aux informations relatives à la sécurité.

Si vous confiez le coussin et la table pour ordinateur portable 2-en-1 SEECODE à un tiers, ce mode d'emploi doit également être remis. Conservez également ce mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Caractéristiques techniques

Taille : 59,7 cm x 34 cm

Utilisable pour : 17 » et ordinateurs portables plus petits

Hauteur réglable : 28 cm à 37 cm

Réglage de la hauteur : 5 niveaux

Angle d'inclinaison du plateau : jusqu'à 30° en 4 étapes

Poids : 2,65 KG

Matériaux : MDF, aluminium, ABS, rembourrage en éponge, cuir PU, revêtement textile

Contenu de la livraison

Coussin et table pour ordinateur portable


Mode d'emploi

Consignes de sécurité importantes, à respecter

- Veillez à ce que le coussin et la table pour ordinateur portable soient posés sur une surface sûre et solide.
- Avant l'utilisation, vérifiez que les deux supports sont complètement dépliés latéralement et enclenchés.
- Ne surchargez pas le coussin et la table pour ordinateur portable avec des objets très lourds.
- Nous recommandons de ne poser sur le coussin et la table pour ordinateur portable que des objets destinés à cet usage.
- Pour des raisons de sécurité, les aliments et les boissons chaudes ne doivent pas être placés sur le coussin et la table pour ordinateur portable - faites attention à votre propre santé.


Utilisation de la table pour ordinateur portable

Vous pouvez utiliser la table pour ordinateur portable comme coussin pour ordinateur portable sans les supports dépliés. Le rembourrage souple des coussins compense les petites irrégularités du support.




Posez le coussin pour ordinateur portable avec la surface de travail sur un support.

Dépliez les supports latéralement vers la gauche et vers la droite jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent et restent bien en place.



Vous pouvez régler la hauteur de la surface de travail sur 5 niveaux.

Pour ce faire, appuyez sur les deux boutons d'arrêt situés sur les côtés des supports et réglez la hauteur souhaitée en tirant ou en insérant les éléments de rallonge.



Vous pouvez incliner le plan de travail selon 4 angles différents et l'adapter à vos besoins individuels pour un maximum de confort.

Pour ce faire, appuyez simultanément sur les boutons situés sur le côté, directement sous le plan de travail, et réglez l'angle souhaité.

Nettoyage et entretien

Nettoyez l'extérieur de l'appareil uniquement avec un chiffon doux, éventuellement légèrement humide.

N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou de produits chimiques agressifs. N'utilisez pas d'objets de nettoyage métalliques.

Garantie/garantie

Le délai de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat. Ce délai comprend une garantie de 6 mois à compter de la date d'achat.

La couverture géographique de la garantie s'étend à toute l'Europe. La preuve d'achat fait office de justificatif. La qualité et la fonctionnalité du produit ont été minutieusement contrôlées avant l'envoi.

La garantie est exclue dans les cas suivants :

- en cas de modification du produit
- en cas d'utilisation autre que celle mentionnée ci-dessus
- en cas de dommages dus à une chute

En cas de recours à la garantie, veuillez renvoyer le produit complet dans un emballage résistant au transport au point de vente où le produit a été acheté. Décrivez le défaut constaté sur le produit et joignez à l'envoi la preuve d'achat originale. Le vendeur se réserve le droit de réparer le produit avant de rembourser le prix d'achat. Les frais de transport nécessaires seront remboursés à la clientèle en cas de constatation d'un droit justifié de la garantie légale/du droit de garantie. Le recours aux droits légaux en matière de vices est gratuit.

Remarques générales

Droit d'auteur

Ce document est protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction ou réimpression, même partielle, ainsi que la représentation des illustrations, même modifiées, ne sont autorisées qu'avec l'accord écrit du fabricant.

Indications relatives à la protection de l'environnement



Les matériaux d'emballage utilisés sont recyclables. Éliminez les matériaux d'emballage inutiles conformément aux réglementations locales en vigueur.

Ce produit peut être éliminé avec les déchets ménagers normaux au sein de l'Union européenne. Veuillez toutefois toujours respecter les réglementations régionales.

NL | Seecode laptopkussen en laptoptafel 2-in-1

Hartelijk dank voor uw aankoop van ons SEECODE laptopkussen en laptoptafel 2-in-1, waarmee u uw laptop op veel plaatsen veilig en comfortabel kunt gebruiken, bijvoorbeeld in bed of op de bank. De handpalmsteun ondersteunt je arm terwijl je werkt, terwijl de tablet- en mobiele telefoonladen ervoor zorgen dat ze altijd binnen handbereik zijn op een veilige plek zonder dat je apparaten wegglijden of vallen.

Om ervoor te zorgen dat je lang plezier hebt van je SEECODE laptopkussen en laptoptafel 2-in-1 en deze optimaal kunt gebruiken, lees je deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat je het SEECODE laptopkussen en de SEECODE laptoptafel 2-in-1 in gebruik neemt om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Let vooral ook op de veiligheidsinstructies.

Als u het SEECODE laptopkussen en de laptoptafel 2-in-1 aan derden geeft, moet u ook deze gebruiksaanwijzing meegeven. Bewaar de gebruiksaanwijzing ook voor toekomstig gebruik.

Technische gegevens

Afmeting: 59,7 cm x 34 cm

Geschikt voor: 17" en kleinere laptops

Verstelbare hoogte: 28 cm tot 37 cm

In hoogte verstelbaar: 5 niveaus

Kantelhoek van de plaat: tot 30° in 4 stappen

Gewicht: 2,65 KG

Materiaal: MDF, aluminium, ABS, sponsvulling, PU leer, textielbekleding

Leveringsomvang

Laptopkussen en laptoptafel


Gebruiksaanwijzing

Belangrijke veiligheidsinstructies, let op

- Zorg ervoor dat het laptopkussen en de laptoptafel op een veilige en stevige ondergrond worden geplaatst.
- Controleer voor gebruik of beide steunen volledig zijn uitgeklaapt en vergrendeld.
- Overbelast het laptopkussen en de laptoptafel niet met zeer zware voorwerpen.
- Wij raden u aan om alleen voorwerpen op het laptopkussen en de laptoptafel te leggen die voor een specifiek doel bestemd zijn.
- Om veiligheidsredenen mag je geen eten of warme dranken op het laptopkussen en de laptoptafel leggen - zorg voor je eigen gezondheid.


De laptoptafel gebruiken

Je kunt de laptoptafel als laptopkussen gebruiken zonder de steunen uit te klappen. De zachte vulling van de kussens compenseert kleine oneffenheden in het oppervlak.




Plaats het laptopkussen met het werkblad op een ondergrond.

Klap de steunen zijwaarts naar links en rechts tot ze vastklikken en ga stevig staan.



Je kunt de hoogte van het werkblad 5 keer aanpassen.

Druk hiervoor op de twee vergrendelknoppen aan de zijkanten van de steunen en stel de gewenste hoogte in door de verlengelementen uit te trekken of in te duwen.



Je kunt het werkblad kantelen in 4 verschillende hoeken en aanpassen aan je individuele wensen voor maximaal comfort.

Druk hiervoor tegelijkertijd op de knoppen aan de zijkant direct onder het werkblad en stel de gewenste hoek in.

Reiniging en onderhoud

Reinig de buitenkant van het apparaat indien nodig alleen met een zachte, licht vochtige doek.

Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of agressieve chemicaliën. Gebruik geen metalen schoonmaakvoorwerpen.

Garantie

De garantieperiode is 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Dit is inclusief 6 maanden garantie vanaf de aankoopdatum.

De garantie geldt voor heel Europa. Het aankoopbewijs dient als bewijs. Het product is voor verzending grondig gecontroleerd op kwaliteit en functionaliteit. De garantie is uitgesloten in de volgende gevallen

- als het product is gewijzigd
- ander gebruik dan hierboven aangegeven
- in geval van valschade

Als u een beroep doet op de garantie, stuur dan het volledige product in een transportveilige verpakking terug naar het verkooppunt waar u het product hebt gekocht. Beschrijf het erkende defect aan het product en voeg het originele aankoopbewijs bij de zending. De verkoper behoudt zich het recht op nakoming achteraf voor voordat de aankoopprijs wordt terugbetaald. Noodzakelijke transportkosten worden aan de klant vergoed als een gerechtvaardigde claim onder de wettelijke garantie wordt vastgesteld. Het gebruik van wettelijke garantierechten is gratis.

Algemene informatie

Auteursrecht

Dit document is auteursrechtelijk beschermd. Vermenigvuldiging of herdruk, ook in uittreksels, evenals weergave van de afbeeldingen, ook in gewijzigde vorm, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de fabrikant.

Opmerkingen over milieubescherming



De gebruikte verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar. Verwijder verpakkingsmateriaal dat niet langer nodig is volgens de plaatselijke voorschriften.

Dit product mag binnen de Europese Unie bij het normale huisvuil worden weggegooid. Houd echter altijd rekening met de regionale voorschriften.

