



Sporttasche Duffle
Sports Bag Duffle
Sac de sport Duffle
Sporttas Duffle



DE (2) | EN (8) | FR (14) | NL (20)

EAN 4026924204672

DE | SEECODE Sporttasche Duffle

Vielen Dank, dass Sie sich für die Seecode Sporttasche Duffle entschieden haben. Mit dieser hochwertigen Tasche besitzen Sie einen vielseitigen, durchdacht konzipierten Begleiter, der Funktionalität, Komfort und modernes Design ideal miteinander verbindet. Ob Sport, Alltag oder Reisen – die Seecode Sporttasche Duffle ist für jede Situation bestens gerüstet.

Die Seecode Sporttasche Duffle kombiniert eine sportlich-elegante Optik mit hoher Alltagstauglichkeit. Das wasserabweisende und robuste Außenmaterial schützt Ihre Ausrüstung zuverlässig vor Regen, Schmutz und Feuchtigkeit. Dank der stabilen Form bleibt die Tasche stets übersichtlich und fällt nicht in sich zusammen.

Ein besonderes Highlight ist die flexible Tragefunktion: Die Tasche kann je nach Bedarf sowohl als klassische Duffle-Tasche als auch als komfortabler Rucksack getragen werden. Gepolsterte Schultergurte sorgen dabei für ein angenehmes Tragegefühl – auch bei längeren Wegen. Zusätzlich ist die Tasche mit einem Trolley-Riemen ausgestattet und somit ideal für Reisen.

Damit Sie lange Freude an Ihrer Seecode Sporttasche Duffle haben, empfehlen wir, diese Anleitung aufmerksam durchzulesen und für später aufzubewahren.

Lieferumfang

Seecode Sporttasche Duffle
Geteiltes Nass-Fach innen
Abnehmbarer Trageriemen
Rucksack-Riemen
Bedienungsanleitung

Technische Daten

Material: Außen: 300D Snowflake Polyester
Innen: PVC mit Schaumstoff als Polsterung
Maße: 53 × 33 × 33 cm
Gewicht: 1,83 kg

Eigenschaften:

- Wasserabweisendes & robustes Außenmaterial
- Zwei Tragevarianten: Duffle & Rucksack
- Gepolsterte Schultergurte
- Separate Schuh-/Schmutzwäschetasche im Boden
- Seitlicher Tragegurt
- Stabile Form
- Trolley-Riemen

Tragemöglichkeiten

- Duffle-Modus: Tragen Sie die Tasche bequem in der Hand oder über der Schulter.
- Rucksack-Modus: Nutzen Sie die gepolsterten Schultergurte für einen ergonomischen und komfortablen Transport auf dem Rücken.
- Trolley-Funktion: Befestigen Sie die Tasche mithilfe des Trolley-Riemens sicher an Ihrem Koffer.

Fächer & Organisation

Die Seecode Duffle überzeugt durch eine intelligente Innen- und Außenaufteilung.



1. Großes Hauptfach für Kleidung, Sportequipment oder Reiseutensilien
2. Mehrere Innen- und Außentaschen für schnellen Zugriff auf Smartphone, Schlüssel, Geldbörse oder Reisedokumente
3. Aufbewahrungsbereich mit geteiltem Nass-Fach für Schuhe oder nasse Kleidung
4. Außentaschen mit Reißverschluss

Saubere und gebrauchte Kleidung bleiben zuverlässig voneinander getrennt

Pflege & Hinweise

Reinigen Sie die Tasche bei Bedarf mit einem feuchten Tuch.

Nicht in der Waschmaschine waschen.

Vor längerer Lagerung vollständig trocknen lassen.

Nicht dauerhaft starker Nässe oder direkter Hitze aussetzen.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für zukünftige Verwendung auf.

- Halten Sie die Tasche von kleinen Kindern fern. Gurte und Schlaufen können Strangulations- oder Stolpergefahr darstellen.
- Verwenden Sie die Seecode Duffle ausschließlich für den vorgesehenen Zweck als Sport-, Alltags- oder Reisetasche.
- Überladen Sie die Tasche nicht. Eine zu hohe Beladung kann zu Materialschäden, eingeschränktem Tragekomfort oder Verletzungsrisiken führen.
- Achten Sie beim Tragen im Rucksackmodus auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung, um Rücken-, Schulter- oder Nackenbelastungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Reißverschlüsse, Gurte und Schnallen vor dem Tragen ordnungsgemäß geschlossen und korrekt eingestellt sind.
- Tragen Sie die Tasche nicht in einer Weise, die Ihre Sicht, Bewegungsfreiheit oder Ihr Gleichgewicht beeinträchtigen könnte.
- Bewahren Sie keine scharfen, spitzen oder gefährlichen Gegenstände ungesichert in der Tasche auf, da diese das Material beschädigen oder Verletzungen verursachen können.
- Die separate Schuh- bzw. Schmutzwäschetasche ist für feuchte oder verschmutzte Kleidung vorgesehen, jedoch nicht für das dauerhafte Lagern stark nasser Gegenstände.
- Setzen Sie die Tasche keiner offenen Flamme, extremen Hitzequellen oder direkter Sonneneinstrahlung über längere Zeit aus.
- Verwenden Sie den Trolley-Riemen ausschließlich mit geeigneten Koffern und achten Sie auf einen sicheren Halt, um ein Herunterfallen der Tasche zu vermeiden.

Bei sichtbaren Beschädigungen (z. B. an Gurten, Nähten oder Reißverschlüssen) verwenden Sie die Tasche nicht weiter und wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller.

Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Zweckentfremdung oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen.

Änderungen am Produkt, eigenmächtige Reparaturen oder die Verwendung von nicht vorgesehenem Zubehör können die Sicherheit und Funktionalität der Seecode Duffle beeinträchtigen und führen zum Ausschluss jeglicher Haftungs- und Garantieansprüche.

Die Seecode Duffle ist wasserabweisend, jedoch nicht vollständig wasserdicht.

Bei starkem oder dauerhaftem Wasserkontakt kann Feuchtigkeit in das Innere der Tasche eindringen. Für Schäden an mitgeführten Gegenständen, insbesondere elektronischen Geräten oder empfindlichen Materialien, wird keine Haftung übernommen.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch unsachgemäße Beladung, Übergewicht oder fehlerhafte Handhabung (z. B. ungleichmäßige Gewichtsverteilung im

Rucksackmodus) entstehen. Bitte achten Sie stets auf eine sachgerechte Nutzung und sichere Aufbewahrung Ihrer Gegenstände.

Dieser Haftungsausschluss gilt im Rahmen der gesetzlich zulässigen Bestimmungen. Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher bleiben hiervon unberührt.

Garantie & Gewährleistung

Gesetzliche Gewährleistung

Für dieses Produkt gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gemäß geltendem EU- und nationalem Recht.

Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Kaufdatum und besteht gegenüber dem Verkäufer, bei dem das Produkt erworben wurde.

Innerhalb der ersten 12 Monate ab Kaufdatum wird gesetzlich vermutet, dass ein auftretender Mangel bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorlag, sofern nicht nachgewiesen wird, dass der Mangel durch unsachgemäße Nutzung entstanden ist.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bestehen unabhängig von einer eventuell zusätzlich gewährten freiwilligen Garantie und werden durch diese nicht eingeschränkt.

Freiwillige Garantie

Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir eine freiwillige Garantie von 6 Monaten ab Kaufdatum.

Diese Garantie gilt europaweit und setzt die Vorlage eines gültigen Kaufbelegs voraus.

Die freiwillige Garantie deckt ausschließlich Material- und Herstellungsfehler ab, die trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle auftreten können.

Von der freiwilligen Garantie ausgeschlossen sind insbesondere:

- Veränderungen oder Modifikationen des Produktes ohne unsere Zustimmung
- Schäden durch nicht bestimmungsgemäße Nutzung, unsachgemäße Behandlung oder Überlastung

Die freiwillige Garantie schränkt die gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Vorgehen im Gewährleistungs- oder Garantiefall

Bitte wenden Sie sich im Gewährleistungs- oder Garantiefall an die Verkaufsstelle, bei der das Produkt erworben wurde, und senden Sie das vollständige Produkt in transportsicherer Verpackung ein.

Legen Sie der Rücksendung bitte bei:

- eine Beschreibung des festgestellten Mangels
- den Original-Kaufbeleg als Nachweis für Gewährleistung bzw. Garantie

Der Verkäufer ist berechtigt, zunächst eine Nacherfüllung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung) vorzunehmen.

Besteht ein berechtigter Garantie- oder Gewährleistungsanspruch, werden sämtliche erforderlichen Transportkosten übernommen.

Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistungsrechte ist für den Käufer unentgeltlich.

Allgemeine Hinweise

© Urheberrecht

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen oder Abbildungen, auch auszugsweise oder in veränderter Form, sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers zulässig.

Umweltschutz



Unsere Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte entsorgen Sie diese umweltgerecht gemäß den geltenden Vorschriften Ihres Landes.

Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den örtlich geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

EN | SEECODE Sports Bag Duffle

Thank you for choosing the Seecode Sports Bag Duffle. With this high-quality bag, you have a versatile, well-designed companion that perfectly combines functionality, comfort and modern design. Whether for sports, everyday use or travel – the Seecode Sports Bag Duffle is ideally equipped for any situation.

The Seecode Duffle sports bag combines a sporty, elegant look with high everyday practicality. The water-repellent and robust outer material reliably protects your equipment from rain, dirt and moisture. Thanks to its stable shape, the bag always remains organised and does not collapse.

A special highlight is the flexible carrying function: depending on your needs, the bag can be carried as a classic duffel bag or as a comfortable rucksack. Padded shoulder straps ensure a comfortable fit – even on longer journeys. The bag is also equipped with a trolley strap, making it ideal for travelling.

To ensure that you enjoy your Seecode Duffle sports bag for a long time, we recommend that you read these instructions carefully and keep them for future reference.

Scope of delivery

Seecode Duffle sports bag
Divided wet compartment inside
Removable carrying strap
Backpack strap
Instruction manual

Technical data

Material: Exterior: 300D snowflake polyester
Interior: PVC with foam padding
Dimensions: 53 × 33 × 33 cm
Weight: 1.83 kg

Features:

- Water-repellent & robust exterior material
- Two carrying options: duffle & rucksack
- Padded shoulder straps
- Separate shoe/dirty laundry bag in the bottom
- Side carrying strap
- Stable shape
- Trolley strap

Carrying options

- Duffle mode: Carry the bag comfortably in your hand or over your shoulder.
- Backpack mode: Use the padded shoulder straps for ergonomic and comfortable transport on your back.
- Trolley function: Securely attach the bag to your suitcase using the trolley strap.

Compartments & organisation

The Seecode Duffle impresses with its intelligent interior and exterior layout.



1. Large main compartment for clothing, sports equipment or travel essentials
2. Multiple interior and exterior pockets for quick access to your smartphone, keys, wallet or travel documents
3. Storage area with separate wet compartment for shoes or wet clothing
4. Outer pockets with zip fastener

Clean and used clothing remain reliably separated from each other.

Care & instructions

Clean the bag with a damp cloth as needed.

Do not wash in the washing machine.

Allow to dry completely before storing for long periods.

Do not expose to prolonged moisture or direct heat.

Safety instructions

Please read the following safety instructions carefully and keep this user manual for future reference.

- Keep the bag away from small children. Straps and loops can pose a strangulation or tripping hazard.
- Use the Seecode Duffle exclusively for its intended purpose as a sports, everyday or travel bag.
- Do not overload the bag. Excessive loading can lead to material damage, reduced carrying comfort or risk of injury.
- When carrying in backpack mode, ensure that the weight is evenly distributed to avoid strain on your back, shoulders or neck.
- Ensure that all zips, straps and buckles are properly closed and correctly adjusted before carrying.
- Do not carry the bag in a way that could impair your vision, freedom of movement or balance.
- Do not store sharp, pointed or dangerous objects in the bag without securing them, as they may damage the material or cause injury.
- The separate shoe or dirty laundry bag is intended for damp or dirty clothing, but not for the permanent storage of heavily wet items.
- Do not expose the bag to open flames, extreme heat sources or direct sunlight for long periods of time.
- Only use the trolley strap with suitable suitcases and ensure that it is securely fastened to prevent the bag from falling off.

If there is visible damage (e.g. to straps, seams or zips), stop using the bag and contact the retailer or manufacturer.

Disclaimer

The manufacturer accepts no liability for damage resulting from improper use, misuse or failure to observe these operating instructions.

Modifications to the product, unauthorized repairs or the use of accessories not intended for this purpose may impair the safety and functionality of the Seecode Duffle and will void any liability and warranty claims.

The Seecode Duffle is water-repellent but not completely waterproof.

In the event of heavy or prolonged contact with water, moisture may penetrate the interior of the bag. No liability is accepted for damage to items carried, in particular electronic devices or sensitive materials.

The manufacturer is not liable for damage or loss caused by improper loading, excess weight or incorrect handling (e.g. uneven weight distribution in backpack mode). Please always ensure

that your items are used properly and stored safely.

This disclaimer applies within the scope of the legally permissible provisions. Your statutory rights as a consumer remain unaffected.

Guarantee & warranty

Statutory warranty

This product is covered by the statutory warranty rights in accordance with applicable EU and national law.

The statutory warranty period is 24 months from the date of purchase and applies to the seller from whom the product was purchased.

Within the first 12 months from the date of purchase, it is legally assumed that any defect that occurs was already present at the time of delivery, unless it can be proven that the defect was caused by improper use.

The statutory warranty rights exist independently of any additional voluntary guarantee that may be granted and are not limited by it.

Voluntary guarantee

In addition to the statutory warranty, we grant a voluntary guarantee of 6 months from the date of purchase.

This guarantee is valid throughout Europe and requires the presentation of a valid proof of purchase.

The voluntary guarantee covers only material and manufacturing defects that may occur despite careful quality control.

The following are specifically excluded from the voluntary guarantee:

- Changes or modifications to the product without our consent
- Damage caused by improper use, improper handling or overloading

The voluntary guarantee does not limit the statutory warranty rights.

Procedure in the event of a warranty or guarantee claim

In the event of a warranty or guarantee claim, please contact the point of sale where the product was purchased and send the complete product in secure packaging.

Please enclose the following with your return:

- A description of the defect found
- The original proof of purchase as evidence of warranty or guarantee

The seller is entitled to first attempt to remedy the defect (repair or replacement).

If a warranty or guarantee claim is justified, all necessary transport costs will be covered.

The buyer is not charged for exercising their statutory warranty rights.

General information

© Copyright

These instructions are protected by copyright. Reproduction or illustration, even in part or in modified form, is only permitted with the written consent of the manufacturer.

Environmental protection



Our packaging materials are recyclable. Please dispose of them in an environmentally friendly manner in accordance with the applicable regulations in your country.

Disposal

At the end of its service life, dispose of the product in accordance with the applicable local regulations.

FR | SEECODE Sac de sport Duffle

Merci d'avoir choisi le sac de sport Duffle de Seecode. Avec ce sac haut de gamme, vous disposez d'un compagnon polyvalent et bien pensé, qui allie à la perfection fonctionnalité, confort et design moderne. Que ce soit pour le sport, le quotidien ou les voyages, le sac de sport Duffle de Seecode est parfaitement adapté à toutes les situations.

Le sac de sport Seecode Duffle allie un look sportif et élégant à une grande praticité au quotidien. Le matériau extérieur hydrofuge et robuste protège efficacement votre équipement de la pluie, de la saleté et de l'humidité. Grâce à sa forme stable, le sac reste toujours bien rangé et ne s'affaisse pas.

Sa fonction de transport flexible est particulièrement intéressante : le sac peut être porté aussi bien comme un sac de sport classique que comme un sac à dos confortable, selon les besoins. Les bretelles rembourrées assurent un confort de port optimal, même sur de longues distances. De plus, le sac est équipé d'une sangle pour trolley, ce qui le rend idéal pour les voyages.

Afin que vous puissiez profiter longtemps de votre sac de sport Seecode Duffle, nous vous recommandons de lire attentivement ce mode d'emploi et de le conserver pour référence ultérieure.

Contenu de la livraison

Sac de sport Seecode Duffle
Compartment intérieur séparé pour les affaires mouillées
Sangle de transport amovible
Sangle sac à dos
Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Matériau : Extérieur : polyester 300D Snowflake
Intérieur : PVC avec rembourrage en mousse
Dimensions : 53 × 33 × 33 cm
Poids : 1,83 kg

Caractéristiques :

- Matériau extérieur hydrofuge et robuste
- Deux options de transport : sac de sport et sac à dos
- Bretelles rembourrées
- Poche séparée pour chaussures/linge sale dans le fond
- Sangle de transport latérale
- Forme stable
- Sangle pour trolley

Possibilités de transport

- Mode sac de sport : transportez le sac confortablement à la main ou à l'épaule.
- Mode sac à dos : utilisez les bretelles rembourrées pour un transport ergonomique et confortable sur le dos.
- Fonction trolley : fixez le sac en toute sécurité à votre valise à l'aide de la sangle trolley.

Compartiments et organisation

Le sac de voyage Seecode séduit par son agencement intérieur et extérieur intelligent.



1. Grand compartiment principal pour les vêtements, les équipements de sport ou les accessoires de voyage.
2. Plusieurs poches intérieures et extérieures pour un accès rapide à votre smartphone, vos clés, votre portefeuille ou vos documents de voyage.
3. Compartiment de rangement avec poche séparée pour les chaussures ou les vêtements mouillés.
4. Poches extérieures avec fermeture éclair.

Les vêtements propres et sales restent séparés de manière fiable.

Entretien et remarques

Nettoyez le sac avec un chiffon humide si nécessaire.

Ne le lavez pas en machine.

Laissez-le sécher complètement avant de le ranger pour une longue période.

Ne l'exposez pas à une humidité intense ou à une chaleur directe de manière prolongée.

Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes et conserver ce mode d'emploi pour une utilisation future.

- Tenez le sac hors de portée des jeunes enfants. Les sangles et les boucles peuvent présenter un risque d'étranglement ou de trébuchement.
- Utilisez le Seecode Duffle exclusivement pour l'usage prévu, à savoir comme sac de sport, sac de tous les jours ou sac de voyage.
- Ne surchargez pas le sac. Une charge trop importante peut endommager le matériau, réduire le confort de transport ou entraîner des risques de blessures.
- Lorsque vous transportez le sac en mode sac à dos, veillez à répartir le poids de manière uniforme afin d'éviter toute tension au niveau du dos, des épaules ou de la nuque.
- Assurez-vous que toutes les fermetures éclair, sangles et boucles sont correctement fermées et réglées avant de porter le sac.
- Ne portez pas le sac d'une manière qui pourrait gêner votre visibilité, votre liberté de mouvement ou votre équilibre.
- Ne rangez pas d'objets tranchants, pointus ou dangereux dans le sac sans les sécuriser, car ils pourraient endommager le matériau ou causer des blessures.
- Le sac séparé pour chaussures ou linge sale est destiné aux vêtements humides ou sales, mais pas au stockage permanent d'objets très mouillés.
- N'exposez pas le sac à une flamme nue, à des sources de chaleur extrême ou à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée.
- Utilisez la sangle du trolley uniquement avec des valises adaptées et veillez à ce qu'elle soit bien fixée afin d'éviter que le sac ne tombe.

En cas de dommages visibles (par exemple au niveau des sangles, des coutures ou des fermetures éclair), cessez d'utiliser le sac et contactez le revendeur ou le fabricant.

Clause de non-responsabilité

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une utilisation non conforme ou du non-respect du présent mode d'emploi.

Les modifications apportées au produit, les réparations effectuées sans autorisation ou l'utilisation d'accessoires non prévus peuvent nuire à la sécurité et à la fonctionnalité du Seecode Duffle et entraîner l'exclusion de toute responsabilité et garantie.

Le Seecode Duffle est hydrofuge, mais pas entièrement étanche.

En cas de contact prolongé ou intense avec l'eau, de l'humidité peut pénétrer à l'intérieur du sac. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés aux objets transportés, en particulier aux appareils électroniques ou aux matériaux sensibles.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou pertes résultant d'un chargement inapproprié, d'un excès de poids ou d'une mauvaise manipulation (par exemple, une répartition

inégale du poids en mode sac à dos). Veuillez toujours à utiliser correctement et à ranger vos objets en toute sécurité.

Cette clause de non-responsabilité s'applique dans le cadre des dispositions légales en vigueur. Vos droits légaux en tant que consommateur ne sont pas affectés.

Garantie

Garantie légale

Ce produit est couvert par les droits de garantie légaux conformément à la législation européenne et nationale en vigueur.

La période de garantie légale est de 24 mois à compter de la date d'achat et s'applique au vendeur auprès duquel le produit a été acheté.

Au cours des 12 premiers mois à compter de la date d'achat, la loi présume qu'un défaut existait déjà au moment de la remise du produit, sauf s'il est prouvé que le défaut résulte d'une utilisation inappropriée.

Les droits de garantie légale existent indépendamment de toute garantie volontaire supplémentaire accordée et ne sont pas limités par celle-ci.

Garantie volontaire

En plus de la garantie légale, nous accordons une garantie volontaire de 6 mois à compter de la date d'achat.

Cette garantie est valable dans toute l'Europe et nécessite la présentation d'une preuve d'achat valide.

La garantie volontaire couvre exclusivement les défauts de matériaux et de fabrication qui peuvent survenir malgré un contrôle qualité rigoureux.

Sont notamment exclus de la garantie volontaire :

- les modifications ou altérations du produit sans notre accord
- les dommages résultant d'une utilisation non conforme, d'une manipulation incorrecte ou d'une surcharge

La garantie volontaire ne limite pas les droits de garantie légaux.

Procédure en cas de recours à la garantie

En cas de recours à la garantie, veuillez vous adresser au point de vente où le produit a été acheté et renvoyer le produit complet dans un emballage adapté au transport.

Veuillez joindre à votre envoi :

- une description du défaut constaté
- la preuve d'achat originale comme justificatif de la garantie

Le vendeur est en droit de procéder dans un premier temps à une exécution ultérieure (réparation ou remplacement).

Si la demande de garantie est justifiée, tous les frais de transport nécessaires sont pris en charge.

Le recours aux droits de garantie légaux est gratuit pour l'acheteur.

Remarques générales

© Droits d'auteur

Ce mode d'emploi est protégé par le droit d'auteur. Toute reproduction ou illustration, même partielle ou modifiée, n'est autorisée qu'avec l'accord écrit du fabricant.

Protection de l'environnement



Nos matériaux d'emballage sont recyclables. Veuillez les éliminer de manière écologique, conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Élimination

À la fin de sa durée de vie, éliminez le produit conformément aux dispositions légales en vigueur localement.

NL | SEECODE Sporttas Duffle

Hartelijk dank dat u voor de Seecode sporttas Duffle hebt gekozen. Met deze hoogwaardige tas hebt u een veelzijdige, doordachte metgezel die functionaliteit, comfort en modern design op ideale wijze combineert. Of het nu gaat om sport, dagelijks gebruik of reizen – de Seecode sporttas Duffle is voor elke situatie uitstekend geschikt.

De Seecode sporttas Duffle combineert een sportief-elegante look met een hoge mate van bruikbaarheid voor dagelijks gebruik. Het waterafstotende en robuuste buitenmateriaal beschermt uw spullen betrouwbaar tegen regen, vuil en vocht. Dankzij de stabiele vorm blijft de tas altijd overzichtelijk en zakt hij niet in elkaar.

Een bijzonder hoogtepunt is de flexibele draagfunctie: de tas kan naar behoefte zowel als klassieke duffeltas als comfortabele rugzak worden gedragen. Gewatteerde schouderbanden zorgen voor een aangenaam draagcomfort, zelfs bij langere afstanden. Bovendien is de tas uitgerust met een trolleyriem en dus ideaal voor op reis.

Om lang plezier te hebben van uw Seecode sporttas Duffle, raden wij u aan deze handleiding aandachtig door te lezen en te bewaren voor later.

Leveringsomvang

Seecode sporttas Duffle
Gedeeld natvak binnenin
Afneembare draagriem
Rugzakriem
Gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Materiaal: Buitenkant: 300D Snowflake polyester
 Binnenkant: PVC met schuimrubber als vulling
Afmetingen: 53 × 33 × 33 cm
Gewicht: 1,83 kg

Eigenschappen:

- Waterafstotend en robuust buitenmateriaal
- Twee draagvarianten: duffel & rugzak
- Gewatteerde schouderbanden
- Aparte schoenen-/vuile waszak in de bodem
- Zijdelingse draagriem
- Stabiele vorm
- Trolleyriem

Draagmogelijkheden

- Duffle-modus: draag de tas comfortabel in de hand of over de schouder.
- Rugzakmodus: gebruik de gewatteerde schouderbanden voor ergonomisch en comfortabel transport op de rug.
- Trolleyfunctie: bevestig de tas veilig aan uw koffer met behulp van de trolleyriem.

Vakken & organisatie

De Seecode Duffle overtuigt door een intelligente indeling van binnen en buiten.



1. Groot hoofdvak voor kleding, sportuitrusting of reisbenodigdheden
2. Meerdere binnen- en buitenvakken voor snelle toegang tot smartphone, sleutels, portemonnee of reisdocumenten
3. Opbergruimte met gedeeld natvak voor schoenen of natte kleding
4. Buitenvakken met ritssluiting

Schone en gebruikte kleding blijven betrouwbaar van elkaar gescheiden

Onderhoud & aanwijzingen

Reinig de tas indien nodig met een vochtige doek.

Niet in de wasmachine wassen.

Laat de tas volledig drogen voordat u hem voor langere tijd opbergt.

Stel de tas niet bloot aan langdurige blootstelling aan vocht of directe hitte.

Veiligheidsaanwijzingen

Lees de volgende veiligheidsinstructies zorgvuldig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

- Houd de tas uit de buurt van kleine kinderen. Riemen en lussen kunnen een risico op wurging of struikelen vormen.
- Gebruik de Seecode Duffle uitsluitend voor het beoogde doel als sport-, dagelijkse of reistas.
- Overlaad de tas niet. Een te hoge belasting kan leiden tot materiële schade, beperkt draagcomfort of risico op letsel.
- Zorg bij het dragen in rugzakmodus voor een gelijkmatige gewichtsverdeling om belasting van rug, schouders of nek te voorkomen.
- Zorg ervoor dat alle ritsen, riemen en gespen goed zijn gesloten en correct zijn afgesteld voordat u de tas gaat dragen.
- Draag de tas niet op een manier die uw zicht, bewegingsvrijheid of evenwicht kan belemmeren.
- Bewaar geen scherpe, puntige of gevaarlijke voorwerpen onbeveiligd in de tas, omdat deze het materiaal kunnen beschadigen of letsel kunnen veroorzaken.
- De aparte schoenen- of vuile waszak is bedoeld voor vochtige of vuile kleding, maar niet voor het langdurig bewaren van zeer natte voorwerpen.
- Stel de tas niet bloot aan open vuur, extreme warmtebronnen of direct zonlicht gedurende langere tijd.
- Gebruik de trolleyriem uitsluitend met geschikte koffers en zorg ervoor dat deze goed vastzit om te voorkomen dat de tas valt.

Bij zichtbare beschadigingen (bijv. aan riemen, naden of ritsen) mag u de tas niet meer gebruiken en dient u contact op te nemen met de dealer of fabrikant.

Disclaimer

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik, misbruik of het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing.

Wijzigingen aan het product, eigenmachtige reparaties of het gebruik van niet-voorgeschreven accessoires kunnen de veiligheid en functionaliteit van de Seecode Duffle aantasten en leiden tot uitsluiting van alle aansprakelijkheids- en garantieclaims.

De Seecode Duffle is waterafstotend, maar niet volledig waterdicht.

Bij sterk of langdurig contact met water kan vocht in de tas binnendringen. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade aan meegevoerde voorwerpen, in het bijzonder elektronische apparaten of gevoelige materialen.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van onjuiste belading, overgewicht of onjuist gebruik (bijv. ongelijke gewichtsverdeling in rugzakmodus). Zorg ervoor dat u

uw spullen altijd op de juiste manier gebruikt en veilig opbergt.

Deze aansprakelijkheidsuitsluiting geldt binnen het kader van de wettelijk toegestane bepalingen. Uw wettelijke rechten als consument blijven hierdoor onaangetast.

Garantie & waarborg

Wettelijke garantie

Voor dit product gelden de wettelijke garantierechten volgens de geldende EU- en nationale wetgeving.

De wettelijke garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf de aankoopdatum en geldt ten opzichte van de verkoper bij wie het product is gekocht.

Binnen de eerste 12 maanden vanaf de aankoopdatum wordt wettelijk aangenomen dat een defect al aanwezig was op het moment van levering, tenzij wordt aangetoond dat het defect is ontstaan door oneigenlijk gebruik.

De wettelijke garantierechten bestaan onafhankelijk van een eventueel aanvullend verleende vrijwillige garantie en worden hierdoor niet beperkt.

Vrijwillige garantie

Naast de wettelijke garantie bieden wij een vrijwillige garantie van 6 maanden vanaf de aankoopdatum.

Deze garantie geldt in heel Europa en vereist de overlegging van een geldig aankoopbewijs. De vrijwillige garantie dekt uitsluitend materiaal- en fabricagefouten die ondanks zorgvuldige kwaliteitscontrole kunnen optreden.

Van de vrijwillige garantie zijn met name uitgesloten:

- Wijzigingen of aanpassingen aan het product zonder onze toestemming
- Schade door oneigenlijk gebruik, ondeskundige behandeling of overbelasting

De vrijwillige garantie beperkt de wettelijke garantierechten niet.

Procedure in geval van garantie of garantieclaim

Neem in geval van garantie of garantieclaim contact op met het verkooppunt waar het product is gekocht en stuur het complete product in een transportveilige verpakking op.

Voeg bij de retourzending:

- een beschrijving van het geconstateerde gebrek
- het originele aankoopbewijs als bewijs voor de garantie

De verkoper heeft het recht om eerst een nakoming achteraf (reparatie of vervangende levering) uit te voeren.

Als er sprake is van een gerechtvaardigde garantieclaim, worden alle benodigde transportkosten vergoed.

Het beroep op de wettelijke garantierechten is voor de koper kosteloos.

Algemene informatie

© Auteursrecht

Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Reproducties of afbeeldingen, ook gedeeltelijk of in gewijzigde vorm, zijn alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de fabrikant.

Milieubescherming



Onze verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar. Gelieve deze op milieuvriendelijke wijze af te voeren volgens de geldende voorschriften in uw land.

Afvoer

Voer het product aan het einde van zijn levensduur af volgens de plaatselijk geldende wettelijke bepalingen.

