



David
Fussenegger

Pflegehinweise

Damit Sie lange Freude an den wunderschönen textilen Produkten aus dem Hause David Fussenegger haben, empfehlen wir unbedingt die Beachtung der auf dem Etikett angeführten Pflegehinweise.

Hier zusätzlich noch ein paar Tipps zu einem noch besseren Waschergebnis:

Temperatur: 30° reichen aus

Es werden keine hohen Temperaturen benötigt, um die gewünschte Reinigung gewährleisten zu können! Die heutigen Waschmittel säubern selbst bei niedrigen Temperaturen die Wäsche optimal. Also lieber mit 30 Grad als zu heiß!

Waschprogramm: Woll- oder Feinwäsche

Je schonender desto besser! Moderne Waschmaschinen verfügen alle über ein sehr schonendes Wollwaschprogramm (Feinwäsche/Wollwäsche), das auch unseren Produkten sehr zuträglich ist und zudem weniger Energie benötigt!

Waschmittel: Wollwaschmittel oder Shampoo

Wollwaschmittel oder auch handelsübliches Shampoo entwickeln sehr viel Schaum, der ein dichtes Polster bildet, das Textilien vor mechanischer Belastung in der Maschine schützt. Bitte beachten Sie die Dosierungsangaben des Herstellers sowie den Härtegrad des Wassers.

Trocknen: Lufttrocknen und kurz tumbeln

Durch kurzes Schleudern bei niedriger Umdrehungszahl verhindern Sie Beschädigungen des Flors und wirken zu starker Verfilzung entgegen. Lassen Sie die Decke dann an der Luft trocknen. Für ein besonders flauschiges Ergebnis, können Sie sie dann noch bei niedriger Temperatur kurz in den Wäschetrockner geben. Ein Bügeln ist nicht notwendig.

Flusenbildung:

Besonders bei hochflorigen Velourqualitäten ist es ganz normal, dass diese am Anfang etwas flusen. Nach der ersten Wäsche haben sich diese losen Fasern herausgewaschen und die Flusen verschwinden. Starke Flusenbildung, die durch Reibung an der Waschtrommel entsteht, lässt sich durch das optimale Befüllen der Waschmaschine vermeiden. Beachten Sie bitte die vom Maschinenhersteller empfohlene Füllmenge.

Schrumpfen:

Die hochwertigen Flanell- und Velourprodukte aus dem Hause David Fussenegger zeichnen sich durch ihre Flauschigkeit aus, was zur Folge hat, dass sie nicht zu 100% einlauffest sind. Ziehen Sie nach der Wäsche die Teile in halbfeuchtem Zustand in Form, denn dadurch lässt sich übermäßiges Schrumpfen vermeiden.