Um optimale Leistung und einfaches Einsetzen zu ermöglichen werden HydraCell Energiezelle vorher 10 Sekunden in jegliche Art von Wasser eingetaucht und aktiviert. Energiezellen werden durch leichtes Drehen im Uhrzeigersinn in den Taschenlampenkorpus eingesetzt. Beim Entnehmen werden sie unter leichtem Drehen am Haltering gegen den Uhrzeigersinn aus dem Taschenlampenkorpus herausgezogen.





To ensure optimal performance, and ease of insertion, dip the HydraCell battery fuel cell before insertion. The HydraCell battery fuel cell will require a gentle clockwise twisting motion as it is inserted into the barrel of the torch. When removing the HydraCell battery fuel use the pull tab and a gentle anti-clockwise twisting motion.



