

Ihr Vorhang ist waschbar?

Beim Waschen der Vorhänge in der Waschmaschine halten Sie bitte unbedingt die Pflegeanleitung ein, um ein Einlaufen des Stoffes oder Verbleichen der Farben zu verhindern. Zum optimalen Schutz des hochwertigen Gewebes empfehlen wir das Waschen in handelsüblichen Wäschenetzen. Noppenbildung und Aufrauen des Gewebes werden so vermindert.

Stellen Sie bitte einen möglichst niedrigen Schleudergang ein und hängen die Vorhänge feucht auf. So verschwinden Falten aus dem Stoff.

Ihr Vorhang darf gebügelt werden?

Bitte beachten Sie unbedingt die angegebene Bügeltemperatur auf dem Pflegeetikett, um Beschädigungen zu vermeiden. Sie erleichtern sich das Bügeln, wenn der Vorhang noch leicht feucht ist.

Falls Sie noch Fragen haben, sind wir telefonisch oder per E-Mail gerne für Sie da:

In Deutschland: 0241-109 1972 Mo. - Fr.: 08:00 - 18:00 Uhr
service@kavaliershaus.de

In Österreich: 05574-803 51* Mo. - So.: 08:00 - 22:00 Uhr
service@proidee.at * zum Ortstarif

In der Schweiz: 071-274 66 19 Mo. - So.: 08:00 - 22:00 Uhr
service@proidee.ch

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Pro-Idee
Service-Team

Montage-Hinweise und Pflegeanleitung für Vorhänge.

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für diesen hochwertigen Vorhang von Pro-Idee entschieden haben.

Damit Sie lange Freude an Ihrer Fensterdekoration haben, beachten Sie bitte unsere folgenden Hinweise zum einfachen Aufhängen und zur Pflege.

Raffung von Vorhängen mit Faltenbändern

Ihr Vorhang wurde in „glattem“, ungerafftem Zustand geliefert. Die Zugfäden sind jedoch bereits an beiden Seiten verknotet. Sollten Sie feststellen, dass dies versehentlich nicht geschehen ist, verknoten Sie bitte die Zugfäden fest an einer Seite. Zum Rafften nehmen Sie nun die Zugfäden fest in eine Hand und schieben Sie den Vorhang mit der anderen Hand auf die gewünschte Breite zusammen (siehe Abbildung). Weil die Faltenbänder alle sehr leichtläufig sind, legen sich die Falten fast von alleine. Ist die gewünschte Breite erreicht, verknoten Sie die Zugfäden ebenfalls fest. Befestigen Sie nun Gleiter für Deckenschienen oder Haken für Ringe in gleichmäßigem Abstand. Unsere Empfehlung: Setzen Sie alle 4-6 cm einen Gleiter bzw. einen Haken ein. Beim Multifunktionsband besteht außerdem die Möglichkeit, die Vorhangstange direkt durch das Band zu führen und auf Haken zu verzichten.






Bearbeitung von Vorhängen mit offener, versäuberter Saumkante

Verfügt Ihr Vorhang über eine offene, versäuberte Saumkante, so bestimmen Sie einfach vor Ort selbst die Länge Ihres Vorhangs. Durch Umbügeln mit dem mitgelieferten Thermofixierband geht dies ganz leicht (siehe Abbildungen).

1. Legen Sie die gewünschte Länge des Vorhangs bzw. die Höhe der Saumkante fest.
2. Entfernen Sie eine Seite der Papierfolie des Thermofixierbandes und kleben Sie das Band entlang der offen versäuberten Saumkante fest. Anschließend fixieren Sie es durch Bügeln.
3. Entfernen Sie nun die zweite Papierfolie. Schlagen Sie den Stoff in der gewünschten Saumhöhe um und bügeln Sie die Saumkante fest.

Die Saumkante ist nun fest fixiert. Sie können Ihren Vorhang aufhängen.



Pflegeanleitung

Bitte informieren Sie sich in der Artikelbeschreibung oder durch die Symbole auf dem Etikett im Vorhang, ob Ihr Vorhang waschbar ist oder gereinigt werden muss. Entfernen Sie bitte unbedingt die Vorhangbefestigung (Röllchen, Ringe, Haken etc.) vor dem Waschen oder Reinigen.

Was bedeuten die Symbole auf dem Etikett?

CHEMISCHREINIGUNG (Reinigungstrommel)					
Ⓐ	Ⓟ	<u>Ⓟ</u>	ⓕ	<u>ⓕ</u>	ⓕ
Normale Kleidung Alle übl. Lösungsmittel	Normale Kleidung PER, KWL	Empfindliche Kleidung (Schonreinigung)	Empfindliche Kleidung (Schonreinigung) KWL	Empfindliche Kleidung (Schonreinigung) KWL	keine Chemischreinigung möglich
Die Buchstaben sind für den Chemischreiniger bestimmt. Sie geben einen Hinweis auf die in Frage kommenden Lösungsmittel. Der Balken unterhalb des Kreises verlangt bei der Reinigung nach einer Beschränkung der mechanischen Beanspruchung, der Feuchtigkeitszugabe und der Temperatur.					

WASCHEN (Waschbottich)									
95	<u>95</u>	60	<u>60</u>	40	<u>40</u>	<u>40</u>	30		Washing machine icon
Normalwaschgang	Schonwaschgang	Normalwaschgang	Schonwaschgang	Normalwaschgang	Schonwaschgang	Spezial Schonwaschgang	Schonwaschgang	Handwäsche	nicht waschen
Die Zahlen im Waschbottich entsprechen den maximalen Waschttemperaturen, die nicht überschritten werden dürfen. Der Balken unterhalb des Waschbottichs verlangt nach einer (mechanisch) milderer Behandlung (zum Beispiel Schongang). Er kennzeichnet Waschzyklen, die sich zum Beispiel für pflegeleichte und mechanisch empfindliche Artikel eignen.									

CHLOREN (Dreieck)	
	Chlor bleach symbol
Chlorbleichen möglich	Chlorbleichen nicht möglich

BÜGELN (Bügeleisen)			
			Ironing symbol 4
heiß bügeln	mäßig heiß bügeln	nicht heiß bügeln	nicht bügeln
Die Punkte kennzeichnen die Temperaturbereiche der Reglerbügeleisen.			

TUMBLERTROCKNUNG (Trockentrommel)		
		Tumble dry symbol 3
Trocknung mit normaler thermischer Belastung	Trocknung mit reduzierter thermischer Belastung	nicht im Tumbler trocknen
Die Punkte kennzeichnen die Trocknerstufe der Tumbler (Wäschetrockner)		