



Vielen Dank für den Kauf des Slackers™ Bungeez Brake Deluxe Sets! Dieses Produkt wurde für den sicheren Spielspaß von Kindern ab 8 Jahren entwickelt. Lesen Sie im Hinblick auf eine optimale und sichere Nutzung vor der Installation und dem Gebrauch der Slackers™ Zipline Bungeez Brake alle Anleitungen sorgfältig durch. Beachten Sie jederzeit alle Sicherheitsvorschriften.

**ACHTUNG: MONTAGE UND AUFSICHT DURCH ERWACHSENE**

ERFORDERLICH - Bei der Verwendung der Bungee Brake besteht die Gefahr schwerwiegender oder tödlicher Verletzungen, sofern die Installation nicht ordnungsgemäß durchgeführt und nicht ALLE Sicherheitshinweise beachtet werden. NUR mit Slackers™ Ziplines verwenden. Nicht an Ziplines verwenden, die länger als 30 cm sind.

Lieferumfang:

- 1) **Bungee-Seil** 4,5 Meter lang mit Kabelsperre und UV-Schutzabdeckung.
- 2) Sandsack, hält bis zu 45-50 kg Sand.
- 3) Anleitungen



SAND NICHT ENTHALTEN. Sowohl "Spielsand" als auch "Pflastersteinsand" können verwendet werden. Der Sand wird in den Sack gefüllt, der dann als Ankerpunkt dient.

Produktlebensdauer: Aufgrund von Wettereinflüssen und UV-Einwirkung hat das Produkt eine maximale Lebensdauer von 2 Jahren.



ACHTUNG: Der Sack wird als permanenter Ankerpunkt für das Bungee Brake Set verwendet. NICHT durch einen Hering oder anderen Gegenstand ersetzen, da diese als Projektil schwerwiegende oder tödliche Verletzungen am Nutzer oder an Zuschauern verursachen können.

1. SICHERHEIT AN ERSTER STELLE! - IMMER ALLE VORSCHRIFTEN BEFOLGEN

- Nur für den privaten Gebrauch und für den Gebrauch im Freien.
- Setup und Installation nur durch Erwachsene.
- Kontinuierliche Aufsicht durch Erwachsene erforderlich.
- Empfohlen für Kinder ab 8 Jahren.
- Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass alle Teile ordnungsgemäß installiert sind. Überprüfen und testen Sie alle Teile.
- Führen Sie regelmäßige Wartungen bzgl. Verschleiß und Schäden durch. Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile NUR durch Slacker-Ersatzteile, da anderenfalls Fehlfunktionen und daraus resultierend Verletzungen entstehen können.



**ACHTUNG:
NUR FÜR DEN PRIVATEN
GEBRAUCH!**

⚠ ACHTUNG: NUR UNTER AUFSICHT DURCH EINEN ERWACHSENEN VERWENDEN – GEFAHR SCHWERWIEGENDER ODER TÖDLICHER VERLETZUNGEN – Beim Gebrauch des Bungee Brake Sets ist besondere Vorsicht geboten.

2. BEFESTIGUNG AN DER ZIPLINE

Hinweis: Falls die Zipline bereits installiert ist, müssen Sie diese zunächst am Endpunkt abnehmen.

- Legen Sie einen leeren Sandsack auf einen Punkt der Zipline, welcher ungefähr 85% vom Anfangspunkt des Parcours entfernt ist. Platzieren Sie den Sack zum Beispiel bei einem 30 m langem Seil 25,5 m hinter dem Anfangspunkt. Wählen Sie bei einem 25 m langem Parcours einen Punkt in 21 m Entfernung.
- Füllen Sie den Sandsack mit 45-50 kg Sand und verschließen Sie den Sack (Abbildung 1).
- Führen Sie das "gewundene" Ende des Bungees durch BEIDE Ankergriffe (Abbildung 2). Führen Sie dann den Block mit befestigtem Bungee-Seil durch den "gewundenen" Abschnitt und ziehen Sie das Bungee-Seil vollständig hindurch (Abbildung 2).

WICHTIG: Achten Sie auf die Zugrichtung zur korrekten Ausrichtung des Sandsacks (Abbildung 2).

- Befestigen Sie den Bremsblock am Seil der Zipline: Halten Sie das Kabelende fest und führen Sie das Kabel durch das Loch im Block (Abbildung 3).

WICHTIG: Achten Sie darauf, den Block zwischen dem Handschlitten und dem Endpunkt zu platzieren (Abbildung 3).

- Befestigen Sie die Zipline wieder am Endpunkt (siehe Anleitungen für die Zipline).



Abbildung 1 - Bremsack mit 45-50 kg Sand befüllen



Abbildung 2 - An Bremsgriffen installiertes Bungee-Seil.





Abbildung 3 - Bremsblock auf der Zipline zwischen Handschlitten und Endpunkt einfügen/ durchführen

- Wenn der Block am Seil befestigt ist überprüfen Sie, ob sich der Block frei vorwärts und rückwärts bewegen lässt. Überprüfen Sie dann den Punkt des Sandsacks am Zipline-Seil um sicherzustellen, dass sich dieser 85% hinter dem Anfangspunkt des Parcours befindet - siehe vorherige Anleitungen.
- Positionieren Sie den Anker an diesem Punkt außerhalb und **senkrecht** zur Zipline bis das Bungee-Seil vollständig straff ist. Positionieren Sie den Sandsack nicht direkt unterhalb des Zipline-Seils. Es MUSS nach außen zur Seite verschoben werden, damit sich der Nutzer nicht darin verheddern kann.
- *Verwenden Sie KEINE Heringe oder andere Gegenstände anstatt oder zusätzlich zum Sandsack. Heringe und anderes Zubehör können sich in Projektile verwandeln und so den Nutzer oder Zuschauer schwerwiegend oder sogar tödlich verletzen.*

WICHTIG: In dem Bereich, an dem sich das Bungee-Seil dehnt, dürfen sich weder Personen noch Tiere aufhalten.

Wenn Sie den Zipline-Parcours entlang fahren, müssen die Zipline und die Bungee-Bremse wie folgt installiert werden:

DRAUFSICHT - Den Parcours entlang fahren - Auf den Parcours HERABSCHAUEN



3. OBLIGATORISCHER TEST

Befestigen Sie ein 113 kg Gewicht am Handschlitten und testen Sie die Bremse, um zu sehen ob diese ordnungsgemäß funktioniert. Rennen und ziehen Sie das am Handschlitten befestigte Gewicht bis zu der Stelle, an der der Bremsblock aktiviert wird. Das Handschlitten und das Gewicht sollten langsam abbremsen und VOR Erreichen des Endpunkts vollständig zum Stillstand kommen.

Wenn das Gewicht den Endpunkt erreicht hat schieben Sie den Sandsack parallel zum Parcours zurück, bis die Bremsblöcke (vor dem Endpunkt) zum Stillstand kommen.



ACHTUNG: GEFAHR DURCH ERHÖHTE GESCHWINDIGKEIT. Dieses Bremssystem wurde so entwickelt, dass es die Geschwindigkeit des Nutzers schrittweise reduziert. Es ist eine Sicherheitsbremse und darf nicht als Ersatz für eine ordnungsgemäß installierte Zipline verwendet werden! Eine zu steile Zipline-Strecke oder eine zu fest gespannte Zipline können gefährliche, hohe Geschwindigkeiten und daraus resultierend schwerwiegende oder tödliche Verletzungen verursachen. Auf **SICHERHEIT, NICHT GESCHWINDIGKEIT** kommt es an!

4. OBLIGATORISCHE WARTUNG

Überprüfen Sie das Bremssystem vor jedem Gebrauch sehr sorgfältig.

- Überprüfen Sie das gesamte Seil auf Zerfransungen. Sofern vorhanden, ersetzen Sie das Seil.
- Überprüfen Sie den Bremsblock auf Risse und Absplitterung. Sofern vorhanden, ersetzen Sie den Bremsblock.
- Überprüfen Sie die Griffe und Aushöhlungen des Sandsacks auf Risse. Sofern vorhanden, ersetzen Sie den Sack.
- **ACHTUNG!** Aufgrund von Wetter- und UV-Einflüssen hat das Produkt eine maximale Lebensdauer von 2 Jahren. Bewahren Sie das gesamte Zipline-Produkt in Innenräumen auf, wenn die Außentemperaturen auf unter 0 Grad Celsius fallen.

Um unnötigen Verschleiß aufgrund von Wettereinflüssen/ UV-Strahlung zu vermeiden, bauen Sie das Bremsseil und die Zipline ab und bewahren Sie diese (insbesondere während der Wintermonate) in trockenen Räumen auf.

Haftungsausschluss & wichtige Hinweise zum Produkt

Aktivitäten rund um die Installation und Verwendung von Ziplines und Bremssystemen sind von Natur aus gefährlich. Falsche Installation, schlechte Wartung, inadäquate Benutzeranleitungen, unzureichende Aufsicht durch Erwachsene oder eine unsachgemäße Nutzung können schwerwiegende oder sogar tödliche Verletzungen verursachen.

Käufer, Installateure und Nutzer der slackers™ Zipline und der Bungeez Brake müssen folgende Punkte beachten:

- 1. Lesen, verstehen und befolgen Sie die Installationsanleitungen, Warnungen und Sicherheitsvorschriften.**
- 2. Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Aufsicht, Überwachung und Anleitung anderer Personen im Hinblick auf den sicheren Gebrauch und die sichere Funktionsweise der Zipline und des Bremssystems.**
- 3. Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass das Produkt richtig installiert, verwendet, überprüft und gewartet wurde.**
- 4. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass Hindernisse bzw. Gefahrenquellen aus dem Pfad der Zipline und der Bremszone entfernt wurden und, dass alle Personen, die das Gerät nicht verwenden, einen entsprechenden Sicherheitsabstand einhalten.**
- 5. Nutzen Sie Ihren allgemeinen Menschenverstand und meiden Sie Risiken.**

Käufer, Installateure und Nutzer dieses Produkts übernehmen alle Risiken und die Verantwortung für Schäden und Verletzungen, die durch den Gebrauch der Slackers™ Zipline und der Bungeez Brake entstehen.

Seien Sie vorsichtig und haben Sie viel Spaß im Freien.