

952-993



Pro·Idee

Outdoor Parcours

Artikel-Nummer: 236-734

FOFANA
NINJA

SLIDER
OBSTACLE
COURSE





WARNUNG!

Sicherheitsregeln:

Nur für Kinder ab 8 Jahren und älter.
Maximales Gewicht des Benutzers: 115 kg.
Es darf jeweils nur eine Person mitfahren.

Lese alle Anweisungen vor dem Zusammenbau.
Die Aufsicht eines Erwachsenen ist jederzeit erforderlich.
Die korrekte Installation und den Zustand der Teile vor jedem Gebrauch überprüfen.
Wenn verschlissene oder beschädigte Teile gefunden werden, müssen sie durch Fofana-Ersatzteile ersetzt werden. Bei Fragen wende dich bitte an wecare@fofana.co.

Die Montage durch einen Erwachsenen ist erforderlich, einschließlich der Auswahl des Standorts und der Installation.

Der Bereich unter der Slackline muss frei von allen Gefahren, Hindernissen und anderen Gefahren in der Nähe sein.
Vor der Benutzung muss ein Belastungstest durchgeführt werden.
Alle Zuschauer sollten einen Abstand von 3 m einhalten, um Verletzungen zu vermeiden.

Bitte nicht bei Gewitter verwenden.

Wähle gesunde und starke Bäume mit einem Durchmesser von mindestens 30 cm.
Nicht an ungesunden Bäumen befestigen, dies kann zu Verletzungen führen.

Baue die Slackline/den Parcours nur zwischen 2 Bäumen auf.

Verwende keine Pfosten, Schaukeln, Gerüste oder andere Verankerungen.

Stecke keine Finger oder Haare in oder in die Nähe der Slackline-Rolle, da dies zu schweren Verletzungen führen kann.

Während der Fahrt oder als Zuschauer nicht nach oben greifen, um die Seilrutsche zu verlangsamen, sonst kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Die Neigung darf nicht größer sein als empfohlen. Dies kann eine überhöhte Geschwindigkeit erzeugen, die zu Verletzungen führen kann.

Halte die Seile gut fest, während der Fahrer in Bewegung ist.
Die Seilrutsche muss so aufgebaut sein, dass der Nutzer vor dem Ende des Gurtbands zum Stehen kommt.

Warte, bis die Fahrt vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor du absteigst.
Halte die Seile während des Absteigens fest.

ACHTE DARAUF, DASS DIE NUTZER DIE REGELN UND ANWEISUNGEN KENNEN UND BEFOLGEN.

Eine mangelhafte Installation, eine schlechte Auswahl der Zielpunkte, eine unzureichende Einweisung des Nutzers, eine mangelhafte Beaufsichtigung durch Erwachsene oder unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Der Käufer, der Installateur und der Fahrer dieses Produkts übernehmen das gesamte Risiko und die gesamte Verantwortung für jegliche Schäden oder Verletzungen, einschließlich des Todes, die durch die Verwendung dieses Produkts entstehen können.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen!

Risikoübernahme und Haftungsverzicht

Aktivitäten, die die Installation und Verwendung von Ninja- und Slider-Leinen beinhalten, sind von Natur aus gefährlich. Schlechte Installation, schlechte Standortwahl, unzureichende Benutzeranweisungen, schlechte Beaufsichtigung durch Erwachsene oder unsachgemäße Benutzung können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Bitte benutze deinen gesunden Menschenverstand und denke daran, dass du für deine Entscheidungen und das Ergebnis verantwortlich bist.

Fofana und seine Mitarbeiter sind nicht verantwortlich für alles, was mit Deiner Ninja- oder Slider-Line-Installation, den Bäumen, der Ausrüstung, den Umlenkrollen oder den zugehörigen Komponenten.

Keine Garantie in Bezug auf Ninja oder Slider Lines wird durch Installationstipps ausgedrückt oder impliziert, Bauanleitungen oder von Vertretern von Fofana ausgedrückt oder impliziert, einschließlich Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung.

Wir bitten dich, sicherzustellen, dass du dich über die ordnungsgemäße Installation, Wartung und Verwendung von allem, was mit deinem Fofana-Produkt zusammenhängt, informierst.

Bitte suche kompetente Hilfe vor Ort oder wende Dich an Deinen Händler, wenn du dir unsicher bist, wie du mit Bäumen, Slackline-Installation oder Wartung nicht vertraut bist. Alle Informationen über Ninja und Slider Lines, die wir von einem

Vertreter oder von Fofana vertriebenes gedrucktes oder digitales Material ist nur eine Meinung und darf nicht und dürfen nicht als fachmännischer oder professioneller Ratschlag interpretiert werden. Versuche NICHT, diese Ausrüstung ohne entsprechende Übung zu benutzen!

fofana.co/ninja

Falls Du irgendwelche Fragen oder Probleme hast, kontaktiere bitte uns oder Deinen Händler, wir helfen Dir gerne!

Besuche oder schreibe eine E-Mail an wecare@fofana.co

Hilfreiche Tipps:

Dies ist ein Übungskurs, erwarte nicht, dass du ihn bei den ersten Malen schaffst. Du wirst Dich mit der Zeit verbessern. Wenn der Parcours zu schwierig ist, verringere die Höhe der Parcourslinie, damit die Zehen den Boden erreichen.

Der Parcours kann auf die empfohlene Höhe angehoben werden, wenn er erfolgreich absolviert wurde.

Die Abstände zwischen den Hindernissen können an die Fähigkeiten und Vorlieben des Benutzers angepasst werden.

Die Hindernisse sollten für jüngere oder neue Benutzer näher beieinander liegen.

Ein Abschnitt sollte für die Benutzung der Seilrolle frei bleiben. Dieser befindet sich oft am Anfang, damit der Benutzer zur Mitte hin rutschen kann, wo der größte Durchhang entsteht.

Probiere verschiedene Hindernisse auf dem Slider Pulley aus, z. B. Stangen, Ringe oder eine Schaukel, und finde heraus, welches dein Favorit ist.

Versichere dich, dass die Fahrer die nötige Kraft haben, um sicher mit anderen Hindernissen zu fahren.

Achte immer darauf, dass du einen sicheren Abstand zum Boden einhältst, nicht zu hoch und nicht zu niedrig.

Falls du dir unsicher über deinen Gesundheitszustand bist, konsultiere bitte vor der Benutzung einen Arzt.

Hab Spaß! Probiere neue Hinderniskombinationen aus. Versuche, deine Zeit zu messen, um zu sehen, ob du dich verbesserst.

Es besteht die Möglichkeit von Verletzungen oder sogar Tod. Die Aufsicht von Erwachsenen ist erforderlich.

Häufig gestellte Fragen:

Kann ich mehr Befestigungsmaterial bekommen?

Auf jeden Fall, besuche bitte diesen Link: www.fofana.co/ninja

Irgendetwas stimmt nicht mit dem Set, das ich erhalten habe.

Bitte kontaktiere uns unter wecare@fofana.co oder wende Dich an Deinen Händler und wir werden dir so schnell wie möglich helfen.

Was benötige ich für den Aufbau des Parcours? Kann ich einen Zaunpfahl oder einen Teil meines Hauses verwenden?

Du brauchst 2 starke Bäume (sogenannte Ankerbäume) mit einem Abstand von 7 bis 15 Metern und einem Durchmesser von mindestens 30 cm. Größere Bäume verringern den Abstand zwischen den Bäumen. Um die benötigte Länge zu bestimmen, miss den Abstand zwischen den Bäumen (von innen nach innen) und um jeden Baum herum. Addiere die Werte plus 1,5 m, um die benötigte Gesamtleitungslänge zu erhalten. Die Gesamtlänge dieses Bausatzes beträgt 18 Meter. Befestige den Parcours nicht an deinem Haus, Zaunpfosten oder einer anderen Konstruktion. Slacklines erfordern robuste Bäume wegen der sehr hohen Belastungen des Systems. Diese Kräfte können mehrere hundert Kilo betragen.

Die Leine ist nicht lang genug. Ich brauche 5-10 Meter mehr. Was kann ich tun?

Bitte sende eine E-Mail an wecare@fofana.co. Wir haben eine Ankerleine, die die Länge um 3 Meter verlängern kann.

Warum hängt die Slackline (das Gurtband) durch?

Durchhängen ist normal und sollte erwartet werden. Die Slackline hängt aus mehreren Gründen durch: Das Polyester-Material kann sich von Natur aus dehnen. Wenn das Gewicht einer Person auf der Slackline liegt, übt sie eine erstaunlich hohe Zugkraft auf die Slackline aus, die leicht über 500 Kilo liegt.

Wenn die Slackline zu sehr durchhängt, solltest du die Slackline zunächst so stark wie möglich straffen. Wenn die Slackline dann immer noch zu sehr durchhängt, musst du die Slackline an den Bäumen höher anbringen, um die richtige Bodenfreiheit zu erhalten.

Wann sollte der Ninja-Parcours abgebaut werden? Wie lange kann ich ihn aufstellen?

Um den Ninja-Parcours in gutem Zustand zu halten und seine Lebensdauer zu erhöhen, empfehlen wir Folgendes:

Baue den Parcours ab, wenn du ihn über einen längeren Zeitraum nicht benutzt.

So werden UV-Schäden und Verwitterung aller Teile sowie eine unbeaufsichtigte Benutzung verhindert. Lagere die Slider-Rolle im Haus, um Rost zu vermeiden. Nimm die Slackline/Seilrutsche am Ende der Spielsaison ab oder wenn die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen.

Kontrolliere jede Komponente auf Verschleiß, Beschädigung oder Rost. Ersetze sie bei Bedarf. Bewahre sie in der Tragetasche, damit sie beim nächsten Aufbau wieder einsatzbereit ist.

Wie kann ich die Position der Befestigungshaken verändern?

Um die Hindernisse neu anzuordnen, öffne einfach den Schraubverschluss des Dreieckskarabiners, entferne das Hindernis, indem Du es einfach herausnimmst, und setze es in einen anderen Karabinerhaken ein. Dies kann geschehen, ohne die Spannung des Gurtbands zu lösen.

Um die Karabiner/Haken zu verschieben und den Abstand zwischen den Hindernissen zu ändern, muss die Spannung der Leine zunächst gelöst werden. Sobald die Spannung gelöst ist, kannst Du einfach den Karabiner/Haken an die gewünschte Stelle schieben.

Es gibt keine Bremse. Stelle sicher, dass die Seilrutsche so eingestellt ist, dass der Benutzer zum Stillstand kommt, bevor er das Ende der Leine erreicht.

Vorsicht, langsam fahren!

Schritt 1. Bestimme die Höhe des Hindernisparcours

Die Seilrutsche/der Spanngurt sollte so eingestellt werden, dass die Füße des kleinsten Benutzers 30 cm über dem Boden hängen, während er an den Stangen hängt. Um die Höhe des Parcours zu bestimmen, addiere die folgenden Werte:

- Messe den kleinsten Benutzer vom Boden bis zu den Fingerspitzen mit hochgehaltenen Händen.
- Füge 0,5 m hinzu, um die Länge des Kletterseils und den Bodenabstand zu berücksichtigen.
- Verwende die Tabelle, um den Durchhang für den kleinsten Benutzer zu schätzen.

- **Beispiel:** Der kleinste Benutzer misst vom Boden bis zu den ausgestreckten Armen und Fingerspitzen ca. 1,60 m, addiere ca. 60 cm hinzu. Mit Hilfe des Schaubilds ermittelst du den Seildurchhang. Beispiel: Bei einem ca. 22,5 kg Kind und einem Baumabstand von ca. 15,24 m kannst Du den Durchhang mit etwas weniger als 30 cm kalkulieren. Daher sollte die Höhe des Spanngurts 2,5 m über dem Boden betragen (1,60m Mensch + 0,60m extra + 0,30m Durchhang = 2,50m zu installierende Gurtbandhöhe).

Je weiter die Ankerbäume voneinander entfernt sind, desto mehr hängt die Slackline durch, wie die Tabelle unten zeigt.


Das ist normal, sollte aber bei der Festlegung der Gurthöhe berücksichtigt werden. Wie auch in der Tabelle zu sehen ist, werden schwerere Benutzer einen größeren Durchhang feststellen.

Möglicherweise muss die Leinenhöhe angepasst werden, um das beste Benutzererlebnis zu gewährleisten. Die Berechnung ist ein Startpunkt.

Deshalb kannst du die Höhe so anpassen, wie du es für deine Benutzer und deine Situation für richtig hältst.

Kunden schätzen Bewertungen, die von anderen Kunden geschrieben wurden, die dieses Produkt gekauft haben.

Wir freuen uns, wenn du dir die Zeit nimmst, uns deine Erfahrungen mit dem Produkt mitzuteilen.



Schritt 2. Aufbau der Slackline



Wickel den Baumschutz um die gewünschten Baumstämme (sogenannte Ankerbäume) in der vorher berechneten Höhe des Gurtbands. Die Verwendung einer Leiter kann erforderlich sein. Sei vorsichtig und befolge die notwendigen Sicherheitsrichtlinien.

Wickel die Ankerleine um den Baum, indem du sie durch die Schlaufen am Baumschutz fädelt, und fädle dann die Ratsche durch die Schlaufe am Ende der Ankerleine. Zieh an der Ratsche, bis die Leine straff um den Baum liegt und nicht mehr verrutscht.

Nimm den Spannungsgurt und wickle ihn um einen anderen Baum, indem du die Schlaufe am Ende des Gurts durch die Schlaufen am Baumschutz fädelt. Ziehe das lose Ende durch die Schlaufe am Ende des Spannungsgurts und ziehe es mit der Hand fest, um ein Verrutschen zu verhindern.

Falte den Gurt in ein "V", wenn er durch die Schlaufe geführt wird, damit er flach bleibt. Siehe Abbildung unten.

Ziehe den Spannungsgurt erst an, wenn Gurtbandhaken und Dreieckskarabiner angebracht sind.



Wenn du Fragen oder Probleme hast, kontaktiere uns bitte, wir helfen dir gerne!

fofana.co/ninja

Besuche wecare@fofana.co oder schicke eine E-Mail.

Schritt 3: Anbringen von Hindernissen

- Wähle die gewünschten Positionen für die Hindernisse. Kleinere Abstände werden für kleinere Benutzer empfohlen (ein Abstand von etwa 30cm ist ein guter Anfang). Das erste Hindernis, in der Regel die Kletterleiter, sollte 2-3m vom Baum entfernt am Hauptgurtband angebracht werden. Befestige die Hindernisse nicht an der Ankerleine.
- Mit dem Gurtbandhaken an der Unterseite der Slackline (Gurtband) und den Hakenflanschen an der Oberseite ziehst du die Slackline durch den Gurtbandhaken, um eine Schlaufe zu bilden. Siehe Bilder 1 und 2.
- Fädele den Dreieckskarabiner durch die Leinenschlaufe. Dreieckskarabiner nicht an Gurtbandhaken befestigen. Siehe Bilder 3 und 4.
- Befestige die Hindernisse in der gewünschten Reihenfolge an den Dreieckskarabinern. Verriegele den Karabiner, indem Du die Mutter zudrehst.



1. Befestige den Haken an der Unterseite der Slackline (Gurtbands)



2. Slackline durch den Haken in eine Schlaufe ziehen



3. Dreiecks-Karabiner an Slackline-Schlaufe befestigen



4. Slackline anziehen und Haken in Position schieben

Schritt 4. Anschließen und Festziehen des Gurtbands

- Vergewissere Dich, dass beide Enden des Spanngurts auf der gleichen Höhe befestigt sind.
- Führe das Ende des Gurts mit dem Ratschengriff nach unten durch den Schlitz der Ratschenachse.


Achte darauf, dass das Gurtband nicht verdreht oder geknickt ist, da dies die Slackline oder die Ratsche beschädigen könnte.

- Ziehe die Leine stramm durch den Schlitz der Ratschenachse, damit das Gurtband nicht durchhängt. Die Spule der Ratsche kann nur etwa 60cm Band fassen, daher muss das Band so fest wie möglich gezogen werden, bevor die Ratsche verwendet wird.

Überfülle die Ratschenspule nicht, da sie sich sonst verklemmen kann und sich nicht mehr abwickeln lässt.

- Ziehe am Ratschenentriegelungshebel, um den Ratschengriff zu entriegeln. Ziehe den Ratschengriff weiter an, indem du den Griff hin- und herkurbelst.
- Ziehe die Slackline immer fester, bis die Leine so fest wie möglich gespannt ist (aber nicht mehr als 45kg Kraft auf den Griff). Wenn die Leine vollständig gespannt ist, ziehe den Entriegelungshebel um die Ratsche zu schließen und zu verriegeln. Wenn der Ratschengriff nicht geschlossen ist, kann sich das Seil plötzlich abwickeln und Verletzungen verursachen.





Schritt 5. Slider Pulley an Slider Slackline montieren

- Platziere die Slider-Rolle von oben auf der Slackline (dem Gurtband).
- Achte darauf, dass die längere Seite des Slider Pulleys unter dem Gurtband hängt. Siehe Bild unten.
- Befestige den Dreieckskarabiner an der Slider Pulley, indem du ihn durch das Loch in jeder der Seitenplatten der Umlenkrolle fädelt. Der Dreieckskarabiner muss durch beide Löcher in den Seitenplatten geführt werden, sonst kann er herunterfallen, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
- Vergewissere dich, dass der Dreieckskarabiner wie in der Abbildung gezeigt mit der kurzen Seite durch die Umlenkrolle geführt wird.
- Befestige die Metallschlaufen der Schaukel am Dreieckskarabiner und schließ die Sicherungsmutter.



Schritt 6. Obligatorischer Belastungstest

- Stelle sicher, dass alle Verbindungen fest und sicher sind.
- Unbeteiligte sollten jederzeit einen Sicherheitsabstand von mindestens 3 Metern zur Slackline einhalten.
- Teste die Slackline mit einer Person oder einem Gewicht von 110 kg, indem dieses 30 cm von jedem Ende entfernt aufgehängt wird.
- Achte darauf, ob die Slackline nachgibt oder an den Ankerbäumen herunterrutscht. Straffe die Slackline, wenn nötig.

Schritt 7. Es ist Ninja-Zeit!

- Viel Spaß, aber achte darauf, dass die Benutzer nicht zu viel Geschwindigkeit auf den Slider Pulley bringen.

Schritt 8. Lösen der Slackline

- Wenn du die Slackline abbauen oder die Abstände zwischen den Hindernissen anpassen möchtest, musst du die Spannung der Leine/des Gurtbandes lösen.
- Entriegel den Ratschengriff, indem du den Entriegelungshebel fest anziehst und die Ratsche öffnest.
- Öffne die Ratsche vollständig, indem Sie den Entriegelungshebel ziehen und den Ratschengriff fest aufdrücken, bis die Slackline losschnappt. Es ist ein knackendes Geräusch zu hören.
- Sobald die Spannung gelöst ist, können die Hindernisse neu positioniert werden.
- Nimm die Slackline am Ende der Saison ab, wenn die Temperatur unter den Gefrierpunkt fällt, oder wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird.
- Bewahre den Inhalt des Sets in einem geschützten Raum auf, um eine unbefugte Benutzung zu verhindern, Rost zu vermeiden und die Lebensdauer der Teile zu verlängern.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 0241-109 119

NL: Pro-Idee · Randwycksingel 20 (C03) · 6229 EE Maastricht · Tel.: 085-5 362 089

UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen